



### Цифровая рабочая станция

Руководство пользователя

Благодарим за покупку цифровой рабочей станции Yamaha!

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы в полной мере воспользоваться всеми передовыми и удобными функциями инструмента.

Мы также рекомендуем держать это руководство под рукой для дальнейшего использования. Перед началом работы с инструментом прочитайте раздел «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» на стр. 4–5.



# Содержание

	Прилагаемые принадлежности Форматы	6 6
	Описание руководств	7
До ра	бро пожаловать в цифровую бочую станцию	8
Па	нель управления и разъемы	10
На	чало работы	14
	Включение инструмента и игра на клавиатуре Настройка контрастности экрана (5750) (только PSR-5750) Изменение языка интерфейса Показ номера версии	14 16 16 17
	Воспроизведение демонстраций	17
Oc	новные операции	18
	Элементы управления на дисплее	18
	Сообщения, выводимые на экран	21
	Быстрый выбор экрана – функция прямого доступа	21
	Настроика главного экранаКонфигурация экрана выбора файлов	22 74
	Работа с файлами	
	Ввод символов	30
	Восстановление заводских настроек	31
	гезервное копирование данных	ว เ
I	теморы – Игра на клавиатуре –	32
	Воспроизведение встроенных тембров	32
	Expanding Voices (дополнительные тембры)	36
	Транспонирование высоты звука клавиатуры	38
	Использование дисков	39
	Применение эффектов темора Создание собственных тембров Organ Flutes	39 41
2	Стипи	
-	– Воспроизведение ритма	
	и аккомпанемента-	43
	Воспроизвеление стиля с автоаккомпанементом	43
	Аккорды	45
	Воспроизведение текущего стиля	46
	Загрузка соответствующих настроек панели для текущег	0
	стиля (функция Repertoire)	48
	стиля (настройка в одно касание – One Touch Setting)	o 49
	Вызов окна Style Recommender (Оптимальные стили	
	исполнения)	50
	Включение и выключение партии стиля и смена тембров	152 53
5	– Исполнение, разучивание и запись	
	композиций –	54
	Воспроизволоцию композиций	E A
	Отображение партитуры (Score)	54 56
	Отображение экрана Lyrics (текст)	50 57
	Включение/выключение каналов композиции	57
	Разучивание партии правой руки с функциями обучения	I
	Guide	58
	I IOBTOPHOE ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	59 60
		00
+	– Воспроизведение и запись аудиофайлов -	- 64
	Воспроизведение аудиофайлов	64
	Запись собственного исполнения в формате аудио	67

5	Мультипэды – Добавьте «изюминку» в свое выступление –	69
		60
	Использование функции синхронного	
	запуска мультипэда Использование функции Chord Match	70
	(настройка на аккорд)	70
_	Использование файлов WAVE для мультипэдов	71
6	Функция Music Finder	
	аккомпанемента –	73
	Выбор записи (требуемого музыкального жанра)	
	Нахождение требуемой записи (настроек панели)	
	с использованием функции поиска Регистрация композиции аудио или файда стидя	
7	Регистрационная память	
•	– Сохранение и вызов пользовательских	
	параметров панели –	79
	Регистрация настроек панели	
	Сохранение регистрационной памяти в виле файла банка	80
	Вызов зарегистрированных настроек панели	
8	Микрофон	
	– Добавление эффектов гармонизации	00
	вокала к своему пению – (5950)	02
	Подключение микрофона Применение эффектов гармонизации вокала	
	к своему голосу	
9	Микшерный пульт	
	– Редактирование громкости и тонального баланса –	86
	Основные действия	
10	Подключения	
	– Подключение внешних устройств	
	к инструменту –	88
	Подключение микрофона или гитары (	00
	(разъем [MIC/LINE IN])	88
	(разъемы OUTPUT [L/L+R]/[R], разъем [AUX IN])	
	подключение отдельного тв-монитора (	
	Подключение педальных переключателей или ножных	0.1
	контроллеров (разъемы [FOOT PEDAL]) Полключение устройства флэш-памяти USB	91
	(разъем [USB TO DEVICE])	
	Подключение к компьютеру (разъем [USB TO HOST]) Полключение внешних MIDI-устройств	
	(разъемы MIDI [IN]/[OUT])	
11	Utility (служебный режим)	
	<ul> <li>Настроика общих параметров –</li> </ul>	95
_	Основные действия	
110	иск и устранение неисправностеи	96
Te	кнические характеристики	99
Пр	едметный указатель	101
_		

### **OBSERVERA!**

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

**ADVARSEL:** Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

Номер модели, серийный номер изделия и заводские характеристики приведены на табличке с названием изделия, расположенной на нижней панели устройства, или рядом с табличкой. Запишите серийный номер в расположенном ниже поле и сохраните данное руководство как подтверждение покупки; это поможет идентифицировать принадлежность устройства в случае кражи.

### Номер модели

### Серийный номер

(bottom\_ru\_01)

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Храните это руководство в надежном и удобном месте, чтобы можно было обращаться к нему в дальнейшем.



Во избежание получения серьезных травм вплоть до наступления смерти от удара электрическим током, а также во избежание короткого замыкания, повреждения оборудования, пожара и других инцидентов, всегда соблюдайте основные правила безопасности, перечисленные далее. Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь ими):

### Источник питания/адаптер питания переменного тока

- Кабель питания не должен находиться рядом с источниками тепла, такими как нагреватели и батареи отопления. Кроме того, не допускайте перегибов и других повреждений кабеля, не ставьте на него тяжелые предметы.
- Используйте только то напряжение, на которое рассчитан инструмент. Это напряжение указано на наклейке на инструменте.
- Используйте только указанный тип адаптера (см. стр. 100). Использование неподходящего адаптера может привести к его перегреву или к повреждению инструмента.
- Периодически проверяйте сетевую вилку адаптера и очищайте ее от накопившейся пыли и грязи.

### Не открывать

 В инструменте нет компонентов, которые должен обслуживать пользователь. Не следует открывать инструмент и пытаться разбирать его, а также каким-либо образом модифицировать его внутренние компоненты. При возникновении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию инструмента и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

### Беречь от воды

- Не допускайте попадания инструмента под дождь, не пользуйтесь им рядом с водой, в условиях сырости или повышенной влажности. Не ставьте на инструмент какие-либо емкости с жидкостью (например, вазы, бутылки или стаканы), которая может пропиться и попасть в отверстия. В случае попадания жидкости, например воды, в инструмент немедленно отключите питание и отсоедините кабель питания от розетки электросети. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
- Ни в коем случае не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку инструмента мокрыми руками.

### Беречь от огня

 Не ставьте на инструмент предметы, являющиеся источником открытого огня, например свечи. Горящий предмет может упасть и стать источником возникновения пожара.

### Внештатные ситуации

- При возникновении какой-либо из указанных ниже проблем немедленно отключите питание инструмента и отсоедините кабель питания от электросети. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
  - Износ или повреждение кабеля питания или вилки
  - Необычный запах или дым.
  - Попадание в корпус инструмента мелких предметов.
- Неожиданное прекращение звучания во время использования инструмента.

# \land внимание

Во избежание нанесения серьезных травм себе и окружающим, а также повреждения инструмента и другого имущества, всегда соблюдайте основные меры безопасности. Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь ими):

### Источник питания/адаптер питания переменного тока

- Не подключайте инструмент к сетевой розетке через тройник вместе с другими устройствами. Это может привести к ухудшению качества звука или перегреву розетки.
- При отключении вилки от инструмента или из розетки обязательно беритесь за вилку, а не за кабель. Иначе можно повредить кабель.
- Отключайте инструмент от электросети, если он не будет использоваться длительное время.
   Отключать инструмент от электросети следует также во время грозы.

### Место установки

- Во избежание случайного падения инструмента не оставляйте его в неустойчивом положении.
- Не размещайте предметы перед вентиляционными отверстиями инструмента, это может помешать вентиляции внутренних компонентов и привести к перегреву.
- Перед перемещением инструмента отсоедините все кабели во избежание их повреждения или травмы в результате спотыкания.
- При установке инструмента убедитесь в том, что используемая электрическая розетка легко доступна. При возникновении какого-либо сбоя или неисправности немедленно отключите питание инструмента и отсоеднините кабель питания от электросети. Даже если переключатель питания выключен, инструмент продолжает в минимальном количестве потреблять электроэнергию. Если инструмент не используется длительное время, отсоеднините кабель питания от сетевой розетки.
- Используйте только подставку, предназначенную для данного инструмента. Для крепления подставки или стойки используйте только винты, поставляемые в комплекте. При невыполнении этого требования возможно повреждение внутренних компонентов или опрокидывание инструмента.

DMI-5 1/2

### Подключение

- Перед подсоединением инструмента к другим электронным компонентам отключите их питание. Перед включением или отключением питания электронных компонентов установите минимальный уровень громкости.
- Убедитесь также в том, что на всех компонентах установлен минимальный уровень громкости, и во время игры на инструменте постепенно увеличьте громкость до нужного уровня.

### Правила безопасности при эксплуатации

- Не вставляйте пальцы или руки в отверстия инструмента.
- Никогда не вставляйте и не роняйте бумажные, металлические и прочие предметы в отверстия на панели. Несоблюдение этого требования может привести к получению серьезных травм, нанесению их окружающим, повреждению инструмента и другого имущества, а также к отказу во воема эксплигатации.
- Не облокачивайтесь на инструмент, не ставъте на него тяжелые предметы и не прикладывайте усилие к кнопкам, переключателям и разъемам.
- Не следует долго пользоваться инструментом/устройством или наушниками с установленным высоким или некомфортным уровнем громкости, так как это может привести к потере слуха. При ухудшении слуха или звоне в ушах обратитесь к врачу.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или модификацией инструмента, а также за потерю или повреждение данных.

Всегда выключайте питание инструмента, если инструмент не используется.

Даже если переключатель [ [ ] (режим ожидания/вкл.) находится в положении режима ожидания (выключена подсветка ЖК-дисплея), инструмент продолжает потреблять электроэнергию на минимальном уровне.

Если инструмент не используется в течение длительного времени, обязательно отсоедините кабель питания от розетки электросети.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Во избежание неисправности или повреждения инструмента, повреждения данных или другого имущества соблюдайте приведенные ниже правила.

### Эксплуатация и обслуживание

- Не используйте инструмент в непосредственной близости от телевизора, радиоприемника, стереооборудования, мобильного телефона и других электроприборов. В противном случае возможно возникновение шума в инструменте, телевизоре или радиоприемнике.
- Во избежание деформации панели, повреждения внутренних компонентов и нестабильной работы не держите инструмент в помещениях с избыточной вибрацией, а также в местах, где слишком холодно или жарко (например, под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревателем или в машине в дневное время). (Утвержденный диапазон рабочей температуры: 5—40 °C.)
- Не кладите на инструмент предметы из винила, пластмассы или резины. Это может привести к обесцвечиванию панели или клавиатуры.
- Для чистки инструмента пользуйтесь мягкой тканью. Никогда не используйте пятновыводители, растворители, жидкие очистители и чистящие салфетки с пропиткой.

### Сохранение данных

- Измененные композиции/стили/тембры/мультипэды и параметры MIDI теряются при отключении питания инструмента без их сохранения. Сохраняйте отредактированные данные в инструменте (на вкладке USER (Пользователь)) или на флэш-памяти USB (на вкладке USB); см. стр. 24. Следует отметить, что сохранение данных на флэш-память USB является более безопасным вариантом, поскольку данные на вкладке USER (Пользователь) могут быть потеряны в случае возникновения сбоев или ошибок в работе. Чтобы защитить данные от потери из-за повреждения устройства флэш-памяти USB, рекомендуется сохранять важные данные на двух устройствах флэш-памяти USB.
- Все остальные данные, кроме перечисленных выше (измененные композиции/стили/тембры/мультипэды и параметры MIDI), сохраняются автоматически при изменении параметров на странице экрана и выходе с этой страницы. Но при выключении питания устройства без выполнения процедуры выхода с соответствующего экрана все данные будут потеряны.

### Информация

### Об авторских правах

- Копирование коммерческих музыкальных данных, включая MIDI-данные и/или аудиоданные, но не ограничиваясь ими, строго запрещается, за исключением использования в личных целях.
- Этот продукт включает компьютерные программы и содержимое, авторские права на которые принадлежат корпорации Yamaha или право на использование которых получено по лицензии от других фирм. К материалам, защищенным авторскими правами, относятся все без ограничения компьютерные программы, файлы стиля, файлы MIDI, данные WAVE и музыкальные звукозаписи. Любое несанкционированное использование таких программ и содержимого, выходящее за рамки личного пользования, запрещено соответствующими законами. Любое нарушение авторских прав преследуется по закону. НЕ СОЗДАВАЙТЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕЗАКОННЫЕ КОПИИ.

### О функциях и данных из комплекта поставки инструмента

- Некоторые встроенные композиции были отредактированы с целью уменьшения продолжительности или изменения аранжировки и, следовательно, могут не совпадать с оригиналом.
- Это устройство может использовать различные типы/форматы музыкальных данных путем их преобразования в музыкальные данные нужного формата для дальнейшего использования. Таким образом, при воспроизведении данных устройством звучание может несколько отличаться от исходного.
- Растровые шрифты, используемые в данном инструменте, предоставлены компанией Ricoh Co., Ltd. и являются ее собственностью.
- (PSR-S950) MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.



- Руководство пользователя.
- Регистрация продукта в системе Online Member. Для заполнения регистрационной формы пользователя потребуется идентификатор PRODUCT ID, указанный на бланке.
- Пюпитр.
- Адаптер питания переменного тока. В отдельных регионах может не входить в комплект поставки. Уточните у местного торгового представителя Yamaha.

# Форматы

### Инструмент поддерживает следующие форматы.



«GM (General MIDI)» – один из самых распространенных форматов тембра. GM System Level 2 — это стандартная спецификация, являющаяся улучшенным вариантом стандарта GM, которая повышает совместимость данных композиции. Этот стандарт обеспечивает улучшенную полифонию, обладает большим выбором тембров, расширяет параметры тембров и делает возможной интегрированную обработку эффектов.



Формат XG представляет собой важнейшее усовершенствование формата GM System level 1, специально разработанное компанией Yamaha в целях увеличения количества доступных тембров и вариаций, предоставления дополнительных средств выразительности при работе с тембрами и эффектами, а также обеспечения совместимости данных в будущем.



Формат GS был разработан корпорацией Roland. Как и стандарт XG корпорации Yamaha, формат GS — это значительно усовершенствованное расширение стандарта GM, обеспечивающее большее количество доступных тембров, наборов ударных инструментов и их вариаций, а также лучшее управление тембрами и эффектами.



Формат XF корпорации Yamaha совершенствует стандарт SMF (Standard MIDI File) за счет увеличения функциональности и возможностей дальнейшего расширения. При воспроизведении файла в формате XF, содержащего текст, поддерживается отображение текста на экране инструмента.



«SFF (Style File Format)» — это оригинальный формат файла стиля, разработанный корпорацией Yamaha, в котором используется уникальная система преобразования, позволяющая автоматически создавать высококачественный аккомпанемент на основе большого количества типов аккордов. SFF GE (Guitar Edition) — расширенный формат SFF, который использует улучшенную систему транспонирования нот для гитарных дорожек.

Ниже указаны обладатели авторских и других прав на композиции, встроенные в этот инструмент:

### (PSR-S950, PSR-S750)

Beauty And The Beast from Walt Disney's BEAUTY AND THE BEAST Lyrics by Howard Ashman Music by Alan Menken ©1991 Walt Disney Music Company and Wonderland Music Company, Inc. All Rights Reserved Used by Permission

### (PSR-S950)

Achy Breaky Heart (Don't Tell My Heart) Words and Music by Don Von Tress Copyright ©1991 UNIVERSAL - MILLHOUSE MUSIC All Rights Reserved Used by Permission

### (PSR-S750)

### **Can't Help Falling In Love**

from the Paramount Picture BLUE HAWAII Words and Music by George David Weiss, Hugo Peretti and Luigi Creatore Copyright ©1961; Renewed 1989 Gladys Music (ASCAP) Worldwide Rights for Gladys Music Administered by Cherry Lane Music Publishing Company, Inc. International Copyright Secured All Rights Reserved Для данного инструмента имеется следующая документация и инструкции.

### Документы в комплекте поставки



### Руководство пользователя (данная книга)

Содержит полное описание основных функций PSR-S950/S750. См. раздел «Работа с данным руководством пользователя» ниже.

### Документация в Интернете (PDF)



Reference manual (Справочное руководство) (только на английском, французском, немецком и испанском языках)

Содержит описания дополнительных функций инструмента, отсутствующие в руководстве пользователя. Например, здесь можно узнать, как создавать собственные стили, композиции или мультипэды, и найти подробные описания определенных параметров.



### Data List (Перечень данных)

Содержит различные списки важного встроенного содержимого, в том числе тембров, стилей, эффектов, а также информацию, относящуюся к MIDI-интерфейсу.



### Computer-related Operations (операции, связанные с компьютером)

Содержит инструкции по подключению данного инструмента к компьютеру и описание операций, связанных с передачей данных композиций.



**MIDI Basic (Основы MIDI) (только на английском, французском, немецком и испанском языках)** В этом вводном документе содержатся подробные сведения о MIDI-интерфейсе и его использовании.

Для получения этих материалов откройте библиотеку руководств Yamaha Manual Library, введите «PSR-S950», «PSR-S750» или «MIDI Basics» в поле Model Name (Название модели) и нажмите кнопку [SEARCH] (Поиск).

Содержит обзор

### Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

## Работа с данным руководством пользователя



- Иллюстрации и снимки ЖК-дисплеев приведены в данном руководстве только в качестве примеров. В действительности все может выглядеть несколько иначе.
- Названия фирм и продуктов, используемые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

# Добро пожаловать в цифровую рабочую станцию

### Использование демонстраций Начало работы

Демонстрации иллюстрируют возможности тембров и стилей инструмента и позволяют практиковаться в их использовании.

### Воспроизведение разнообразных инструментальных тембров глава 1. Тембры

Инструмент предлагает не только реалистичные фортепьянные тембры, но и огромный набор тембров других инструментов, как акустических, так и электронных.

VOICE				
PIANO	GUITAR & BASS	ORGAN	ACCORDION & HARMONICA	PERC & DRUM KIT
0	0	0	0	0
E-PIANO	SAXOPHONE	TRUMPET	CHOIR & PAD	ORGAN FLUTES
0	0	0	0	0
STRINGS	FLUTE & WOODWIND	BRASS	SYNTH&FX	EXPANSION/ USER
0	0	0	0	0

DEMO



### Исполнение с большим оркестром Глава 2. Стили

Если взять аккорд левой рукой, партия автоаккомпанемента начнет воспроизводиться автоматически (функция стиля). Выберите стиль аккомпанемента, например поп-музыку, джаз, латиноамериканскую музыку или любые другие музыкальные жанры, и инструмент заменит вам целый оркестр!

STYLE			
POP&ROCK	SWING&JAZZ	LATIN	ENTERTAINER
BALLAD	R&B	BALLROOM	WORLD
$\circ$	$\bigcirc$	0	0
DANCE	COUNTRY	MOVIEASHOV	EXPANSION/
$\bigcirc$	$\bigcirc$		



### Игра с данными композиции Глава 3. Композиции

### Воспроизведение композиций .....стр. 54

Вы можете играть одновременно с воспроизведением записи оркестрового исполнения, дополняя предварительно записанное собственное исполнение сольной партии звучанием целого оркестра. Предлагается большой выбор встроенных композиций. Можно также использовать композиции с дисков, приобретенных в магазинах.

### Отображение партитуры .....стр. 56

Во время проигрывания композиции ноты могут автоматически отображаться на экране, что чрезвычайно удобно для обучения и разучивания партий.

### Запись собственного исполнения .....стр. 60

Данный инструмент позволяет легко записать собственное исполнение и сохранить его во внутренней памяти или на флэш-памяти USB. Инструмент также позволяет прослушивать собственное исполнение и затем редактировать его или использовать для создания музыки.



### Воспроизведение аудио и запись на флэш-память USB Глава 4. USB-аудио

На инструменте можно воспроизводить аудиофайлы (WAVE или MP3\*), сохраненные во флэш-памяти USB. Более того, можно сохранять свое исполнение в виде аудиофайлов (WAVE) на устройстве флэш-памяти USB. Подключите микрофон к инструменту PSR-S950 и наслаждайтесь записью собственного пения и исполнения на клавиатуре. \* Формат MP3 поддерживается только в PSR-S950.

Только на модели PSR-S950 вы можете использовать множество различных удобных функций воспроизведения и обработки аудио. К ним относится режим повтора Repeat Mode, который позволяет указывать порядок воспроизведения аудиофайлов, и функция «Повтор A-B» для повтора определенного фрагмента мелодии. Функция Time Stretch (растяжение времени) дает возможность ускорять или замедлять темп воспроизведения аудиофайла без изменения высоты тона, тогда как функция Pitch Shift (скольжение высоты) позволяет менять высоту аудиофайла без изменения темпа. В дополнение к этому, функция подавления вокала Vocal Cancel эффективно убирает вокал в файле, оставляя только инструментальную часть, чтобы вы могли петь под караоке.



### Добавление фраз и ритмов в собственное исполнение Глава 5. Мультипэды

Вы можете добавлять выразительность в исполнение с помощью специальных коротких фраз и ритмов простым нажатием кнопки мультипэда. Кроме того, с мультипэдами может использоваться функция Audio Link, которая позволяет создавать собственные аудиоданные (звуковые эффекты, вокальные фразы и т. д.) и воспроизводить их с пэдов во время исполнения.



### Вызов идеального тембра и стиля для каждой композиции Глава 6. Функция Music Finder

С помощью удобной функции Music Finder можно вызвать идеальный набор параметров панели, включая наиболее подходящий тембр, стиль, эффекты и т.д. для каждой композиции. Для этого достаточно выбрать запись, жанр или заголовок композиции. Более того, регистрируя файлы композиций/аудио и файлы стилей, сохраненные в разных местах в функции Music Finder, инструмент позволяет быстро вызывать подходящие файлы композиций/аудио и файлы стилей позволяет быстро вызывать подходящие файлы композиций/аудио и файлы стилей по заголовку композиции.

### Добавление эффектов гармонизации вокала к своему пению (PSR-S950) Глава 8. Микрофон

Инструмент также дает возможность прямого подключения микрофона и позволяет использовать различные средства, предназначенные для обработки вокала. К ним относится потрясающая функция гармонизации вокала Vocal Harmony, которая автоматически создает партии бэк-вокала для ведущей вокальной партии, которая исполняется через микрофон. При гармонизации голосов имеется возможность изменения пола исполнителя, можно добавлять женскую партию бэк-вокала к основному мужскому голосу (и наоборот). Кроме того, вы можете применять эффект вокального удвоителя Vocal Doubler, чтобы сделать одноголосо звучание многоголосым.



# Панель управления и разъемы

### Верхняя панель



- Переключатель [ ()] (режим ожидания/вкл)...... Стр. 14 Включение питания или перевод инструмента в режим ожилания.
- Диск управления [MASTER VOLUME]......Стр. 14 Регулировка общей громкости.
- 8 Кнопка [DEMO].....Стр. 17 Вызывает экран выбора демонстрационной композиции.
- Икнопка [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] (PSR-S950)..... CTp. 83 Вызывает экран добавления различных эффектов через вход микрофона.
- 6 Кнопки SONG ..... Стр. 54 Выбор композиции и управление воспроизведением композиции.
- 6 Кнопки выбора категории STYLE ..... Стр. 43 Выбор категории стиля.
- Кнопки [ТАР ТЕМРО]/ТЕМРО..... Стр. 47 Управление темпом воспроизведения стиля, композиции и метронома.
- В Кнопки TRANSPOSE ...... Стр. 38 Транспонирование высоты звука инструмента с шагом в полтона.

### Schonka [METRONOME]

Включение и выключение метронома.

- Ф Кнопка [FADE IN/OUT] .....Стр. 47 Управляет усилением/затуханием звука при воспроизведении стиля/композиции. Кнопки STYLE CONTROL ......Стр. 46 Управление воспроизведением стиля. 🕑 Регулятор [PITCH BEND].....Стр. 39 Повышение или понижение высоты звука, воспроизводимого клавиатурой. В Регулятор [MODULATION].....Стр. 39 Применение эффекта вибрато. Ф Разъем [PHONES] ...... Стр. 13 Служит для подключения наушников. В Регулятор [LCD CONTRAST] (PSR-S750) ... Стр. 16 Настройка контрастности ЖК-дисплея
- ЖК-дисплей и относящиеся к нему элементы управления ..... Стр. 18
- Кнопка [BALANCE].....Стр. 53 Вызов настроек баланса громкости между партиями.



- Кнопка [MIXING CONSOLE]...... Стр. 86 Вызов различных настроек клавиатуры, стиля и партий композиций.
- Кнопка [CHANNEL ON/OFF] ...... Стр. 52, 57 Вызов настроек для включения и выключения каналов стиля/композиции.
- Кнопка [FUNCTION] (см. Справочное руководство на веб-сайте.) Позволяет создавать дополнительные настройки и создавать собственные стили, мелодии и мультипэды.
- З Кнопки выбора категории VOICE ..... Стр. 32 Выбор тембра.
- Кнопка [USB AUDIO PLAYER] ...... Стр. 64 Вызывает экран воспроизведения аудиофайлов и записи исполнения в формате аудио.
- Кнопка [USB].....Стр. 24 Вызов экрана для выбора файла на устройстве флэшпамяти USB.

- Кнопки VOICE CONTROL.....Стр. 39 Применение различных эффектов при исполнении на клавиатуре.
   Кнопка [MUSIC FINDER].....Стр. 75
- Вызов наиболее удачного аккомпанемента.
- Кнопки PART SELECT.....Стр. 35 Выбор части клавиатуры.
- Кнопки PART ON/OFF .....Стр. 35 Включение и отключение частей клавиатуры.
- Кнопки REGISTRATION MEMORY......Стр. 79 Регистрация и загрузка настроек панели.
- Кнопки MULTI PAD CONTROL......Стр. 69 Выбор и воспроизведение ритмической или мелодической фразы мультипэда.
- Кнопки ONE TOUCH SETTING ...... Стр. 49 Загрузка соответствующих настроек панели для стиля.
- Кнопки UPPER OCTAVE.....Стр. 38 Сдвиг высоты звука всей клавиатуры с шагом в октаву.

### Задняя панель



• Гнездо DC IN.....Стр. 14 Подключение адаптера питания.

Разъемы [FOOT PEDAL]..... Стр. 91 Служат для подключения педальных переключателей и/или ножных контроллеров.

- Э Разъемы OUTPUT [L/L+R]/[R]..... Стр. 89 Служат для подключения внешних аудиоустройств.
- Разъем [AUX IN] .....Стр. 89 Для подключения внешнего аудиоустройства (например, портативного аудиоплеера).
- Э Разъем [MIC/LINE IN] (PSR-S950).....Стр. 88 Для подключения микрофона или гитары.
- Эрегулятор [INPUT VOLUME] (PSR-S950) .... Стр. 83 Для регулировки уровня входного сигнала разъема [MIC/LINE IN].

### Вентиляционные отверстия

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Данный инструмент имеет специальные вентиляционные отверстия на верхней панели и нижней панели. Не размещайте предметы в местах возможных перекрываний вентиляционных отверстий, поскольку это может помешать вентиляции внутренних компонентов и привести к перегреву инструмента.



### Крепление пюпитра

Инструмент поставляется вместе с пюпитром, который можно прикрепить к инструменту, вставив в гнездо, расположенное за верхней панелью.





- Переключатель [MIC LINE] (PSR-S950) ..... Стр. 88 Переключение между режимами MIC и LINE для правильной работы разъема [MIC/LINE IN].
- Разъемы MIDI [IN]/[OUT]..... Стр. 94 Служат для подключения внешних MIDI-устройств.
- Разъем [USB TO HOST] ..... Стр. 93 Служит для подключения к компьютеру.
- Разъем [USB TO DEVICE] .....Стр. 92 Подключение флэш-памяти USB.
- Разъем [VIDEO OUT] (PSR-S950).....Стр. 90 Служит для подключения телевизора или видеомонитора.

### Использование наушников

Подсоедините наушники к разъему [PHONES]. При этом встроенные в синтезатор динамики автоматически отключаются.



### \land внимание

 $(\mathfrak{G})$ 

Не следует долго использовать наушники при повышенном уровне громкости. Это может привести к потере слуха.

Начало работы

### Включение инструмента и игра на клавиатуре

### **1** Подсоедините адаптер питания.

Сначала подключите один конец кабеля к адаптеру питания, затем подключите разъем адаптера постоянного тока к гнезду постоянного тока DC IN на задней панели. После этого вставьте другой конец кабеля (обычную штепсельную вилку) в ближайшую электрическую розетку.



### 🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Появится основной экран.

Используйте только указанный тип адаптера (стр. 100). Использование несовместимого адаптера может привести к неисправимым повреждениям PSR-S950/S750 и создать угрозу поражения электрическим током! ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ, КОГДА PSR-S950/ S750 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

**2** Чтобы включить питание, нажмите кнопку [ () ] (режим ожидания/вкл.).

### ПРИМЕЧАНИЕ

До появления основного экрана нельзя выключать питание, нажимать на кнопки или играть на клавиатуре.



**3** Во время игры на клавиатуре для установки нужного уровня громкости используйте диск [MASTER VOLUME].





### СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

Начало работы

# 4 По окончании использования инструмента нажмите [ <br/> ф ] (режим ожидания/вкл.), чтобы выключить питание.

### При записи, редактировании или во время отображения сообщения:

Питание не будет выключено, даже если нажать кнопку [Ф] (режим ожидания/вкл.). При необходимости принудительного завершения работы инструмента в такой ситуации нажмите и удерживайте переключатель [Ф] (режим ожидания/вкл.) более трех секунд.

### \land внимание

Даже если инструмент выключен, он продолжает потреблять электроэнергию в минимальных количествах. Если инструмент не используется в течение длительного времени, убедитесь, что адаптер переменного тока отключен от розетки.

### уведомление

Если принудительное завершение работы выполняется во время записи или редактирования, данные могут быть потеряны, а инструмент и внешние устройства могут быть повреждены.

### Настройка функции автоматического отключения питания

В целях энергосбережения этот инструмент поддерживает функцию автоматического отключения питания, которая автоматически выключает питание, если инструмент не используется в течение определенного периода времени. Задание периода времени до автоматического отключения питания происходит следующим образом (значение по умолчанию: 30 минут). Эта настройка сохраняется даже при выключении питания.

### **1** Вызовите рабочий экран.

 $[FUNCTION] \rightarrow [I] UTILITY \rightarrow TAB [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] CONFIG 1$ 



### ПРИМЕЧАНИЕ

В инструкциях данного руководства стрелки обозначают операции вызова определенных экранов и функций.

### уведомление

- В зависимости от состояния инструмента автоматическое отключение питания может не произойти даже по истечении указанного периода времени.
   Всегда выключайте питание инструмента вручную, если инструмент не используется.
- Данные, не сохраненные на диске USER или на USB-носителе, будут потеряны, если питание автоматически отключится. Перед выключением иитания следует сохранить данные.

### 2 С помощью кнопок [A]/[B] выберите 5. AUTO POWER OFF.

# **3** Нажимайте кнопки [4 ▲▼]/[5 ▲▼], чтобы установить нужное значение.

Чтобы питание инструмента не отключалось автоматически, отключите функцию автоматического отключения питания, выбрав значение OFF.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Заданное время является приблизительным.



### Настройка контрастности экрана (только PSR-S750)

Контрастность экрана можно настроить с помощью регулятора [LCD CONTRAST], расположенного слева от экрана.





ПРИМЕЧАНИЕ

Поскольку цветной дисплей PSR-S950 имеет высокий уровень контрастности, его регулировка не требуется.

### Изменение языка интерфейса

Кнопки выбора языка выводимых на экран сообщений.

### **1** Вызовите рабочий экран.

 $[FUNCTION] \rightarrow [I] UTILITY \rightarrow TAB [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] OWNER$ 



2 С помощью кнопок [4 ▲▼]/[5 ▲▼] выберите нужный язык.

### Показ номера версии

При необходимости можно проверить номер версии инструмента.

- Вызовите рабочий экран. [FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀][►] OWNER
- 2 Используйте кнопки [7 ▲▼]/[8 ▲▼] (VERSION) для отображения номера версии.
- З Нажмите кнопку [8 ▲▼] (EXIT) (или кнопку [EXIT] на панели) для возврата к первоначальному экрану.

### Воспроизведение демонстраций

Демонстрации являются полезным, легким для понимания способом изучить особенности инструмента, его функции и операции, а также качество звука.

### **1** Нажмите кнопку [DEMO], чтобы вызвать экран Demo.



# 2 Для вызова конкретной демонстрации нажмите одну из кнопок [А] – [Е] и [J].

При нажатии одной из кнопок [F] – [I] непрерывно воспроизводится демонстрационный обзор, последовательно вызывая разные экраны.

Вложенные меню указаны в нижней части экрана. Нажмите одну из кнопок [A] – [J], соответствующих пунктам вложенного меню.

# **3** Для выхода из режима демонстраций несколько раз нажмите кнопку [EXIT].

### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы вернуться на более высокий уровень меню, нажмите кнопку [EXIT].

Основные операции

### Элементы управления на дисплее

ЖК-дисплей предоставляет полную информацию обо всех текущих параметрах. Отображаемое меню можно выбрать или изменить с помощью элементов управления, расположенных вокруг ЖК-дисплея.



### Кнопки [A] – [J]

Для выбора соответствующего меню служат кнопки [A] – [J].

### • Пример 1

Пример 2



Кнопки [А] и [В] применяются для перемещения курсора вверх и вниз.

Для выбора соответствующего параметра служат кнопки [H] и [I].

### 18 Руководство пользователя PSR-S950/S750

### Кнопки ТАВ [◀][▶]

Эти кнопки используются, как правило, для перехода к другим страницам экранов, в верхней части которых есть вкладки.



### Кнопки [1 ▲▼] – [8 ▲▼]

Кнопки [1 ▲▼] – [8 ▲▼] служат для выбора и настройки (соответственно увеличения или уменьшения значений) параметров функций, которые отображаются прямо над ними.





При работе с параметрами, отображающимися в форме регулятора (или ручки), для регулировки значения используйте кнопки [1 ▲▼] – [8 ▲▼]. В зависимости от выбранного экрана ЖК-дисплея можно пользоваться диском [DATA ENTRY] одним из двух способов.

### • Выбор файла (включая тембры, стили и мелодии)

На одном из экранов выбора файлов (стр. 24) можно использовать диск [DATA ENTRY] и кнопку [ENTER] для выбора файла (тембры, стили, мелодии и т. п.).



### • Настройка значений параметров

Совместно с кнопками  $[1 \blacktriangle \nabla] - [8 \blacktriangle \nabla]$  для настройки параметров, отображаемых на экране, можно использовать диск [DATA ENTRY].



Этот способ удобен также для установки таких параметров, как темп или транспонирование. Просто нажмите соответствующую кнопку (например, TEMPO [+]), а затем поверните диск [DATA ENTRY] для выбора значения и нажмите кнопку [ENTER]. Окно закроется.

При нажатии кнопки [EXIT] выполняется возврат на предыдущий экран. Нажатие кнопки [EXIT] несколько раз приводит к возврату на главный экран по умолчанию (стр. 22).

### Сообщения, выводимые на экран

Иногда для упрощения выполнения операции на экране появляется сообщение (диалоговое окно с информацией или вопросом). При появлении сообщения нажмите соответствующую кнопку.

# SONG PRESET PERSET PERSET PERSET Song\* Changed, Save? CHIELE CHI

### Быстрый выбор экрана – функция прямого доступа

Функция Direct Access позволяет мгновенно вызвать нужный экран, нажав всего одну дополнительную кнопку.

### **1** Нажмите кнопку [DIRECT ACCESS].

На экране появится сообщение с предложением нажать соответствующую кнопку.

2 Просто нажмите кнопку (или же переместите диск или подключенную педаль), соответствующую нужному экрану настроек, и этот экран сразу появится.

Например, нажатие кнопки [GUIDE] вызывает экран, на котором можно установить режим обучения.



Список экранов, которые можно вызвать с помощью функции прямого доступа, содержится в сборнике таблиц. Перечень данных доступен на веб-сайте компании Yamaha. (См. стр. 7.)

EXIT

### Настройка главного экрана

Экран, который появляется при включении питания, называется главным экраном. На главном экране отображаются основные текущие настройки, например тембр и стиль; их можно увидеть сразу же. Экран MAIN (Главный) – это экран, который обычно отображается во время игры на клавиатуре.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Удобный способ вернуться к экрану MAIN с любого другого экрана: просто нажмите кнопку [DIRECT ACCESS], а затем кнопку [EXIT].

### Название композиции и дополнительные сведения о ней

Здесь отображается название выбранной в данный момент композиции, ее тактовый размер и темп. Для вызова экрана выбора песни Song Selection нажмите кнопку [А] (стр. 54).

### 2 Такт/доля/темп

Отображает текущую позицию (такт/долю/темп) при воспроизведении стиля или композиции.

### В Название текущего аккорда

Когда кнопка [ACMP] включена, отображается аккорд, заданный в аккордовой части клавиатуры. Когда воспроизводится композиция, содержащая данные об аккордах, отображается название текущего аккорда.

### Transpose (транспонирование)

Индикация величины транспонирования в полутонах (стр. 38).

### • Изменение высоты звука на октаву

Индикация величины смещения значения октавы (стр. 38).

### 6 Название стиля и дополнительные сведения о нем

Здесь отображается название выбранного в данный момент стиля, его тактовый размер и темп. Чтобы вызвать экран выбора стиля, нажмите кнопку [E] (стр. 43).

### Название тембра

Здесь отображаются названия тембров, выбранных для разных частей клавиатуры: RIGHT 1, RIGHT 2 и LEFT (стр. 35). Чтобы вызвать экран выбора тембра для каждой части клавиатуры, нажмите одну из кнопок [F] – [H].

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если функция Left Hold включена (стр. 35), рядом с названием части отображается индикатор H.

### В Название банка мультипэдов

Здесь отображаются названия выбранного банка мультипэдов. Чтобы вызвать экран выбора банка мультипэдов, нажмите кнопку [I] (стр. 69).

### • Имя банка регистрационной памяти

Здесь отображается название выбранного банка регистрационной памяти и номер регистрационной памяти. Для вызова экрана выбора банка регистрационной памяти Registration Memory Bank Selection нажмите кнопку [J] (стр. 80).

### Баланс громкости

Баланс громкости между партиями на двух страницах. Регулировка баланса громкости разных партий производится с помощью кнопок [1 ▲▼] – [8 ▲▼] (стр. 53).

### **1** Информация USB-аудио

Сведения о выбранном аудиофайле (пройденное время воспроизведения, имя файла и режим повтора). Если запись USB Audio находится в режиме ожидания, отображается индикатор REC WAIT. Во время записи отображается индикатор REC.

### Последовательность вызова регистрационных файлов

Отображение порядка номеров регистрационной памяти (стр. 79), которые могут быть вызваны с помощью кнопок ТАВ [◀][▶] или педали. Дополнительные сведения о программировании порядка номеров см. в справочном руководстве на веб-сайте.

### В Точка разделения

Отображаются точки разделения клавиатуры (стр. 35).

### Индикатор уровня входного сигнала микрофона (PSR-S950)

Указывает уровень входного сигнала, когда подключен микрофон. Настройте уровень с помощью регулятора [INPUT VOLUME], чтобы индикаторы светились зеленым или желтым (но не красным). Подробнее об использовании регулятора [INPUT VOLUME] см. на стр. 83. Для вызова экрана выбора типа гармонизации вокала Vocal Harmony Туре Selection нажимайте кнопки [B]/[C]/[D].

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если не отображается экран Volume Balance (Баланс громкости), нажмите кнопку [BALANCE] для отображения экрана Volume Balance.

### Конфигурация экрана выбора файлов

Экран File Selection (Выбор файлов) служит для выбора тембра, стилей и других данных. Экран выбора файлов отображается при нажатии одной из кнопок выбора категории VOICE или STYLE, кнопки [SELECT] на панели SONG и т. д.





### • Местоположение (носитель) данных

PRESET	Место, где хранятся предварительно запрограммированные (встроенные) данные.
USER	Место, где хранятся записанные или отредактированные данные. Здесь также сохраняются установленные пакеты расширений тембров или стилей в папке Expansion.
USB	Место, где хранятся данные, сохраняемые на устройстве флэш-памяти USB. Отображается только в том случае, когда устройство флэш-памяти USB подключено к разъему [USB TO DEVICE] (стр. 92).

### ПРИМЕЧАНИЕ

С помощью кнопки [USB] можно получить доступ к файлам тембров, стилей и к прочим файлам, хранящимся на флэш-памяти USB. [USB] — [A] SONG/[B] AUDIO/[C] STYLE/[F] VOICE(RIGHT1)/[G] MULTI PAD/[H] REGIST.

### Выбираемые данные (файлы)

Отображаются файлы, которые можно выбрать на этом экране. Если существует более 10 файлов, под файлами отображаются номера страниц (P1, P2 и т. д.). Нажатие соответствующей кнопки изменяет отображаемую страницу. При наличии следующих страниц появляется кнопка Next (Следующая), для перехода к предыдущей странице появляется кнопка Prev. (Предыдущая).

### О Меню операций с файлами и папками

Из этого меню можно сохранять файлы данных и работать с ними (копировать, перемещать, удалять и т. д.). Подробные инструкции см. на стр. 26–29.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Все данные, как встроенные, так и созданные пользователем, хранятся в виде файлов.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Число отображаемых страниц меняется в зависимости от экрана выбора.

### Закрытие текущей папки и вызов следующей папки более высокого уровня

На экране PRESET в папке содержится несколько файлов данных. Можно упорядочить исходные данные на экране USER/USB, создав несколько новых папок (стр. 27). Для закрытия текущей папки и вызова следующей папки более высокого уровня нажмите

для закрытия текущей папки й вызова следующей папки оолее высокого уровня нажмит кнопку [8 ▲] (UP).

### Пример. Экран выбора тембра PRESET

Файлы тембров PRESET разделены на категории и находятся в соответствующих папках.



### Работа с файлами

Вы можете сохранить в файл на встроенной памяти (пользовательский диск) или на флэш-память USB свои оригинальные данные (например, записанные композиции и отредактированные тембры). При большом количестве сохраненных файлов поиск нужного файла может быть затруднен. Для упрощения поиска нужных файлов можно хранить их в папках, переименовывать файлы, удалять ненужные файлы и т. п. Эти операции выполняются на экране выбора файлов.

### важно

- Нельзя сохранять файлы или создавать новые папки на вкладке PRESET, а также папку Expansion (установленный пакет расширения) на вкладке USER.
- Нельзя переименовывать/перемещать/удалять файлы на вкладке PRESET, а также папку Expansion (установленный пакет расширения) на вкладке USER.
- Нельзя копировать файлы в папке Expansion на вкладке USER.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой с флэш-памятью USB изучите раздел «Подключение флэш-памяти USB» на стр. 92.

### Сохранение файла

Эта операция позволяет сохранить в файл свои оригинальные данные (например, записанные композиции и отредактированные тембры).

На экране выбора файла с помощью кнопок ТАВ [◀][▶] выберите соответствующую вкладку (USER или USB), на которой требуется сохранить данные.



### 2 Нажмите кнопку [6 ▼] (SAVE).

Появится экран для присвоения имени файлу.

SAVE	Nev	vSong				
CASE 5	1 ABC2	(DEF3)	GHI4	JKL5	(HNO6)	OK
ICON PAR	\$7 (TUV8)	MXYZ9	+-0	SYMBOL	DELETE	CANCEL

### **3** Введите имя файла (стр. 30).

Даже если пропустить этот шаг, можно будет переименовать файл в любое время после сохранения (стр. 28).

### 4 Нажмите кнопку [8 ▲] (ОК), чтобы сохранить файл.

Сохраненный файл автоматически занимает соответствующее место среди других файлов, расположенных в алфавитном порядке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется отменить операцию сохранения, нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).

### Создание новой папки

С помощью этой операции можно создавать новые папки. Папки можно создавать, им можно присваивать имена и их можно упорядочивать по своему усмотрению, чтобы упростить процесс поиска и выбора своих оригинальных данных.

### На экране выбора файлов с помощью кнопок ТАВ [◀][▶] выберите соответствующую вкладку (USER или USB), на которой требуется создать новую папку.

Если требуется создать новую папку в существующей папке, сначала выберите папку здесь.



### 2 Нажмите кнопку [7 ▼] (FOLDER).

Появится экран для присвоения имени новой папке.

NEN FOLDER		New	Folder				
CASE01	1) (AF	3G2	DEF3	GHI4	JKL5	HH06	OK
Pars	7 1	W8	HXYZ9	(+-0)	SIMBOL	DELLETE	GANGEL

**3** Введите имя новой папки (см. стр. 30).

### ПРИМЕЧАНИЕ

В папке можно сохранить не более 500 файлов и папок.

### ПРИМЕЧАНИЕ

На вкладке USER в иерархическом дереве каталогов может существовать до четырех уровней вложений. Максимальное общее число сохраняемых файлов и папок зависит от размеров файлов и длины имен файлов и папок.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется создать новую папку, нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Выберите для папки любое имя, кроме Expansion. В противном случае все данные, хранящиеся в папке Expansion, при установке пакета расширения будут потеряны.

### Переименование файлов и папок

С помощью этой операции можно переименовывать файлы или папки.

На экране выбора файлов с помощью кнопок ТАВ [◀][▶] выберите соответствующую вкладку (USER или USB), где содержится файл/папка, которую нужно переименовать.

### 2 Нажмите кнопку [1 ▼] (NAME).

В нижней части экрана появляется всплывающее окно для выполнения операции переименования.

MAME Select a file or folder.	OK GANCEL

- **3** Нажмите одну из кнопок [A] [J], соответствующую нужному файлу или папке.
- 4 Нажмите кнопку [7 ▼] (ОК), чтобы подтвердить выбор файла или папки.

Появится экран для присвоения имени файлу.

5 Введите имя (символы) выбранного файла или папки (стр. 30). Переименованная папка (или файл) появляется на экране и занимает соответствующее место среди других файлов, расположенных в алфавитном порядке.

### Копирование или перемещение файлов

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены операции переименования нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

ПРИМЕЧАНИЕ

на флэш-память USB.

Выберите для папки любое имя, кроме Expansion. В противном случае все файлы, хранящиеся в папке Expansion, при установке пакета расширения будут потеряны.

Зашишенные композиции, сохраненные

на пользовательском диске, имеют метку «Prot. 1» в левом верхнем углу имени файла. Такие композиции

невозможно копировать/перемешать

Имеющиеся в продаже данные композиций могут быть защищены

от копирования во избежание

Эта операция позволяет скопировать или вырезать файл (или файлы) и вставить его (их) в другое место (папку). Таким же способом можно копировать папки (но не перемещать их).

- На экране выбора файлов с помощью кнопок ТАВ [◀][▶] выберите соответствующую вкладку (USER или USB), где содержится файл/папка, которую нужно скопировать.
- 2 Нажмите кнопку [3 ▼] (СОРҮ) для копирования или [2 ▼] (СUТ) для перемещения.

В нижней части экрана появится окно для операции копирования/ вырезания.



### СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

# **3** Нажмите одну из кнопок [A] – [J], соответствующую нужному файлу или папке.

Чтобы отменить выбор, нажмите кнопку [A] – [J] еще раз. Для выбора всех папок или файлов на текущем экране, в том числе файлов и папок на других страницах, нажмите кнопку [6♥] (ALL). Для отмены выбора нажмите кнопку [6♥] (ALL OFF) еще раз.

- 4 Нажмите кнопку [7▼] (ОК), чтобы подтвердить выбор файла или папки.
- 5 С помощью кнопок ТАВ [◀][▶] выберите вкладку (USER или USB), на которую будет вставляться файл или папка.

При необходимости выберите папку назначения с помощью кнопок [A] – [J].

6 Нажмите кнопку [4 ▼] (PASTE), чтобы вставить файл или папку, выбранные при выполнении шага 3.

Вставленная папка (или файл) появляется на экране и занимает соответствующее место среди других файлов, расположенных в алфавитном порядке.

### Удаление файлов и папок

С помощью этой операции можно удалить один или несколько файлов/папок.

На экране выбора файлов с помощью кнопок ТАВ [◀][▶] выберите соответствующую вкладку (USER или USB), где содержится файл/папка, которую нужно удалить.

### 2 Нажмите кнопку [5 ▼] (DELETE).

В нижней части экрана появляется всплывающее окно для выполнения операции удаления.



# **3** Нажмите одну из кнопок [A] – [J], соответствующую нужному файлу или папке.

Чтобы отменить выбор, нажмите кнопку [A] – [J] еще раз. Для выбора всех папок или файлов на текущем экране, в том числе файлов и папок на других страницах, нажмите кнопку [6♥] (ALL). Для отмены выбора нажмите кнопку [6♥] (ALL OFF) еще раз.

4 Нажмите кнопку [7▼] (ОК), чтобы подтвердить выбор файла или папки.

### **5** Следуйте инструкциям на экране.

- YES Удалить файл или папку • YES ALL Улалить все выбранные файлы или
- YES ALL Удалить все выбранные файлы или папки
   NO Не улалять файл или папку
- NO Не удалять файл или папку
- CANCEL Отменить операцию удаления

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены операции копирования нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).

```
Для отмены операции удаления нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).
```

### Ввод символов

Ниже приводятся инструкции по вводу символов для имен файлов и папок, ключевых слов для поиска требуемых настроек панели (Music Finder) и т. п. Ввод символов выполняется на экране, показанном ниже.



Каждой кнопке соответствуют несколько разных символов, которые сменяют друг друга при каждом следующем нажатии.

- Измените тип символа, нажав кнопку [1 ▲].
  - CASE Заглавные буквы, цифры, знаки • case Строчные буквы, цифры, знаки
- 2 С помощью диска [DATA ENTRY] переместите курсор в нужное положение.
- 3 Введите нужные символы с помощью кнопок [2 ▲▼] [6 ▲▼] и [7 ▲].

Для фактического ввода выбранного символа переместите курсор или нажмите другую кнопку для ввода букв. Можно также немного подождать, и символы будут введены автоматически.

Подробнее о вводе символов см. в разделе «Другие операции по вводу символов» ниже.

4 Нажмите кнопку [8▲] (ОК), чтобы фактически ввести новое имя и вернуться к предыдущему экрану.

### Другие операции по вводу символов

### • Удаление символов

С помощью диска [DATA ENTRY] поместите курсор на символ, который нужно удалить, и нажмите кнопку [7  $\checkmark$ ] (DELETE). Для одновременного удаления всех символов в строке нажмите и удерживайте нажатой кнопку [7  $\checkmark$ ] (DELETE).

### • Ввод знаков и пробела

- 1. Для вызова списка знаков нажмите кнопку [6 ▼] (SYMBOL).
- С помощью диска [DATA ENTRY] переместите курсор на нужный знак или пробел и нажмите кнопку [8▲] (OK).
- Выбор значков для файлов (отображаемых слева от имени файла)
- 1. Нажмите кнопку [1 ▼] (ICON) для вызова экрана ICON SELECT (Выбор значка).
- Выберите значок с помощью кнопок [A] [J], кнопок [3 ▲▼] [5 ▲▼] или диска [DATA ENTRY]. На экране ICON (значок) содержится несколько страниц. Для выбора различных страниц служат кнопки ТАВ [◀][▶].
- 3. Нажмите кнопку [8▲] (ОК) для применения выбранного значка.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При вводе текста в функции создания композиции можно также вводить японские символы (kana и kanji).

### ПРИМЕЧАНИЕ

В именах файлов и папок не допускаются приведенные ниже специальные символы. \/:\*?" <> |

### ПРИМЕЧАНИЕ

Имя файла может содержать до 41 символа, имя папки может содержать до 50 символов.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены операции ввода символа нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены операции нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).

### Восстановление заводских настроек

Удерживая нажатой клавишу C6 (крайняя справа клавиша на клавиатуре), активируйте выключатель питания. Это задание служит для сброса всех параметров с установкой значений по умолчанию.



Можно также восстановить значение по умолчанию для определенного параметра. Вызовите рабочий экран: [FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀][▶] SYSTEM RESET. Дополнительные сведения можно найти в Справочном руководстве на веб-сайте, глава 11.

### Резервное копирование данных

Эта процедура выполняет резервное копирование всех данных, хранящихся на пользовательском диске (кроме защищенных композиций и дополнительных тембров/стилей), а также всех параметров инструмента, на флэш-память USB. Yamaha рекомендует выполнять резервное копирование важных данных на флэш-память USB, поскольку информация, хранящаяся в инструменте, может быть потеряна в случае возникновения сбоев или неисправностей в работе.

 Подключите резервное устройство флэш-памяти USB (для сохранения резервной копии).

### **2** Вызовите рабочий экран.

 $[FUNCTION] \rightarrow [I] UTILITY \rightarrow TAB [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] OWNER$ 



# **3** Нажмите кнопку [D] (BACKUP) для сохранения данных на устройстве флэш-памяти USB.

Также можно выполнять резервное копирование отдельных настроек. Вызовите рабочий экран: [FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀][▶] SYSTEM RESET. Дополнительные сведения можно найти в Справочном руководстве на веб-сайте, глава 11.

### Восстановление данных:

Для восстановления данных нажмите кнопку [E] (RESTORE) на странице Owner экрана UTILITY. По завершении операции инструмент перезапускается автоматически.

### уведомление

Перед восстановлением переместите защищенные композиции, сохраненные на экране USER. В противном случае композиции будут удалены.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой с флэш-памятью USB изучите раздел «Подключение флэш-памяти USB» на стр. 92.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Операция резервного копирования и восстановления может занимать несколько минут.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для независимого сохранения композиции, стиля, мультипэда, банка регистрационной памяти и тембра выполните операцию копирования (стр. 28) на экране выбора файлов. – Игра на клавиатуре –



Инструмент содержит большой набор очень реалистичных тембров инструментов, таких как фортепиано, гитара, струнные, духовые и другие инструменты.

### Воспроизведение встроенных тембров

### Выбор тембра (RIGHT 1) и игра на клавиатуре

1 Нажмите кнопку PART SELECT [RIGHT 1].



- 2 Нажмите кнопку PART ON/OFF [RIGHT 1] (ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПАРТИИ [RIGHT 1]) для включения партии правой руки Right 1.
- **3** Чтобы выбрать категорию тембра и вызвать экран выбора тембра, нажмите одну из кнопок выбора категории VOICE.

VOICE				
PIANO	GUITAR & BASS	ORGAN	ACCORDION & HARMONICA	PERC.& DRUM KIT
$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
E.PIANO	SAXOPHONE	TRUMPET	CHOIR & PAD	ORGAN FLUTES
STRINGS	FLUTE & WOODWIND	BRASS	SYNTH & FX	EXPANSION/ USER
$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	0



Перкуссионные тембры/ударные Если выбран один из тембров этой кнопки, можно воспроизводить на клавиатуре звуки различных ударных и перкуссионных инструментов или SFX (звуковые эффекты). Подробнее см. в списке ударных Drum List в перечне данных на веб-сайте.

🖵 Органные регистры (стр. 41)

Встроенные тембры делятся на категории и хранятся в соответствующих папках. Кнопки выбора категории тембра на панели соответствуют категориям встроенных тембров. Например, нажав кнопку [STRINGS], можно прослушать различные тембры струнных инструментов.

### СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

важно

Информацию о партиях клавиатуры (Right 1, Right 2 и Left) см. на стр. 35.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка [EXPANSION/USER] используется для вызова пользовательских тембров Custom Voice, созданных с помощью функции Voice Set, или дополнительных тембров (устанавливаются отдельно). Более подробные сведения о дополнительных тембрах (стр. 36).

# 4 Чтобы выбрать нужный тембр, нажмите одну из кнопок [A] – [J].

Для вызова других страниц экрана нажмите одну из кнопок [1 ▲] – [5 ▲] или нажмите эту же кнопку VOICE еще раз.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в шаге 2 была нажата кнопка [ORGAN FLUTES], перед переходом к шагу 3 нажмите кнопку [I] (PRESET).

### ПРИМЕЧАНИЕ

Тип тембра и его определяющие характеристики отображаются над названием встроенного тембра. Подробнее о характеристиках см. в справочном руководстве на веб-сайте.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно вызвать информацию о выбранном тембре, нажав кнопку [7 ▲] (NFO). (Для некоторых тембров информационный экран отсутствует.) Для закрытия информационного экрана нажмите кнопку [EXIT].

### Прослушивание демонстрационных фраз для каждого тембра

Нажмите кнопку [8 ▼] (DEMO) для запуска демонстрации выбранного тембра. Для остановки демонстрации нажмите кнопку [8 ▼] еще раз.

### **5** Играйте на клавиатуре.

### Простой способ вызова избранных тембров

Количество тембров может показаться огромным. Скопировав избранные встроенные тембры на пользовательский диск, вы сможете легко и просто обращаться к ним по мере необходимости.

- 1. Скопируйте любимый тембр из раздела памяти PRESET в пользовательский раздел памяти USER. Дополнительные сведения о копировании приведены на стр. 28.
- 2. Нажмите кнопку [EXPANSION/USER] на экране выбора тембра для вызова раздела User и выберите нужный тембр с помощью одной из кнопок [A] [J].

### Игра одновременно в двух тембрах

- **Л** Выберите тембр для партии Right 1 (стр. 32).
- 2 Нажмите кнопку PART SELECT [RIGHT 2].



**3** Нажмите кнопку PART ON/OFF [RIGHT 2] для включения партии правой руки Right 2.

### СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

Т

- 4 Нажмите одну из кнопок выбора категории VOICE, чтобы вызвать экран выбора тембра для партии Right 2.
- 5 Чтобы выбрать нужный тембр, нажмите одну из кнопок [A] [J].
- **6** Играйте на клавиатуре. Тембр, выбранный для партии RIGHT 1, и тембр, выбранный здесь, будут звучать одновременно методом наложения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры можно сохранить в регистрационной памяти. См. стр. 79.

### Проигрывание двух разных тембров левой и правой руками (Split)

- Убедитесь, что кнопки PART ON/OFF [RIGHT 1] и (или) [RIGHT 2] включены.
- **2** Нажмите кнопку PART ON/OFF [LEFT] для ее включения.



- **3** Нажмите одну из кнопок выбора категории VOICE для вызова экрана выбора тембра для партии Left.
- 4 Чтобы выбрать нужный тембр, нажмите одну из кнопок [A] – [J].
- **5** Играйте на клавиатуре.

Левая рука играет одним тембром (LEFT – тембры, выбранные выше), а правая – другими (тембры RIGHT 1 и/или 2).



### ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры можно сохранить в регистрационной памяти. См. стр. 79.

### Партии клавиатуры

Тембры могут быть независимо назначены каждой из трех частей клавиатуры: Right 1, Right 2 и Left. Можно сочетать эти партии с помощью кнопок PART ON/OFF для создания насыщенного ансамблевого звучания.



Когда часть LEFT отключена, тембры RIGHT 1 и 2 можно воспроизводить на всей клавиатуре. Когда часть LEFT включена, клавиши, расположенные ниже F#2 (точка разделения), служат для игры партии LEFT, а клавиши, расположенные выше точки разделения, служат для игры партий RIGHT 1 и 2.

Для определения того, какая партия выбрана в данный момент, посмотрите, индикатор какой из кнопок PART SELECT горит.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для изменения точки разделения нажмите (FUNCTION)  $\rightarrow$  ICI STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  $\rightarrow$  TAB [  $\triangleleft$  II [  $\triangleright$ ] SPLIT POINT, Дополнительную информацию см. в справочном руководстве на веб-сайте, раздел 2.

### Удержание тембра партии LEFT (Left Hold)

Если нажать кнопку PART ON/OFF [LEFT HOLD], тембр партии LEFT будет оставаться даже после отпускания клавиш. Эта функция может быть полезной для определенных стилей исполнения. Незатухающие тембры, например тембры скрипки, звучат непрерывно, а затухающие тембры, например тембры фортепьяно, затухают медленнее с этой функцией, нежели без нее (как при нажатой педали сустейна).



### Характеристики тембра

Тип тембра и его определяющие характеристики отображаются над названием тембра: S.Art!, MegaVoice, Live!, Cool!, Sweet! и пр. Более подробные описания приведены в справочном руководстве.

VOIC	E(RIGHT1)
S.Artl ConcertStrings	Sueat!
B.Art!	Livel
Livel	## Spiccato

### Expanding Voices (дополнительные тембры)

Установка пакета расширения Expansion Pack позволяет добавить разнообразные дополнительные тембры и стили в каждую категорию Expansion (расширение). Установленные тембры и стили могут быть использованы как встроенные тембры и стили, это позволяет пользователю расширить возможности исполнения и создания музыкальных произведений.

Более подробные сведения о получении пакетов расширений см. на странице PSR-S950 или PSR-S750 веб-сайта Yamaha (http://www.yamaha.com/). Для ряда регионов могут быть предусмотрены пакеты расширения для дополнительных тембров и стилей уникальной национальной музыки.

### Установка пакета расширения Expansion Pack

- Подключите флэш-память USB, содержащую файл пакета расширения, к разъему [USB TO DEVICE] инструмента.
- **2** Вызовите рабочий экран. [FUNCTION]  $\rightarrow$  [J] EXPANSION PACK INSTALLATION  $\rightarrow$ ТАВ [ $\triangleleft$ ][ $\triangleright$ ] USB
- **3** Выберите нужный файл пакета расширений с помощью кнопок [A] [J].



# 4 Нажмите кнопку [6 ▼] (INSTALL) для установки данных на инструмент.

Следуйте инструкциям на экране.

5 После появления сообщения, подтверждающего завершение операции установки, нажмите кнопку [F] (YES).

Будет выполнена автоматическая перезагрузка инструмента.

6 Нажмите кнопку [EXPANSION/USER] в категории VOICE или STYLE для проверки успешной установки пакета расширений.

В папке Expansion на вкладке USER сохраняются установленные пакеты расширений тембров или стилей.

### уведомление

Этот инструмент предусматривает установку только одного пакета расширения. При установке пакета расширения стираются все существующие на инструменте данные ранее установленного пакета расширения. Обязательно скопируйте данные пакета расширения на устройство флэшпамяти USB для дальнейшего использования.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой с флэш-памятью USB изучите раздел «Подключение флэш-памяти USB» на стр. 92.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно вызвать информацию о выбранном пакете расширения, нажав кнопку [7 ▲] (INFO). Для закрытия информационного экрана нажмите кнопку [EXIT].

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

По завершении установки инструмент будет перезапущен. Сохраните все измененные до этого данные, иначе любые изменения будут потеряны.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если появится сообщение о том, что на диске недостаточно свободного места, переместите файлы со вкладки USER на вкладку USB и повторите попытку установки. Подробнее об операции перемещения см. на стр. 28.
# Сведения о композиции, стиле или регистрационной памяти, содержащей дополнительные тембры или стили

Композиции, стили или регистрационная память, содержащие дополнительные тембры или стили, будут недоступны или будут звучать неправильно, если на инструменте не установлен пакет расширений. Рекомендуется записывать название пакета расширений при создании данных (композиция, стиль или регистрационная память) с использованием дополнительных тембров или стилей, что позволит при необходимости легко находить и устанавливать пакеты расширений.

## Удаление пакета расширения Expansion Pack

Эта операция удаляет все установленные дополнительные тембры или стили.

 Вызовите операционный экран и выберите файл пакета расширений.

 $[FUNCTION] \rightarrow [J] EXPANSION PACK INSTALLATION \rightarrow TAB [\blacktriangleleft] [\blacktriangleright] USER$ 



2 Для удаления пакета расширений нажмите кнопку [5 ▼] (UNINSTALL).

Следуйте инструкциям на экране.

**3** После появления сообщения, подтверждающего завершение операции удаления, нажмите кнопку [F] (YES).

Инструмент будет автоматически перезапущен.

### уведомление

По завершении операции удаления инструмент будет перезапущен. Сохраните все измененные до этого данные, иначе любые изменения будут потеряны.

## Транспонирование высоты звука клавиатуры

Кнопки TRANSPOSE [-]/[+] транспонируют высоту звучания всего инструмента (звук клавиатуры, воспроизведение стиля, воспроизведение композиции и т. д.) с шагом в полтона. Для мгновенной отмены транспонирования нажмите одновременно кнопки [+] и [-].



Кнопки UPPER OCTAVE [-]/[+] позволяют понижать или повышать высоту звука частей клавиатуры RIGHT 1 и 2 на одну октаву. Для мгновенного сброса значения октавы на 0 нажмите одновременно кнопки [+] и [-].



#### Точная настройка высоты звучания всего инструмента

Хотя общая высота звука данного инструмента по умолчанию настроена на 440,0 Гц, этот параметр можно настраивать через [FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [◀][▶] MASTER TUNE. Можно также настроить высоту звука для любой партии (партий клавиатуры, стиля и композиции) на странице TUNE экрана Mixing Console (микшерный пульт) (стр. 86). Подробнее см. в справочном руководстве на веб-сайте.

### Тонкая настройка высоты звука для каждой ноты.

Хотя по умолчанию данный инструмент использует равномерно темперированный строй, его можно изменить или точно настраивать высоту звучания каждой ноты через [FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\triangleright$ ] SCALE TUNE.

Подробнее см. в справочном руководстве на веб-сайте.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Функции транспонирования не влияют на тембры из набора ударных и набора SFX.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Высоту звука для каждой партии можно регулировать на экране Mixing Console, вызываемом через [MIXING CONSOLE] → TAB [◀][▶] TUNE → [1 ▲ ▼] – [3 ▲ ▼] TRANSPOSE.

## Использование Pitch Bend Wheel (Диск управления высотой звука)

Диск PITCH BEND позволяет «подтянуть» звук вверх (при повороте диска от себя) или вниз (при повороте диска к себе) во время игры на клавиатуре. Функция Pitch Bend применима ко всем частям клавиатуры (RIGHT 1, 2 и LEFT). Диск PITCH BEND центрируется автоматически и автоматически возвращается к обычной высоте при отпускании.



Максимальный диапазон изменения высоты звука можно изменить на экране микшерной консоли: [MIXING CONSOLE] → TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] TUNE → [H] PITCH BEND RANGE.

## Использование диска модуляции

Функция модуляции применяет эффект вибрато к проигрываемым на клавиатуре нотам. По умолчанию эта функция применяется к партиям клавиатуры (RIGHT 1, 2 и LEFT). При повороте диска MODULATION вниз (к себе) глубина эффекта уменьшается, а при повороте вверх (от себя) увеличивается.





Действие диска MODULATION можно включить или выключить для каждой партии клавиатуры: [FUNCTION]  $\rightarrow$  [D] CONTROLLER  $\rightarrow$  TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\triangleright$ ] KEYBOARD/PANEL  $\rightarrow$  [A]/[B] 2 MODULATION WHEEL.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Эффекты, возникающие при использовании диска регулировки высоты звука PITCH BEND, не применяются к партиям ритма стиля.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от выбранного тембра регулятор MODULATION может не действовать на партии ритма стиля.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание случайного применения модуляции установите диск MODULATION в минимальное (нижнее) положение перед началом игры.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Эффекты, возникающие при использовании диска MODULATION, могут не применяться к партии LEFT во время воспроизведения стиля, в зависимости от параметров стиля.

## Применение эффектов тембра

Можно применять некоторые эффекты при исполнении на клавиатуре. Эффекты можно включать и выключать с помощью следующих кнопок.

VOICE	CONTRO	DL				
HARMONY ECHO	тоисн		MONO	DSP	····· VARI.	Эті при кла

Эти три системы эффектов можно применять на текущей части клавиатуры (RIGHT 1, 2 или LEFT).

### HARMONY/ECHO

Эффекты Harmony/Echo применяются к тембрам партий правой руки. См. «Применение эффекта гармонизации к мелодии правой руки» на стр. 40.

## • ТОИСН (Чувствительность к нажатию)

Кнопка включения/выключения чувствительности к силе нажатия клавиш. Если чувствительность отключена, громкость звучания нот не зависит от силы нажатия клавиш.

## SUSTAIN

Если функция Sustain включена, все ноты, проигрываемые на клавиатуре в партии правой руки (только партии RIGHT 1 и 2), обладают большей длительностью.

### MONO

Если данная кнопка включена, звучание тембра партии будет монофоническим (звучит одна нота в каждый из моментов времени). Режим МОНО позволяет добиться большей реалистичности отдельных солирующих звуков (например, медных духовых инструментов). Он также позволяет выразительно управлять эффектом портаменто (в зависимости от выбранного тембра), играя легато. Если данная кнопка выключена, звучание тембра партии будет полифоническим.

### • DSP/DSP VARI (Вариация DSP/DSP)

С помощью встроенных цифровых эффектов инструмента можно добавить реалистичную акустическую среду и глубину различными способами. Например, при наложении эффекта реверберации музыка звучит как в концертном зале.

Кнопка [DSP] используется для включения и выключения эффектов DSP (цифрового процессора сигналов) для выбранной в данный момент партии клавиатуры.

Хотя многие тембры автоматически настроены на воспроизведение определенных типов DSP, лучше всего сочетающегося с конкретным тембром, эти типы можно изменять. На экране выбора тембра выберите [6  $\blacktriangle$ ] (VOICE SET)  $\rightarrow$  TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] EFFECT/EQ  $\rightarrow$  [A]/[B] 2 DSP. Подробнее см. в справочном руководстве на веб-сайте.

Кнопка [DSP VARI.] используется для выбора вариаций эффекта DSP. Например, он может использоваться для изменения скорости вращения (быстро/медленно) в эффекте вращающегося динамика.

## Использование эффекта Harmony для мелодии правой руки (HARMONY/ECHO)

Среди эффектов тембра эффект гармонизации является наиболее выразительным. Если включен параметр Harmony/Echo, эффекты гармонизации применяются к тембрам партий правой руки в зависимости от аккорда, исполняемого левой рукой.

- **1** Включите кнопку [HARMONY/ECHO].
- 2 Включите кнопки [ACMP] и [SYNC START] (стр. 43) и убедитесь в том, что задействована партия RIGHT 1 (стр. 32).
- 3 Сыграйте аккорд левой рукой для включения стиля (стр. 44) и несколько нот в диапазоне клавиатуры для партии правой руки.



В этом примере к нотам, проигрываемым в диапазоне клавиатуры для партии правой руки, автоматически добавляется трезвучие до махюр (аккорд, проигранный левой рукой).

Эффект гармонизации можно использовать и при остановленном стиле. Достаточно взять аккорд левой рукой и, не отпуская его, сыграть мелодию правой.

Хотя многие тембры автоматически настроены на воспроизведение определенных типов гармонии/эха, лучше всего сочетающихся с конкретным тембром, эти типы можно изменять через [FUNCTION]  $\rightarrow$  [G] (HARMONY/ECHO). Подробнее см. в справочном руководстве на веб-сайте.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

кнопке [АСМР].

В зависимости от типа эффекта Harmony/ Echo (гармонизации/эха), гармонизация

применяется даже при отключенной

Portamento — это функция, создающая плавный переход высоты звука от первой ноты, сыгранной на клавиатуре, к следующей (портаменто).

# Создание собственных тембров Organ Flutes

Создавать оригинальные органные тембры можно путем редактирования встроенных органных тембров. Как и на традиционном органе, оригинальные тембры можно создавать, увеличивая и уменьшая длину труб регистров. Созданные тембры могут быть сохранены и использованы в дальнейшем.

#### 1 Нажмите кнопку [ORGAN FLUTES].

На экране Voice Set открывается страница FOOTAGE (длина труб) органного тембра Organ Flutes.

VOICE				
PIANO	GUITAR & BASS	ORGAN	ACCORDION & HARMONICA	PERC. & DRUM KIT
0	0	0	0	0
E.PIANO	SAXOPHONE	TRUMPET	CHOIR & PAD	ORGAN FLUTES
$\bigcirc$	0	0	0	$\Box$
STRINGS	FLUTE & WOODWIND	BRASS	SYNTH & FX	EXPANSIN M

#### 2 Для настройки регистров пользуйтесь кнопками [1 ▲ ▼] – [8 ▲ ▼].

Настройки регистров определяют основной тон звучания органных регистров.

Кнопки [1 ▲▼] управляют двумя значениями длины органной трубы: 16 дюймов и 5 1/3 дюйма. Переключение между этими двумя вариантами осуществляется кнопкой [D].



При необходимости с помощью кнопок [A] – [C] и [F] – [H] можно выбрать тип органа, изменить скорость вращающегося динамика и настроить параметр вибрато.

[A]/[B]	ORGAN TYPE	Тип органа, имитируемый тон-генератором. Режим Sine позволяет получать четкий и чистый звук, тогда как режим Vintage дает грязный, слегка искаженный звук.
[C]	ROTARY SP SPEED	Переключение между высокой или низкой скоростью вращения динамика, если эффект «вращающегося динамика» выбран для тембра Organ Flutes (параметр DSP TYPE на странице EFFECT/EQ) и включена кнопка VOICE CONTROL [DSP].
[F]/[G]	ВИБРАТО	Включает и выключает эффект вибрато для органного тембра Organ Flutes.
[H]	VIBRATO DEPTH	Задает один из трех уровней глубины эффекта вибрато: 1 (низкий), 2 (средний) или 3 (высокий).
[I]	PRESETS	Открытие экрана выбора файлов для органных тембров Organ Flutes, служащего для выбора встроенного тембра Organ Flutes.

## СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

## ПРИМЕЧАНИЕ

Использование выражения footage (длина органной трубы в футах) — это дань традиции. Сам термин возник в эпоху старинных органов, для которых источником звука был набор труб различной длины.

# **3** Чтобы вызвать экран для выбора тембра органа, нажмите кнопку [I] (PRESETS).

При нажатии кнопки [6 ▲] выполняется возврат на экран Voice Set.

**4** Для сохранения тембра Organ Flutes выполните процедуру на стр. 26.

#### уведомление

Если выбрать другой тембр или выключить питание без выполнения операции сохранения, параметры будут потеряны.

<b>Дополнительные функции</b> См. Справочное руководство на веб-сайте, <b>глава 1</b> .				
Выбор GM/XG или других тембров на панели:	Экран выбора тембров $\rightarrow$ [8 $\blacktriangle$ ] (UP) $\rightarrow$ [2 $\blacktriangle$ ] (P2)			
Параметры, относящиеся к эффектам				
<ul> <li>Настройка чувствительности клавиатуры к нажатию</li> </ul>	[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [◀][►] KEYBOARD/PANEL			
• Выбор типа эффекта Harmony/Echo	$[FUNCTION] \rightarrow [G] \; HARMONY/ECHO$			
Параметры, связанные с высотой звука				
<ul> <li>Точная настройка высоты звучания всего инструмента</li> </ul>	[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [◀][▶] MASTER TUNE			
• Мелодический строй	[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [◀][▶] SCALE TUNE			
• Изменение назначения партий для кнопок TRANSPOSE	[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [◀][►] KEYBOARD/PANEL → [A]/[B] 3 TRANSPOSE ASSIGN			
Редактирование тембров (настройка тембра Voice Set)	Экран выбора тембров → [6 ▲] (VOICE SET)			
Отключение функции автоматического выбора настроек тембров (эффектов и т. п.)	[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/ VOICE SET → TAB [◀][▶] VOICE SET			
Редактирование параметров тембров Organ Flutes	[ORGAN FLUTES] → TAB [◀][▶] VOLUME/ATTACK или EFFECT/EQ			

# Стили

Воспроизведение ритма и аккомпанемента –



Инструмент предусматривает целый ряд образцов аккомпанемента и ритмического сопровождения (которые называются «стилями») в разнообразных музыкальных жанрах, включая поп, джаз и многие другие. Стиль содержит функцию автоаккомпанемента, которая позволяет автоматически воспроизводить аккомпанемент, играя аккорды левой рукой. Это дает возможность автоматически создать звучание целого ансамбля или оркестра даже при игре одного музыканта.

## Воспроизведение стиля с автоаккомпанементом

 Нажмите одну из кнопок выбора категории STYLE для вызова экрана выбора стиля.



Кнопку [EXPANSION/USER] можно использовать для простого вызова избранных стилей и дополнительных стилей (устанавливаются дополнительно). Принцип работы совпадает с принципом работы кнопки [EXPANSION/USER] в категории выбора тембра. См. инструкции в разделах «Простой способ вызова избранных тембров» (стр. 33) и «Дополнительные тембры» (стр. 36).

## 2 Чтобы выбрать нужный стиль, нажмите одну из кнопок [A] – [J].

Нажав одну из кнопок [1 ▲] – [4 ▲] или нажав ту же кнопку в секции STYLE повторно, можно вызвать другую страницу экрана.

	PRISET ALL N. ALLEL		
A	+Audio J=138 (1943	Pro J=120	F
В	Haudio J=145 (2043	Pro J-124	G
C	Pro 80sPowerRock	Pro J= 95	н С
D	Pro J=128	Pro 2=183	·······
E	Pro J=117	Pro J=100	J
	80sGuitarPop	Cool®Beat	
	PI P2 P3 HEXT	TOTAL NF INFO. UP-	
	COPY 1	RECON	

# **3** Нажмите кнопку [ACMP], чтобы включить автоаккомпанемент.



Секция клавиатуры для партии левой руки (стр. 35) становится секцией аккордов для автоаккомпанемента. Взятые там аккорды автоматически распознаются и служат основой для создания полностью автоматического аккомпанемента в выбранном стиле.

## СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

## 4 Для включения синхронного запуска нажмите кнопку [SYNC START].



# **5** Воспроизведение стиля начинается при проигрывании аккорда левой рукой.

Попробуйте играть аккорды левой рукой, а мелодию – правой.



## **6** Для остановки стиля нажмите кнопку [START/STOP].



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения об аккордах и типах аппликатуры аккорда см. в разделе на стр. 45.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно транспонировать стиль (аккомпанемент). См. стр. 38.

### Стили аудио (только для PSR-S950)

Стили +Audio были созданы путем добавления записей профессиональных студийных музыкантов со всего мира. Это помогает придать ударным и перкуссии стиля более естественное, объемное и мягкое звучание, чтобы ваше исполнение стало еще более выразительным. В частности, сохраняются мельчайшие детали и ритмы, которые сложно воспроизвести с использованием встроенных комплектов ударных и перкуссионных инструментов. Технология Yamaha Time Stretch Technology дает возможность подстраивать аудио под изменение темпа без искажения высоты звучания, что гарантирует идеальную синхронизацию.

140% от темпа по умолчанию

ŝ	STYLE PRESET (Marini) (Marini
+Audio J-1: 5019	Pro J-120
+Audio J=1-22	Hill Pro J-124
Pro J=1	21 Pro J= 86

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбран темп 140% от темпа по умолчанию, партия аудио будет приглушена.
- Помните, что для загрузки стилей Audio Styles может потребоваться дополнительное время; кроме того, могут возникнуть определенные ограничения по использованию функций.

В дополнение к стилям Audio Styles доступны другие типы характеристик стиля. Подробнее см. в справочном руководстве на веб-сайте.

# Аккорды

Для пользователей, не знакомых с аккордами, в эту удобную таблицу сведены основные аккорды. Так как существует множество аккордов и множество способов их использования в музыке, дополнительную информацию см. в имеющихся в продаже книгах по аккордам.



## Изменение типа аппликатуры аккордов

Изменяя тип аппликатуры аккорда, вы можете автоматически создавать подходящий аккомпанемент, даже не нажимая все ноты, составляющие аккорд. Аппликатуру аккордов можно изменить в меню: [FUNCTION]  $\rightarrow$  [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  $\rightarrow$  TAB [ $\triangleleft$ ][ $\triangleright$ ] CHORD FINGERING.

Можно выбрать, например, следующие типы.

### Single Finger

Этот способ обеспечивает удобное проигрывание аккордов в области аккомпанемента одним, двумя или тремя пальцами.



Мажорный аккорд

Нажмите лишь основной тон.



Одновременно нажмите клавишу основного тона и черную клавишу слева от нее.



Одновременно нажмите клавишу основного тона и белую клавишу слева от нее.



Одновременно нажмите клавишу основного тона и белую и черную клавиши слева от нее.

## • AI Full Keyboard

Позволяет создавать подходящий аккомпанемент независимо от того, какие ноты и в какой части клавиатуры исполняются, как при игре на фортепьяно. Вам не придется указывать аккорды. (В зависимости от аранжировки композиции режим AI Full Keyboard не всегда может создавать подходящий аккомпанемент.)

Другие типы можно найти в справочном руководстве на веб-сайте.

## Воспроизведение текущего стиля

## Запуск и остановка воспроизведения

## • Кнопка [START/STOP] (Пуск/останов)

Воспроизведение каналов ритма начинается, как только нажимается кнопка [START/STOP]. Для остановки воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.

## • Кнопка [SYNC START]

Для стиля включается режим ожидания. Воспроизведение стиля (только каналы ритма) начинается при нажатии любой ноты на клавиатуре (если кнопка [ACMP] отключена) или при взятии аккорда левой рукой (если кнопка [ACMP] включена). Во время воспроизведения стиля с помощью этой кнопки можно остановить воспроизведение и вновь включить режим ожидания.

## • Кнопка [SYNC STOP]

Эта кнопка действует только при включенной кнопке [ACMP]. Если нажать эту кнопку для включения режима Sync Stop, стиль будет воспроизводиться только при игре на клавишах в разделе аккордов.

## • Кнопки INTRO [I] – [III]

Инструмент содержит три различных раздела Intro для добавления интродукции. Начните воспроизведение после нажатия одной из кнопок INTRO [I]–[III]. По завершении воспроизведения вступления автоматически начинается воспроизведение основной части стиля.

## • Кнопки ENDING/rit. [I] – [III] кнопки

Инструмент содержит три различных раздела Ending для добавления финальных разделов. При нажатии одной из кнопок ENDING [I] – [III] во время воспроизведения стиля выполняется воспроизведение концовки и стиль автоматически останавливается. Для постепенного замедления концовки (ритардандо) можно еще раз нажать ту же самую кнопку ENDING во время воспроизведения концовки.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ** Синхронная остановка не может быть

I.

включена в режиме Full Keyboard или AI Full Keyboard. Изменение режима аппликатуры: [FUNCTION]  $\rightarrow$  [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  $\rightarrow$  TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] CHORD FINGERING.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если нажать кнопку ENDING/rit. [1] во время воспроизведения стиля, перед ENDING/rit [1] будет автоматически воспроизведена вставка.

## Индикаторы состояния кнопок фрагментов (INTRO/MAIN VARIATION/BREAK/ENDING)

- Красный: фрагмент в настоящий момент выбран.
- Красный (мигающий): часть будет воспроизведена после текущей выбранной части. \*Основные кнопки [A] – [D] также мигают красным цветом во время воспроизведения вставки.
- Зеленый: фрагмент содержит данные, но в настоящий момент не выбран.
- Off (Выкл.): фрагмент не содержит данных и не может быть воспроизведен.





SYNC STOP



111

ш

INTRO

П



н

# Изменение вариации образцов (фрагментов) во время воспроизведения стиля

Каждый стиль содержит четыре различных основных части, четыре вставки и брейк. Эффективно используя эти фрагменты, можно без труда повысить динамичность звучания и профессионализм исполнения. Фрагмент можно сменить во время воспроизведения стиля.

## • Кнопки MAIN VARIATION [A] – [D]

Нажмите одну из кнопок MAIN VARIATION [A] – [D] для выбора нужной основной части (кнопка загорается красным цветом). Каждая фраза аккомпанемента, состоящая из нескольких тактов, повторяется бесконечно. При повторном нажатии выбранной кнопки MAIN VARIATION воспроизводится соответствующая вставка, придающая ритму остроту и прерывающая повторения.

## Функция AUTO FILL

Когда кнопка [AUTO FILL IN] включена, нажатие любой из кнопок фрагмента основной части (Main [A]–[D]) приводит к автоматическому воспроизведению вставки.





MAIN VARIATION

МАК VARIATION



## • Кнопка [BREAK]

Эта кнопка позволяет добавлять динамические паузы (брейки) в ритм аккомпанемента. Нажмите кнопку [BREAK] во время воспроизведения стиля. После воспроизведения однотактового образца брейка автоматически начинается воспроизведение фрагмента основной части.

## Регулировка темпа

## • Кнопки ТЕМРО [-]/[+]

Нажимая кнопки ТЕМРО [-] или [+], можно замедлять/ускорять темп в диапазоне 5–500. Пока на экране отображается всплывающее окно ТЕМРО, для регулировки значения можно также использовать диск [DATA ENTRY].



При использовании стилей Audio Style (стр. 44) под текущим темпом будет показан темп 140% от темпа по умолчанию.

При одновременном нажатии кнопок ТЕМРО [-]/[+] восстанавливается значение по умолчанию.

## • [ТАР ТЕМРО], кнопка

Во время воспроизведения стиля можно изменить темп, дважды нажав кнопку [ТАР ТЕМРО] в нужном темпе.

Когда стиль остановлен, отстучите нужный темп на кнопке [ТАР ТЕМРО] (четыре раза для размера 4/4) для запуска стиля в этом темпе.

## Нарастание/затухание

## • Кнопка [FADE IN/OUT]

Обеспечивает плавное усиление и затухание звука в начале и в конце воспроизведения. Нажмите кнопку [FADE IN/OUT], когда воспроизведение остановлено, затем нажмите кнопку [START/STOP] для запуска воспроизведения с плавным усилением звука. Для остановки воспроизведения с плавным затуханием звука нажмите кнопку [FADE IN/OUT] во время воспроизведения.



Эта операция обычно используется при воспроизведении композиции (стр. 54).



FADE N/OUT

 $\bigcirc$ 

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта операция также относится и к воспроизведению песен (стр. 54).

# Загрузка соответствующих настроек панели для текущего стиля (функция Repertoire)

Удобная функция Repertoire автоматически вызывает настройки панели, наиболее соответствующие текущему выбранному стилю.

Перед использованием функции Repertoire рекомендуется импортировать записи Music Finder (см. инструкции на стр. 73).

На экране выбора стиля выберите нужный стиль (действия 1–2 на стр. 43).

## **2** Нажмите кнопку [5 ▲] (REPERTOIRE).

На экране отображаются настройки панели, соответствующие выбранному стилю.



3 Для выбора нужного параметра панели используйте кнопки [2 ▲ ▼] – [3 ▲ ▼].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Показанные здесь параметры относятся к записям Music Finder. Можно выбрать дополнительные настройки, используя функцию Music Finder (стр. 73).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для некоторых стилей функция Repertoire не содержит никаких настроек панели.

# Загрузка соответствующих настроек панели для текущего стиля (настройка в одно касание — One Touch Setting)

Удобство функции One Touch Setting (в одно касание) состоит в том, что она позволяет вызвать набор наиболее подходящих параметров для выбранного стиля (тембры, эффекты и т. д.) нажатием одной кнопки. Если стиль уже выбран, с помощью функции One Touch Setting можно автоматически подобрать для него подходящий тембр.

**Л** Выберите стиль (действия 1–2 на стр. 43).

## 2 Нажмите одну из кнопок ONE TOUCH SETTING [1] – [4].

При этом не только мгновенно вызываются все параметры, подходящие для выбранного стиля (тембры, эффекты и т. п.), но одновременно включаются кнопки [ACMP] и [SYNC START], что позволяет немедленно начать воспроизведение стиля.



# **3** Воспроизведение стиля начинается при проигрывании аккорда левой рукой.

Каждый из стилей содержит четыре группы настроек One Touch Setting. Попробуйте другие наборы, нажав другие кнопки ONE TOUCH SETTING [1] – [4].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно создавать собственные настройки One Touch Setting. Подробнее см. в справочном руководстве на веб-сайте.

# Автоматическая смена настроек One Touch при переходе от одной основной части к другой

Удобная функции OTS Link позволяет автоматически изменять настройки функции One Touch Setting при переходе от одной части Main к другой (A – D). Части Main A, B, C и D соответствуют кнопкам 1, 2, 3 и 4 функции One Touch Settings соответственно. Для использования функции OTS Link включите кнопку [OTS LINK].



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Используя функцию OTS LINK TIMING, можно изменить момент синхронизации, в который происходит смена настроек One Touch Setting, с помощью кнопок MAIN VARIATION [A] – [D]. См. справочное руководство на веб-сайте.

## Подтверждение данных настроек One Touch Setting

Можно проверить информацию настроек One Touch Setting [1] – [4], назначенных для выбранного в настоящий момент стиля.

## 1 На экране выбора стиля нажмите кнопку [7 ▲] (OTS INFO.) для вызова информационного экрана.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также вызвать информационный экран, нажав кнопку [DIRECT ACCESS] и одну из кнопок ONE TOUCH SETTING [1] — [4].

2 Для закрытия информационного экрана нажмите кнопку [F] (CLOSE).

## Вызов окна Style Recommender (Оптимальные стили исполнения)

Эта полезная функция подсказывает оптимальные стили для композиции, которую вы хотите исполнить, основываясь на ритме одного или двух тактов.

 На экране выбора стиля (стр. 43) нажмите кнопку [8 ▼] (RECOMMEND) для вызова экрана STYLE RECOMMENDER.

Клавиатуру можно разделить на две части, как показано на экране, нажав клавишу В1.



Ударные инструменты (рабочий барабан, малый барабан и хай-хэт) назначены левой части (B1), а звук фортепиано — правой.

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

## 2 Функция Style Recommender позволяет подобрать подходящий стиль.

**2-1** Нажмите кнопку [J] (START), чтобы включить режим ожидания и метроном.

Повторное нажатие кнопки [J] позволяет переключаться между ЗАПУСКОМ (START) и ОТМЕНОЙ (CANCEL).

### Регулировка темпа и музыкального размера метронома

Для регулировки темпа используются кнопки ТЕМРО [-]/[+], а для изменения музыкального размера – кнопка [E] (METRONOME) на экране STYLE RECOMMENDER.

**2-2** Сыграйте нужный ритм с помощью ударных или фортепиано — достаточно одного или двух тактов с учетом метронома.

Сначала в течение нескольких секунд анализируется ритм, с которым вы играете, после чего начинается воспроизведение наиболее подходящего стиля. Также на экран выводится список других рекомендуемых стилей.

 Пример 1. Сыграйте следующий ритм на клавиатуре, отведенной под фортепиано.



На экране могут появиться «Босанова» или похожие стили.

 Пример 2. Сыграйте следующий ритм на клавиатуре, отведенной под ударные.



На экране могут появиться «8 Beat» или похожие стили.

# З Выберите нужный стиль из списка с помощью кнопок [1 ▲▼] – [6 ▲▼].

Прослушайте стили, изменяя разделы (стр. 47), играя аккорды на клавиатуре, отведенной под фортепиано, и регулируя темп (стр. 47).

Если выбранный стиль не подходит для композиции, которую вы хотите исполнить, нажмите кнопку [J] (RETRY) и затем вернитесь к шагу 2-2.

# 4 Найдя подходящий стиль, нажмите кнопку [7 ▲▼]/[8 ▲▼] (ОК) для выхода с экрана Style Recommender.

Тембры, назначенные клавишам, будут сброшены до изначальных тембров Right 1, 2 и Left.

## **5** Играйте на клавиатуре одновременно с выбранным стилем.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены операции нажмите кнопку [J] Кнопки CANCEL (отмена).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Инструмент анализирует только ритм игры на клавиатуре. Темп, высота звука и длительность ноты игнорируются.

ПРИМЕЧАНИЕ Воспроизведение стиля выполняется в темпе, заданном в шаге 2 (или 3), однако этот темп можно регулировать.

## Включение и выключение партий стиля и смена тембров

Стиль содержит в себе следующие каналы. Пользователь может добавлять вариации и изменять звучание стиля, избирательно включая и выключая каналы во время воспроизведения стиля.

#### Каналы стиля

- RHY1/2 (ритм 1/2): это основные партии стиля, состоящие из ритмических фраз партии ударных и перкуссионных инструментов.
- **BASS:** в басовой партии используются звуки различных подходящих инструментов, соответствующие стилю.
- CHD1/2 (аккорд 1/2): это ритмические партии сопровождения, содержащие последовательности аккордов. Обычно используется с тембрами фортепиано или гитары.
- РАD: эта партия используется для инструментов с длительным звучанием, например струнных инструментов, органа, хора и т. д.
- PHR1/2 (Phrase1/2): эти партии используются для обыгрывания мелодии с помощью акцентированной меди, аккордов арпеджио и других дополнительных звуковых эффектов, которые делают аккомпанемент более интересным.

#### (PSR-S950)

- AUDIO: аудиопартия Audio Style (стр. 44).
- Нажмите кнопку [CHANNEL ON/OFF] несколько раз, чтобы вызвать экран CHANNEL ON/OFF (STYLE). (В модели PSR-S750 имеется только один дисплей.)

В модели PSR-S950 повторное нажатие кнопки [CHANNEL ON/OFF] вызывает вторую страницу CHANNEL ON/OFF (STYLE 2/2).



## 2 Нажимайте кнопки [1 ▼] – [8 ▼] для включения или выключения каналов.

Для того чтобы слышать только один канал, нажмите и удерживайте нажатой кнопку, соответствующую каналу, для перевода этого канала в режим SOLO. Для отмены режима SOLO нажмите кнопку, соответствующую каналу, еще раз.

## Изменение тембра для каждого канала При необходимости нажимайте кнопки [1 ▲] – [8 ▲] для изменения тембра для соответствующего канала. Вызывается экран выбора тембра, на котором можно выбрать тембр для канала. См. стр. 32. ПРИМЕЧАНИЕ Аудиоканал не имеет тембра, соответственно его изменить нельзя.

# **3** Для закрытия экрана CHANNEL ON/OFF нажмите кнопку [EXIT].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если отображается главный экран, закрытие экрана CHANNEL ON/OFF невозможно.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры можно сохранить в регистрационной памяти. См. стр. 79.

## Регулировка баланса громкости стиля и клавиатуры

Можно настроить баланс громкости между воспроизведением стиля и игрой на клавиатуре.

1 Нажмите кнопку [BALANCE] для вызова экрана BALANCE (1/2).



2 Настройка громкости стиля производится с помощью кнопок [2 ▲▼], а громкости клавиатуры — с помощью кнопок [5 ▲▼] – [7 ▲▼].

С помощью кнопок или регуляторов [1 ▲▼] – [7 ▲▼] можно настроить громкость композиции, стиля, мультипэда, микрофона MIC (для S950) и частей клавиатуры.

3 Нажмите кнопку [EXIT], чтобы закрыть экран BALANCE.

#### Дополнительные функции PDF См. Справочное руководство на веб-сайте, глава 2. $[FUNCTION] \rightarrow [C]$ STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD Выбор типа аппликатуры аккордов FINGERING $\rightarrow TAB [\P][\blacktriangleright]$ CHORD FINGERING Настройки, связанные с воспроизведением [FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING $\rightarrow$ TAB [4][>] STYLE SETTING стиля $[FUNCTION] \rightarrow [C] \text{ STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD}$ Настройки точки разделения клавиатуры FINGERING $\rightarrow TAB [4][b] SPLIT POINT$ Сохранение исходной настройки One Touch [MEMORY] + ONE TOUCH SETTING [1] - [4] $[FUNCTION] \rightarrow [F] DIGITAL REC MENU \rightarrow [B] STYLE$ Создание и изменение стилей (Style Creator) CREATOR • Запись в реальном времени $\rightarrow$ TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\triangleright$ ] BASIC Пошаговая запись $\rightarrow$ TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\triangleright$ ] EDIT $\rightarrow$ [G] STEP REC Сборка стиля $\rightarrow$ TAB [ $\triangleleft$ ][ $\triangleright$ ] ASSEMBLY • Изменение ритма → TAB [◀][▶] GROOVE • Редактирование данных для каждого $\rightarrow$ TAB [ $\triangleleft$ ][ $\triangleright$ ] CHANNEL канала $\rightarrow$ TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] PARAMETER

Настройка параметров файла SFF

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении главного экрана закрытие экрана BALANCE невозможно.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На экране Mixing Console (микшерный пульт) можно настроить громкость для каждой партии стиля. См. стр. 87.

# Композиции

Исполнение, разучивание и запись композиций –



Для PSR-S950/S750 «композиции» – это MIDI-композиции, включающие предустановленные композиции, имеющиеся в продаже файлы формата MIDI и т. п. Композиции можно не только воспроизводить и прослушивать, но также можно играть на клавиатуре одновременно с воспроизведением композиции и записывать свое исполнение как композицию.

# Воспроизведение композиций

Можно воспроизводить композиции следующих типов.

- Предустановленные композиции (на странице PRESET экрана выбора композиции).
- Собственные записанные композиции (инструкции по записи см. на стр. 60).
- Композиции, имеющиеся в продаже: SMF (стандартный файл MIDI).

# 1 Чтобы вызвать экран выбора композиции (Song Selection), нажмите кнопку SONG [SELECT].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Инструкции по воспроизведению аудиокомпозиций (файлов) см. в разделе стр. 64.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о совместимых форматах данных см. на стр. б.



## 2 Нажимайте кнопки ТАВ [◀][▶] для выбора местоположения нужной композиции.

Для воспроизведения композиции с устройства флэш-памяти USB предварительно подключите это устройство, содержащее данные MIDI-композиции, к разъему [USB TO DEVICE].

## **3** Выберите нужную композицию с помощью кнопок [A] – [J].

Можно также выбрать композицию с помощью диска [DATA ENTRY], а затем нажать кнопку [ENTER] для выполнения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой с флэш-памятью USB изучите раздел «Подключение флэш-памяти USB» на стр. 92.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно мгновенно вернуться к главному экрану, дважды нажав одну из к нопок [A] — [J].

## СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

# 4 Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку [▶/Ⅲ] (PLAY/PAUSE) на панели SONG.



#### Постановка следующей композиции в очередь для воспроизведения

Во время воспроизведения композиции можно поставить следующую композицию в очередь на воспроизведение. Это удобно для плавного перехода к следующей композиции во время выступления вживую. На экране выбора композиции во время воспроизведения выберите композицию, которая будет исполняться следующей. В правом верхнем углу названия композиции появляется индикация NEXT (следующая). Для отмены этой настройки нажмите кнопку [8 ▼] (NEXT CANCEL).

5 Чтобы прервать воспроизведение, нажмите кнопку [■] (STOP) на панели SONG.



### Операции во время воспроизведения



#### • Синхронный запуск

Можно начать воспроизведение, как только начнете
играть на клавиатуре. Когда воспроизведение
остановлено, удерживая нажатой кнопку SONG [
(STOP), нажмите кнопку [▶/┃].
Для отмены функции синхронного воспроизведения снова
нажмите кнопки SONG [■] (STOP) и [▶/ II] (PLAY/
PAUSE) на панели SONG.

• Пауза.....Нажмите кнопку [▶/Ⅲ] (PLAY/PAUSE). Повторное нажатие этой кнопки возобновляет воспроизведение композиции с текущей позиции.

#### • Перемотка назад/перемотка вперед

.....Для перемотки назад/вперед на один такт однократно нажмите кнопку [◀◀] (REW) или [▶▶] (FF). Удерживайте кнопку [◀◀] (REW) или [▶▶] (FF) нажатой для непрерывной перемотки назад/вперед.

#### СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно настроить баланс громкости композиции и клавиатуры. См. стр. 53. На экране Mixing Console (микшерный пульт) можно настроить громкость для каждой партии композиции. См. стр. 87.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также включать и отключать определенные партии. См. стр. 57.

Если нажать кнопку [◀◀] (REW) или [▶▶] (FF), на экран выводится всплывающее окно с указанием текущего номера такта (или позиции локатора).

Пока на экране отображается всплывающее окно Song Position (позиция композиции), для регулировки позиции можно также использовать диск [DATA ENTRY].



C------CHORD
F\*m
TRANSPOSE U.OCTAVE
O
C----CTAVE
COLLAR
COLLA

Для композиций, содержащих маркеры фраз Нажатием кнопки [Е] можно переключаться между индикацией BAR и PHRASE MARK.

### • Регулировка темпа

Процедура совпадает с процедурой для темпа стиля. См. стр. 47.

### • Нарастание/затухание

Процедура совпадает с процедурой для стиля. См. стр. 47.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно транспонировать воспроизведение композиции. См. стр. 38.

# Отображение партитуры (Score)

Можно посмотреть партитуру (нотную запись) выбранной композиции. Рекомендуем ознакомиться с партитурой, прежде чем начинать упражнение.

## **1** Выберите композицию (действия 1–3 на стр. 54).

## **2** Нажмите кнопку [SCORE] для вызова экрана партитуры.

Можно просмотреть всю партитуру с помощью кнопок ТАВ [◀][▶], когда воспроизведение композиции остановлено.

После начала воспроизведения по партитуре перемещается «шарик», указывающий текущую позицию.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

На инструменте может отображаться партитура (ноты) записанных пользователем композиций.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На инструменте не отображается партитура приобретенных музыкальных произведений, за исключением данных, специально разрешающих отображение партитуры.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Отображаемые ноты генерируются инструментом в соответствии с данными композиции. Полученная в результате партитура может отличаться от партитуры той же композиции, которую можно приобрести в магазине. Различия особенно заметны при сравнении сложных пассажей или длинной последовательности коротких нот.

Можно изменить стиль отображения партитуры с помощью кнопок [1 ▲ ♥] - [8 ▲ ♥]. Подробнее см. в справочном руководстве на веб-сайте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Маркер фразы — это заранее запрограммированный маркер в определенных данных композиции, указывающий конкретную позицию в этой композиции.

# Отображение экрана Lyrics (текст)

Если выбрана композиция, содержащая данные текста, можно просматривать этот текст на дисплее инструмента во время воспроизведения. Даже в том случае, когда композиция не содержит данных текста, можно использовать экран Lyrics для отображения текстового файла (.txt), созданного на компьютере и загруженного через флэш-память USB. Отображение текстового файла открывает такие дополнительные возможности, как отображение текста композиции, названий аккордов и текстовых примечаний.

## **Л** Выберите композицию (действия 1–3 на стр. 54).

# **2** Нажмите кнопку [LYRICS/TEXT], чтобы вызвать экран Lyrics.

Если композиция содержит данные текста, на экране отображается этот текст. Можно просмотреть весь текст с помощью кнопок ТАВ [◀][▶], когда воспроизведение композиции остановлено. После запуска воспроизведения композиции цвет текста изменяется, указывая текущую позицию.



Для просмотра текстового файла, созданного на компьютере, нажмите кнопку [5  $\blacktriangle V$ ]/[6  $\bigstar V$ ] (TEXT FILE) для выбора нужного файла, а затем нажмите кнопку [1  $\bigstar V$ ] (TEXT) для отображения выбранного файла. Подробнее об экране Lyrics см. справочное руководство на веб-сайте.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о выбранном текстовом файле можно сохранить в регистрационной памяти (стр. 79).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

(PSR-S950) Экраны Lyrics/Text можно выводить на внешний монитор. См. стр. 90.

# Включение/выключение каналов композиции

Композиция состоит из 16 отдельных каналов. Можно независимо включать и выключать каждый канал выбранной композиции.

**1** Нажмите кнопку [CHANNEL ON/OFF] несколько раз, чтобы вызвать экран CHANNEL ON/OFF (SONG).



# 2 Используйте кнопки [1 ▲▼] – [8 ▲▼] для включения или выключения каждого из каналов.

Если требуется воспроизвести только один определенный канал (сольное воспроизведение), нажмите и удерживайте нажатой одну из кнопок [1 ▲▼] – [8 ▲▼] для переключения требуемого канала в режим SOLO. Включается только выбранный канал, остальные каналы будут выключены. Для отмены сольного воспроизведения нажмите эту же кнопку еще раз.

## Разучивание партии правой руки с функциями обучения Guide

Можно выключить звук партии правой руки и попытаться сыграть эту партию. Следующие объяснения относятся к разучиванию партии правой руки с использованием индикаторов Follow Lights. На индикаторе партитуры подсвечиваются ноты, которые нужно сыграть. Также вы можете практиковаться в удобном для вас темпе, так как воспроизведение аккомпанемента отложено до момента, пока вы не воспроизведете ноты правильно.

**1** Выберите композицию и вызовите экран Score (стр. 56).

## 2 Включите кнопку [GUIDE].



# **3** Чтобы выключить звук партии правой руки, нажмите кнопку [TR 1] на панели SONG.

Индикатор кнопки [TR 1] погаснет. Теперь вы можете сыграть эту партию сами.

# 4 Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку SONG [▶/ІІ] (PLAY/PAUSE).



Разучивайте партию, звук которой выключен, по нотам на экране.

По завершении упражнений выключите кнопку [GUIDE].

### Другие учебные функции

Функция Guide предусматривает дополнительные возможности для обучения своевременному нажатию клавиш (в режиме любых клавиш Any Key), для Karaoke или для игры в собственном темпе (Your Tempo). [FUNCTION]  $\rightarrow$  [B] SONG SETTING  $\rightarrow$  [A]/[B] GUIDE MODE Дополнительную информацию см. в справочном руководстве на веб-сайте.

важно

Обычно каналу СН 1 соответствует кнопка [TR 1], каналу СН 2 – кнопка [TR 2], а каналам СН 3–16 – кнопка [EXTRA TR].

## Повторное воспроизведение

Функции Song Repeat могут использоваться для повторного воспроизведения композиции или определенного диапазона тактов в композиции. Это удобно для разучивания трудных фрагментов.

Для повтора композиции включите кнопку [REPEAT] и воспроизводите требуемую композицию. Выключение кнопки [REPEAT] отменяет режим повтора воспроизведения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно повторно воспроизводить несколько композиций: [FUNCTION] → [B] SONG SETTING → [H] REPEAT MODE.



## Выбор диапазона тактов и их повторное воспроизведение (A-B Repeat)

- **Л** Выберите композицию (действия 1–3 на стр. 54).
- 2 Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку [▶/Ⅲ] (PLAY/PAUSE) на панели SONG.
- **3** Указание диапазона для повтора.

Нажмите кнопку [REPEAT] в точке начала диапазона (А). Нажмите кнопку [REPEAT] снова в конечной точке (В). После автоматического вступительного отсчета (затакта) диапазон от точки А до точки В воспроизводится повторно.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если указать только точку А, будет повторно воспроизводиться фрагмент от точки А до конца композиции.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

1

Если требуется выполнить повтор от начала до середины композиции, выполните следующие действия.

- Нажмите кнопку [REPEAT], затем начните воспроизведение композиции.
- Снова нажмите кнопку [REPEAT] в конечной точке (B).

# 4 Чтобы прервать воспроизведение, нажмите кнопку [■] (STOP) на панели SONG.

Позиция в композиции возвращается в точку А.

## 5 Нажмите кнопку [REPEAT] для выключения повторного воспроизведения.

Указание диапазона повтора, когда воспроизведение композиций остановлено

- 1. Нажмите кнопку [▶▶] (FF) для перехода в местоположение точки А.
- 2. Нажмите кнопку [REPEAT], чтобы задать точку А.
- 3. Нажмите кнопку [▶▶] (FF) для перехода в местоположение точки В.
- 4. Нажмите кнопку [REPEAT], чтобы задать точку В.

## Запись собственного исполнения

Можно записать образцы собственного исполнения и сохранить их в виде файлов композиций на пользовательский диск либо на флэш-память USB. Существует два метода записи: быстрая запись (самый простой и быстрый способ) и многодорожечная запись (позволяет записать несколько партий на нескольких каналах). А поскольку записанные данные хранятся в формате MIDI, можно также легко редактировать собственные композиции.

#### Быстрая запись .....см. раздел ниже

Можно записать все партии собственного исполнения за один раз или каждую партию (партию правой руки, партию левой руки и воспроизведение стиля). Это также эффективное средство обучения, позволяющее легко сравнить запись своей игры с исходной композицией.

#### Многодорожечная запись .....стр. 62

С помощью этого метода можно независимо записать каждый из каналов, один за другим. Функция многодорожечной записи также позволяет свободно изменять назначение каналов/частей.

Если требуется выполнить запись на флэш-память USB см. раздел «Подключение флэш-памяти USB» (стр. 92); после подключения флэш-памяти USB к разъему [USB TO DEVICE] выполните следующие инструкции.

## Быстрая запись

Перед началом записи настройте нужные параметры панели для исполнения на клавиатуре: выберите тембр, стиль и т. д.

 Одновременно нажмите кнопки [REC] и [■] (STOP) на панели SONG.



Автоматически задается пустая композиция для записи.

## 2 Нажмите кнопку [REC] на панели SONG .



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы отменить запись, нажмите кнопку []] (STOP).

#### Запись конкретной партии

Если вместо действия 2 нажать кнопку [TR1] (или [TR2]) на панели SONG, удерживая нажатой кнопку [REC], можно записать только партию правой (или левой) руки. Нажатие кнопки [EXTRA TR] при нажатой кнопке [REC] позволяет записать только воспроизведение стиля.

#### СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

Аудиоданные (каналы ритма, созданные с использованием Audio Style, Audio Link Multi Pad и аудиокомпозиции) не могут быть записаны в качестве композиций MIDI.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Инструкции по записи аудиокомпозиций (файлов) см. в разделе стр. 67.

## **3** Начало записи

6

Запись начинается автоматически при проигрывании ноты на клавиатуре, начале воспроизведения стиля или запуске воспроизведения мультипэда.



4 Для окончания записи нажмите кнопку [■] (STOP) на панели SONG.



5 Чтобы воспроизвести записанное исполнение, нажмите кнопку [▶/II] (PLAY/PAUSE) на панели SONG.



Сохраните записанное исполнение в виде композиции.

6-1 Чтобы вызвать экран выбора мелодии (Song Selection), нажмите

кнопку SONG [SELECT].

**6-3** Нажмите кнопку [6 ▼] (SAVE).

**6-4** Введите имя файла (стр. 30).

в которую хотите сохранить композицию.

Появится экран для присвоения имени файлу.

**6-5** Нажмите кнопку [8 ▲] (ОК), чтобы сохранить файл.

Записанную композицию можно сохранить на экране выбора композиции.

6-2 С помощью кнопок ТАВ [◀][▶] выберите вкладку (USER или USB),

3

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробные сведения о выполнении операции сохранения см. в разделе «Сохранение файла» на стр. 26.

#### уведомление

Если перейти на другую композицию или выключить питание, не сохранив записанную композицию, она будет потеряна.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется отменить операцию сохранения, нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL). <u> Композиции – Исполнение, разучивание и запись композиций –</u>

эффективности работы можно включить кнопку метронома [METRONOME]. Темп метронома настраивается кнопками ТЕМРО [-]/[+].

ПРИМЕЧАНИЕ

#### ВАЖНО

В режиме быстрой записи каждая партия будет записана в нижеспедующие каналы. Партии клавиатуры: канал 1-3 Партии мрльтипздов: канал 5-8 Партии стиля: канал 9-16

## Многодорожечная запись

Перед началом записи настройте нужные параметры панели для исполнения на клавиатуре: выберите тембр, стиль и т. д.

 Одновременно нажмите кнопки [REC] и [■] (STOP) на панели SONG.

Автоматически задается пустая композиция для записи.

Чтобы выделить нужные каналы для записи, удерживая нажатой кнопку [REC] на панели SONG, нажмите кнопки [1 ▲▼] – [8 ▲▼].

Например, если требуется записать партию правой руки Right 1 в канал 1, нажмите кнопку [1 ▲], удерживая нажатой кнопку [REC] для установки канала 1 в состояние REC. Затем с помощью кнопок [C]/[D] выберите RIGHT 1 в шаге 3.



**3** С помощью кнопок [C]/[D] выберите нужную партию для записываемого канала.

## 4 Начало записи

Запись начинается автоматически при проигрывании ноты на клавиатуре, начале воспроизведения стиля или запуске воспроизведения мультипэда.



- 5 Для окончания записи нажмите кнопку [■] (STOP) на панели SONG.
- 6 Чтобы воспроизвести записанное исполнение, нажмите кнопку [▶/II] (PLAY/PAUSE) на панели SONG.
- 7 Путем повторения шагов 2–6 выберите другие каналы и запишите другие партии.

#### СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы отменить запись, нажмите кнопку [**—**] (STOP).

## 8 Сохраните записанное исполнение в виде композиции.

Записанную композицию можно сохранить на экране выбора композиции.

- **8-1** Чтобы вызвать экран выбора мелодии (Song Selection), нажмите кнопку SONG [SELECT].
- 8-2 С помощью кнопок ТАВ [◀][▶] выберите вкладку (USER или USB), в которую хотите сохранить композицию.
- **8-3** Нажмите кнопку [6 ▼] (SAVE). Появится экран для присвоения имени файлу.
- **8-4** Введите имя файла (стр. 30).
- **8-5** Нажмите кнопку [8 ▲] (ОК), чтобы сохранить файл.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробные сведения об операции сохранения см. в разделе «Сохранение файла» на стр. 26.

#### уведомление

Если перейти на другую композицию или выключить питание, не сохранив записанную композицию, она будет потеряна.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется отменить операцию сохранения, нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).

<b>Дополнительные функции</b> См. Справочное руководство на веб-сайте, <b>глав</b>	a 3.
Изменение параметров партитуры	[SCORE] → кнопки [1 ▲▼] – [8 ▲▼]
Изменение параметров экрана текста композиции	[LYRICS/TEXT] → кнопки [1 ▲▼] – [8 ▲▼]
Использование функций автоаккомпанемента при воспроизведении композиции:	[ACMP] → STYLE CONTROL [SYNC START] → SONG [ $\blacksquare$ ] + [ $\blacktriangleright$ / $\blacksquare$ ] → STYLE CONTROL [START/STOP]
Параметры, связанные с воспроизведением композиции	$[FUNCTION] \rightarrow [B] \text{ SONG SETTING}$
<ul> <li>Обучение игре и вокалу с помощью функции Guide</li> </ul>	$\rightarrow$ [A]/[B] GUIDE MODE
• Воспроизведение партий сопровождения с помощью Performance Assistant Technology (технология «Помощник музыканта»)	→ [8 ▲▼] P.A.T.
Создание/редактирование композиций (Song Creator):	$[FUNCTION] \rightarrow [F]  DIGITAL REC MENU \rightarrow [A]  SONG$ CREATOR
• Запись мелодий (пошаговая запись):	→ TAB [◀][▶] 1-16
• Запись аккордов (пошаговая запись):	$\rightarrow$ TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] CHORD
• Перезапись выбранного участка — функция Punch In/Out:	$\rightarrow$ TAB [ $\triangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] REC MODE
• Редактирование событий канала:	$\rightarrow$ TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\triangleright$ ] CHANNEL
<ul> <li>Изменение событий аккорда, нот, исключительных системных событий и текстов:</li> </ul>	→ ТАВ [◀][▶] CHORD, 1-16, SYS/EX. или LYRICS

# 4

# USB-аудио

Воспроизведение и запись аудиофайлов –



Удобная функция USB-аудио позволяет воспроизводить аудиофайлы (WAVE или MP3), сохраненные на USBустройстве хранения данных, непосредственно через инструмент. Более того, так как собственное исполнение и записи в виде аудиофайлов (.wav) можно записывать на устройство флэш-памяти USB, можно воспроизводить файлы на компьютере, передавать друзьям и записывать собственные компакт-диски.

# Воспроизведение аудиофайлов

Попробуйте воспроизвести аудиофайлы с устройства флэш-памяти USB на этом инструменте.

#### Форматы файлов, которые можно воспроизвести

WAV	Частота сэмплирования 44,1 кГц с разрядностью 16 бит, стерео	PSR-S950 PSR-S750
.mp3	МРЕG-1 Audio Layer-3: частота сэмплирования 44,1/48,0 кГц, скорость передачи данных 64–320 кбит/с и переменная скорость, моно/стерео	PSR-S950

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Аудиофайлы загружаются чуть дольше, чем другие файлы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе требуемого файла WAVE в функции Audio Link (шаг 6 на стр. 71), кнопка [USB AUDIO PLAYER] не работает.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Инструкции по воспроизведению аудиокомпозиций MIDI см. в разделе на стр. 54.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Файлы с защитой DRM (Digital Rights Management) воспроизвести невозможно.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой с флэш-памятью USB изучите раздел «Подключение флэш-памяти USB» на стр. 92.

- Подключите флэш-память USB, содержащую аудиофайлы, к разъему [USB TO DEVICE].
- 2 Для вызова экрана USB AUDIO PLAYER нажмите кнопку [USB AUDIO PLAYER].



**3** Нажмите кнопку [H] (FILE) для отображения аудиофайлов, сохраненных на подключенном устройстве флэш-памяти USB.

```
СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА
```

4 Нажмите одну из кнопок [A] – [J], соответствующую файлу, который необходимо прослушать.

	OIDUA					
A	200 AUGUS	001	1000	udio_006		F
<i>≖fµu)</i>	and Audio	012	100 A	udio_907		G
`	and Audio	003	1000	udio_008		н
D	题 Audio.	.004		eotic_009		1
E	Audio_005		182 A	SS Audio_010		J 🗖
	-		-	10030	ro and	
	HENE CET	E COL		ECHEC C	AUDIO PLRY	ĥ
						Ĺ <u></u>
			L A	A L	4 <u> </u>	. <b></b>
	<b>T</b>	V I	r V	¥ (		Ч
	1 2	3 4	5	6	7 8	J

5 Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку [8 ▼] (AUDIO PLAY).

Будет автоматически выполнен возврат к экрану USB AUDIO PLAYER.

USB AUDIO PLAYER

100

100 100 100 100 1000 1000

6 6

Θ

6 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку [2 ▲▼] (STOP).

(0):0)

dfir .

PLAY.

#### уведомление

Запрещается отсоединять устройство флэш-памяти USB и выключать питание во время воспроизведения. Это может привести к повреждению данных на устройстве флэш-памяти USB.



Пройденное время воспроизведения Общее время воспроизведения

### Основные операции, выполняемые с использованием цифровых [▲▼] кнопок

[3 ▲▼]	PLAY/PAUSE	Запуск или приостановка воспроизведения с текущей позиции курсора.
[2 ▲▼]	STOP	Остановка воспроизведения.
[4 ▲▼]	PREV.	При нажатии этой кнопки открывается предыдущий файл; если кнопку удерживать нажатой, файлы будут прокручиваться назад (с интервалом в одну секунду).
[5 ▲▼]	NEXT;вперед	При нажатии этой кнопки открывается следующий файл; если кнопку удерживать нажатой, файлы будут прокручиваться вперед (с интервалом в одну секунду).
[6 ▲♥] (PSR-S950)	ГРОМКОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕ- НИЯ АУЛИО	Регулирует громкость текущего аудиофайла.
[8 ▲▼] (PSR-S750)		

### Повтор А-В с использованием кнопки [С] (А↔В)

Можно постоянно воспроизводить указанную фразу (между точками А и В).

- 1. Чтобы указать точку А нажмите кнопку [C], когда воспроизведение дойдет до требуемой точки. Время, заданное в точке А, будет показано на экране как «А [--:--]», а на индикаторе выполнения воспроизведения эта точка будет отмечена первым значком треугольника.
- **2.** Чтобы указать точку B, еще раз нажмите кнопку [C], когда воспроизведение дойдет до требуемой точки. Время, заданное в точке B, будет показано на экране как «В [--:--]», а на индикаторе выполнения воспроизведения эта точка будет отмечена вторым значком треугольника.

Воспроизведение указанного фрагмента аудиофайла «А-В» будет повторяться.

3. Для отмены повторного воспроизведения еще раз нажмите кнопку [С].

#### Повторное воспроизведение с использованием кнопки [D] (REPEAT MODE)

- OFF OFF Воспроизведение выбранного файла и остановка.
- 1 SINGLE Повторное воспроизведение выбранного файла.
- 🔁 ALL Воспроизводит повторно все файлы в текущей папке.
- 📈 RANDOM Повторное воспроизведение в случайном порядке всех файлов в текущей папке.

#### СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

### Дополнительные функции (только для PSR-S950)

[7]	ТІМЕ STRETCH (Растяжение времени)	Регулировка скорости воспроизведения путем растягивания/сжатия аудио в сравнении с оригинальной скоростью, принятой за 100%. Чем выше значение, тем быстрее темп.
		ПРИМЕЧАНИЕ
		<ul> <li>Значение можно регулировать в диапазоне от 70 до 140%.</li> <li>Функцию Time Stretch нельзя использовать с файлами МРЗ, имеющими частоту сэмплирования 48,0 кГц.</li> </ul>
[8]	РІТСН SHIFT (Скольжение высоты)	Изменение высоты звучания клавиш на полтона. <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Функцию Pitch Shift нельзя использовать с файлами MP3, имеющими частоту сэмплирования 48,0 кГц.
[H]	VOCAL CANCEL (Подавление вокала)	Подавление или ослабление центрального канала стереозвука. Позволяет использовать функцию караоке, оставив в файле только инструментальное звучание, поскольку в большинстве записей голос передается через центральный канал стереозвука.

### Регулировка баланса громкости между композицией (MIDI) и аудиокомпозицией

Нажмите кнопку [BALANCE] один или два раза для вызова экрана BALANCE (2/2). На этом экране с помощью кнопок [2 ▲▼] – [3 ▲▼] можно настроить баланс громкости композиции (MIDI) и аудиокомпозиции.

Если выбрано значение CENTER, композиция и аудиокомпозиция будут звучать с одинаковой громкостью. Для мгновенного сброса баланса к позиции CENTER одновременно нажмите кнопки [2 ▲ ▼] и [3 ▲ ▼].

BALANCE (2/2)

# Запись собственного исполнения в формате аудио

Попробуйте записать собственное исполнение в виде аудиоданных (файла WAVE) на устройстве флэш-памяти USB.

#### Записываемые звуки:

- Звуки, создаваемые в любой части клавиатуры, партии композиций, партии стиля, и партии мультипэдов.
- Звук с портативного аудиоплеера, поступающий через разъем [AUX IN].
- (PSRS950) Звук, поступающий через разъем [MIC/LINE IN]: микрофон, гитара или другое аудиоустройство.

#### Максимальное время записи:

• Максимальная длительность одной записи составляет 80 минут, однако это значение может отличаться в зависимости от емкости устройства флэш-памяти USB.

#### Записанные данные сохраняются в следующем виде:

- стереоданные WAVE;
- частота сэмплирования 44,1 кГц с разрядностью 16 бит.

## Подключите устройство флэш-памяти USB к разъему [USB TO DEVICE].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой с флэш-памятью USB изучите раздел «Подключение флэш-памяти USB» на стр. 92.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Данные, которые не могут быть записаны: аудиостили, композиции, защищенные авторским правом (такие как встроенные композиции), мультипэды Audio Link и звук метронома.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Инструкции по записи MIDI приведены на стр. 60.

- **2** Выберите нужный тембр и пр. необходимое для исполнения.
- 3 Для вызова экрана USB AUDIO PLAYER нажмите кнопку [USB AUDIO PLAYER].



4 Нажмите кнопку [1 ▲▼] (REC), чтобы включить режим ожидания записи.

Кнопка [PLAY/PAUSE] будет мигать.



# 5 Начните запись с помощью кнопки [3 ▲▼] (PLAY/PAUSE), затем начните исполнение.

Во время записи на экране отображается время с начала записи.



#### уведомление

Запрещается отсоединять устройство флэш-памяти USB и выключать питание во время записи. Это может привести к повреждению данных на устройстве флэш-памяти USB или записываемых данных.

## **6** Остановите запись, нажав кнопку [2 ▲ ▼] (STOP).

Записанные данные автоматически сохраняются на устройство флэш-памяти USB с автоматическим присвоением имени файлу.

7 Для воспроизведения записанного исполнения нажмите кнопку [3 ▲▼] (PLAY/PAUSE).

Для отображения записанного файла на экране выбора файлов нажмите кнопку [H] (FILE).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Операция записи продолжается даже при закрытии экрана USB AUDIO PLAYER с помощью кнопки [EXIT]. Нажмите кнопку [USB AUDIO PLAYER] для повторного вызова экрана USB AUDIO PLAYER, затем остановите запись, нажав кнопку [2 🔍 ] (STOP).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если при исполнении допущена ошибка, перезапись существующего файла невозможна. Удалите записанный файл на экране выбора файлов и запишите исполнение повторно.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если подключено несколько устройств флэш-памяти USB, в качестве устройства для записи используется устройство флэш-памяти USB1.

# Мультипэды

- Добавьте «изюминку» в свое выступление -



Мультипэды – это встроенные короткие ритмические и мелодические фразы. Их использование придает разнообразие исполнению и усиливает впечатление от него. Мультипэды группируются в банках, в каждом по четыре. Инструмент предлагает целый ряд банков мультипэдов в различных музыкальных жанрах. Кроме того, с мультипэдами может использоваться функция Audio Link, которая позволяет создавать новые пэды с использованием собственных данных WAVE (аудиоданных), которые будут воспроизводиться во время исполнения.

# Воспроизведение мультипэдов

1 Нажмите кнопку MULTI PAD CONTROL [SELECT] для вызова экрана выбора банка мультипэдов и выберите нужный банк.

Выбирайте страницы с помощью кнопок  $[1 \blacktriangle] - [6 \blacktriangle]$ , соответствующих кнопкам «P1, P2...» на экране, или повторно нажимайте кнопку MULTI PAD CONTROL [SELECT], затем используйте кнопки [A] – [J] для выбора нужного банка.



## 2 Нажмите любую кнопку управления мультипэдами MULTI PAD CONTROL [1] – [4] для воспроизведения фразы мультипэда.

Соответствующая фраза (в данном случае для Pad 1) воспроизводится целиком в темпе, установленном в данный момент. Одновременно можно воспроизвести два и более мультипэдов.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Данные мультипэдов бывают двух типов. Одни воспроизводятся всего один раз и останавливаются, дойдя до конца. Воспроизведение других повторяется (цикл).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Нажатие пэда во время его воспроизведения приведет к остановке и возобновлению воспроизведения с начала.

# **3** Нажмите кнопку [STOP] для остановки воспроизведения мультипэдов.

Если требуется остановить воспроизведение определенных пэдов, следует нажав и удерживая кнопку [STOP], нажать кнопки пэдов, которые необходимо остановить.

### Цвет мультипэдов

- Зеленый: означает, что соответствующий пэд содержит данные (фразу).
- Красный: означает, что выполняется воспроизведение соответствующего пэда.
- Красный (мигающий): соответствующий пэд находится в режиме ожидания (синхронный запуск).

## Использование функции синхронного запуска мультипэда

Чтобы начать воспроизведение мультипэдов, можно нажать любую клавишу либо запустить воспроизведение стиля.

**1** Удерживая нажатой кнопку MULTI PAD CONTROL [SELECT], нажмите нужную кнопку либо одну из кнопок [1] – [4].

Соответствующие кнопки будут мигать, указывая на активацию режима ожидания.

Для отмены этого режима повторите выполненную процедуру; кроме того, для отмены режима ожидания всех пэдов можно нажать только кнопку [STOP].



## **2** Начало воспроизведения мультипэда

- Если кнопка [ACMP] отключена, нажмите любую ноту или запустите воспроизведение стиля.
- Если кнопка [ACMP] включена, левой рукой возьмите любой аккорд или запустите воспроизведение стиля.
- Если в шаге 1 было нажато два и более мультипэда, нажмите любой из них для одновременного запуска их воспроизведения.

#### Если во время воспроизведения стиля или композиции выполнить шаг 1:

Чтобы начать воспроизведение соответствующего пэда с начала следующего такта, нажмите любую ноту на клавиатуре (при выключенной кнопке [ACMP]) или возьмите аккорд левой рукой (при включенной кнопке [ACMP]).

# Использование функции Chord Match (настройка на аккорд)

Многие музыкальные фразы, содержащиеся в мультипэдах, являются мелодическими или аккордовыми. Пользователь может автоматически менять аккорды этих фраз при проигрывании аккордов левой рукой. Если включена кнопка автоаккомпанемент [ACMP] или включена партия левой руки LEFT, просто возьмите аккорд левой рукой и нажмите любой из мультипэдов. Функция Chord Match автоматически изменит высоту звука в соответствии с проигрываемыми аккордами. Учтите, что на некоторые мультипэды функция Chord Match не воздействует.



В этом примере фраза для пэда 1 будет перед воспроизведением транспонирована в тональность фа мажор. Попробуйте сыграть другие аккорды при воспроизведении мультипэдов.

# Использование файлов WAVE для мультипэдов

Файлы WAVE, созданные с помощью функции USB Audio (стр. 67), а также коммерческие файлы WAVE можно использовать для воспроизведения мультипэдов. Для этого нужно создать мультипэд Audio Link, связав файлы WAVE с каждым из мультипэдов.

## Создание мультипэда Audio Link

- **1** Подготовьте файлы WAVE на флэш-памяти USB.
- Подключите устройство флэш-памяти USB к разъему [USB TO DEVICE].
- **3** Нажмите кнопку MULTI PAD CONTROL [SELECT] для вызова экрана выбора банка мультипэдов.
- 4 Нажмите кнопку [7 ▲] (AUDIO LINK) для вызова экрана мультипэдов Audio Link.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Мультипэды Audio Link во не создаются и не воспроизводятся во время воспроизведения, в режиме приостановки записи, а также во режия записи аудиофайлов. Дополнительные сведения об аудиофайлах см. на стр. 64.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если при нажатии кнопки [7 ▲] (AUDIO LINK) были выбраны мультипэды Audio Link, для создания аудиопэда нужно нажать кнопку [C] (NEW BANK) на экране мультипэдов Audio Link. В противном случае будет просто повтрон выбрана связь внутри выбранного мультипэда Audio Link.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

С мультипэдами MIDI нельзя связывать файлы WAVE.



**5** С помощью кнопок [A], [B], [F] и [G] выберите нужный пэд. Появляется экран WAVE (воспроизведение).

## **б** Выберите нужный файл WAVE с помощью кнопок [A] – [J].

## Для проверки информации о выбранном файле WAVE:

Нажмите кнопку [7 ▲] (INFO), чтобы вызвать информационный экран. Здесь можно проверить информацию о файле (имя файла, название композиции, длительность, частота сэмплирования и т. д.). Для закрытия окна нажмите кнопку [F] (OK).

7 Нажмите кнопку [EXIT] для возврата на экран мультипэдов Audio Link.

### СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

# \_\_\_\_\_

72 Руководство пользователя PSR-S950/S750

8 При необходимости настройте уровень каждого файла WAVE с использованием кнопок [1 ▲▼] – [4 ▲▼].

Во время воспроизведения фразы мультипэда можно регулировать уровень громкости нажатием соответствующих кнопок MULTI PAD CONTROL [1] – [4].

### Для проверки пути к выбранному файлу WAVE:

Нажмите кнопку [H] (INFO), чтобы вызвать информационный экран. Для закрытия экрана нажмите кнопку [F] (OK).

**9** Если нужно связать другие файлы WAVE с другими пэдами, выполните шаги 5–8.

## 10 Сохранение параметров в виде банка мультипэдов.

Нажмите кнопку [I] (SAVE) для вызова экрана выбора банка мультипэдов и выполните операцию сохранения. Будет сохранена связь и уровень громкости.

11 Нажмите кнопку [EXIT] для выхода из экрана мультипэдов Audio Link.

В левом верхнем углу от имени файла вновь созданный мультипэд Audio Link будет отмечен надписью Audio Link.

#### Чтобы изменить параметры связи:

Выберите требуемый мультипэд Audio Link и затем выполните шаги с 4 по 11.

## Воспроизведение мультипэдов Audio Link

Можно воспроизвести мультипэд, с которым связан файл WAVE, выбрав его на странице USER или USB экрана выбора банка мультипэдов. Хотя для воспроизведения можно использовать те же операции, что описаны на стр. 69, обратите внимание на следующие ограничения.

• Не забудьте подключить устройство флэш-памяти USB, содержащее нужные файлы WAVE.

CREATOR

- Автоматическое повторное воспроизведение недоступно.
- Одновременно можно воспроизводить только один пэд.

См. Справочное руководство на веб-сайте, глава 5.

• Нельзя использовать функцию Chord Match.

Дополнительные функции

(функция Multi Pad Creator) Изменение мультипэда

Создание мультипэда

#### уведомление

Если выбрать другой мультипэд Audio Link или выключить питание без выполнения операции сохранения, параметры будут потеряны.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Аудиофайлы (файлы (WAVE) загружаются чуть дольше, чем файлы MIDI.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если связь с файлом WAVE нарушена (например, не подключено устройство флэш-памяти USB, на котором хранятся соответствующие файлы WAVE, и т. д.), над именем пэда будет показано сообщение Not Foundl.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор не горит, если соответствующий пэд не содержит данные (фразу).



# [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU → [C] MULTI PAD

Экран выбора банка мультипэдов → [8 ▼] (EDIT)
# Функция Music Finder

Вызов наиболее удачного аккомпанемента –



Эта функция позволяет вызывать самые удачные настройки панели для исполнения простым выбором «записи», жанра или названия композиции. Если вы хотите играть в каком-нибудь музыкальном жанре, но не знаете, какой стиль и тембр выбрать, вам поможет эта удобная функция. Более того, регистрируя файлы композиций/аудио и файлы стилей, сохраненные в разных местах в функции Music Finder, инструмент позволяет быстро вызывать подходящие файлы композиций/аудио и файлы стилей по соответствующей записи.

# Загрузка настроек панели (записи)

Записи некоторых образцов звучания (настройки панели) предоставляются как настройки изготовителя по умолчанию в Music Finder. Загрузив дополнительные настройки панели с веб-сайта Yamaha в этот инструмент, можно более эффективно использовать функцию Music Finder. Перед использованием функции Music Finder рекомендуется загрузить настройки панели, выполнив приведенные ниже инструкции.

- Загрузите файл параметров панели для Music Finder с веб-сайта в подключенной флэш-памяти USB. http://download.yamaha.com/
- **2.** Подключите флэш-память USB, содержащую файл параметров панели, к разъему [USB TO DEVICE] инструмента.
- 3. Чтобы вызвать экран MUSIC FINDER, нажмите кнопку [MUSIC FINDER].



4. Нажмите кнопку [7 ▲▼] (FILES) для вызова экрана выбора файлов.

# СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

# ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой с флэш-памятью USB изучите раздел «Подключение флэш-памяти USB» на стр. 92.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Загрузка в инструмент настроек панели приводит к автоматической перезаписи всех записей (параметры панели, композиции, файлы аудио и стиля, показанные на экране MUSIC FINDER). Убедитесь, что все важные данные сохранены в разделе USER или USB на экране выбора файлов (см. шаг 4 в описании процедуры выше). 5. С помощью кнопок ТАВ [◀][▶] вызовите экран USB, содержащий файл параметров панели, загруженный с веб-сайта.



- Нажмите кнопку, соответствующую файлу, для отображения сообщения для выбора кнопки REPLACE (заменить)/APPEND (дополнить) в параметрах панели.
- 7. Нажмите кнопку [F] (REPLACE) для удаления всех записей, содержащихся в настоящий момент в инструменте, и замены их записями из выбранного файла. На экране подтверждения нажмите кнопку [G] (YES).
- 8. Нажмите кнопку [F] (YES) на экране сообщения (указывающем на завершение операции замены) для вызова экрана MUSIC FINDER. Проверив число записей на экране MUSIC FINDER, можно подтвердить замену записей.



# ПРИМЕЧАНИЕ

Даже после замены записей функции Music Finder можно восстановить исходные заводские значения параметров, выбрав файл MusicFinderPreset на экране PRESET (встроенные) при выполнении шага 5.

#### 1 Для вызова экрана MUSIC FINDER (поиск музыки) нажмите кнопку [MUSIC FINDER].

На экране ALL отображаются все записи.

		AUSIC FINDE	R	1 LANNARS
	HUSIC	STYLE	BEAT TENPO	J= 68
	A Musical Joke	Populassics	4/d 12d	SORTBY
	Abide With Me	ClausicPiano+	4/4 72	HUSSIC
	Alda Triumph March	DrohestralMa-	4-4 112	
Orofoowoung coronopus	AF On The Gisteins	BarcqueAir	4-4 69	TRUE TO LOG
Отооражение заголовка	AP Do The Gistring	Chilout1	4/d 68	And the second second
композиции и информации –	Air On The GString	ClassicPiano+	4/4 68	900.00
ite in the end of the	Aloha De	Hawalan	4-4 102	FORGETTE
о стиле, связанном	Amapola	50sGuitarPop	4/4 188	
с параметрами панели.	Amapola	Rumba	4/d 112	STATE LENDA
	AmboxxPoka	PartyPolka	4/4 118	RESET
	American Patroj	ELcBandFast2	4 4 186	0149A
	An Der Schonen Blauen ~	Viennes eWaltz	8-4 174	201000
	Any Citi Iron	PubPiano	4/d 118	UMBER OF
	Aus Boshmen Kommt Di~	PartyPolea	4/4 120	110
				LES RIGORD

#### 2 Для выбора нужного параметра панели используйте кнопки [2 ▲▼]/[3 ▲▼].

Можно также использовать диск [DATA ENTRY] и кнопку [ENTER].

При этом не только будут выбраны требуемые настройки панели, но также будут включены функции [ACMP] и [SYNC START].

# Сортировка записей

Нажмите кнопку [F] (SORT BY) для сортировки записей по параметрам MUSIC, STYLE, BEAT и TEMPO. Для смены последовательности записей (по нарастанию или убыванию) нажмите кнопку [G] (SORT ORDER).

Сортируя записи по параметру MUSIC, можно перемещаться по алфавитному списку с помощью кнопки [1 ▲▼]. Сортируя записи по параметру STYLE, можно перемещаться по алфавитному списку стилей с помощью кнопки [4 ▲♥]/[5 ▲♥]. Для перемещения курсора на первую запись в списке одновременно нажмите кнопки [▲] и [▼].

#### 3 Чтобы запустить стиль, сыграйте аккорды в левой части клавиатуры (стр. 35).

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется сохранить темп при воспроизведении стиля, когда выбирается другая запись, установите для функции темпа стиля блокировку (LOCK) или удержание (HOLD), нажав кнопку [I] (STYLE TEMPO) на экране MUSIC FINDER. Блокировка позволит сохранить выбранный темп после остановки воспроизведения стиля и выбора другой записи.

# Нахождение требуемой записи (настроек панели) с использованием функции поиска

Записи можно искать с использованием функции Search (Поиск) функции Music Finder – указав название композиции или ее ключевое слово.

На странице ALL экрана MUSIC FINDER нажмите кнопку
 [6 ▲] (SEARCH 1) для вызова экрана поиска.

		- '	AUSIC FINDE	R	alamaa	1) distances
Sec. 20	HUSIC	-	STYLE	BEAT	TEHPO	J= 68
Ablusie	a Jake		PopClassics	4/4	12d	SORTBY
Ab ide W	thM.		ClausicPiano+	4/4	72	HUSIC
Alda Tri	umph Ma	roh	<b>DrohestralMa-</b>	4.4	112	PERDI BOOF D
AF Dn T	heGSti	8	BaroqueAir	4/4	69	RECENTIONS
AF Dn T	heGSbi	18	Chilout1	4/4	68	-
Air Dn T	h=GSti	w.	ClassicPiano+	4/4	68	RDD TO
Aloha D	e		Hawatan	4.4	102	FINDELSE
Amapol	÷		50sGuitarPop	4/4	188	
Amapol			Rumba	4/4	112	STATE LERING
Amboxa	Poka		PartyPolka	4.4	118	11-01-4
America	en Patrol		EkBandFast2	4.4	186	014BB
An Der	Schonen	Blauen ~	Viennes el%altz	8/4	174	2012 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Any Cit	Iron		PubPiano	4/4	116	HUMBER OF
AuxBas	hmen Ko	mmt Di~	PartyPolea	A.A.	120	110
	HUSIC-	-	STYLE	SER 1	2 F	ILES RIGORI
				Ŀ	ונפ	A A
V	Ŧ	Ŧ	<b>v</b>	7		<b>V</b>
				_		



# **2** Введите критерий поиска.

[A]	MUSIC	Поиск по названию композиции. При нажатии кнопки [A] раскрывается окно для ввода названия композиции. Чтобы очистить введенную музыку, нажмите кнопку [F] (CLEAR).
[B]	KEYWORD	Поиск по ключевому слову. При нажатии кнопки [B] раскрывается окно для ввода ключевого слова. Чтобы очистить ключевое слово, нажмите кнопку [G] (CLEAR).
[C]	STYLE	Поиск по стилю. Чтобы вызвать экран выбора стиля, нажмите кнопку [С]. После выбора стиля нажмите кнопку [EXIT], чтобы вернуться к экрану поиска. Чтобы очистить строку введенного стиля, нажмите кнопку [H] (CLEAR).
[D]	BEAT	Служит для указания искомого тактового размера. Если выбрать ANY (Любой), то в операцию поиска будут включены все параметры ритма.
[E]	SEARCH AREA	Выбор определенного места (вкладка в верхней части экрана MUSIC FINDER) для поиска.
[1 ▲▼]	Кнопка ALL CLEAR (все очистить)	Очистка всех введенных критериев поиска.
[3 ▲▼]	TEMPO FROM	Указывается диапазон темпов для ограничения поиска.
[4 ▲▼]	ТЕМРО ТО	
[5 ▲▼]/ [6 ▲▼]	GENRE	Выбор музыкального жанра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Инструкции по вводу символов приведены на стр. 30.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Поиск можно производить сразу по нескольким ключевым словам, разделенным запятой.

## ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе размера 2/4 или 6/8 можно найти стиль, подходящий для исполнения композиции с размером 2/4 и 6/8, но фактический стиль создается с размером 4/4.

Для отмены поиска нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).

**3** Нажмите кнопку [8 ▲] (START SEARCH), чтобы начать поиск. Появляется экран Search 1 с результатами поиска.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Для поиска по другому критерию нажмите кнопку [6 ▼] (SEARCH 2) на экране Music Finder. Результат поиска отображается на экране SEARCH 2.

# Регистрация композиции, аудио или файла стиля

Регистрируя файлы композиций/аудио и файлы стилей, сохраненные в разных местах в функции Music Finder (Preset, User и USB), инструмент позволяет быстро вызывать подходящие файлы композиций/аудио и файлы стилей по заголовку композиции.

# 1 Вызов файла

# Для композиций или файлов стиля:

- **1-1** Нажмите SONG [SELECT] или одну из кнопок выбора категории STYLE для отображения экрана выбора файлов.
- 1-2 Нажимайте кнопки ТАВ [◀][▶] для выбора местоположения нужного файла.

# Для аудиофайлов:

**1-1** Для вызова экрана USB AUDIO PLAYER нажмите кнопку [USB AUDIO PLAYER].



**1-2** Нажмите кнопку [H] (FILE) для отображения аудиофайлов, сохраненных на подключенном устройстве флэш-памяти USB.

# 2 Нажмите одну из кнопок [А] – [J], соответствующую требуемому файлу.



3 Нажмите кнопку [6 ▲] (ADD TO MF) для регистрации выбранного файла в функции Music Finder.

Экран автоматически изменяется на экран редактирования записи Music Finder.

# СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется выполнить регистрацию файлов на флэш-памяти USB, подключите содержащую эти данные флэш-память USB к разъему [USB TO DEVICE].

# ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой с флэш-памятью USB изучите раздел «Подключение флэш-памяти USB» на стр. 92.

# **4** Нажмите кнопку [8 ▲] (ОК) для выполнения регистрации.

Для отмены регистрации нажмите кнопку [8 ▼] (CANCEL).

**5** Убедитесь в том, что имя зарегистрированного файла отображается в столбце MUSIC, а в столбце стиля отображается (SONG), (AUDIO) или название стиля.

	ALL CLUMM	Ш.,	Lun.	AL ALAMAN &
HUSIC	STYLE	BEAT	TEHPO	J= 168
Donauxellen (Danube W+	VienneseWaltz	3/4	186	SOATBY
Emperor Waltz (Keixer ~	ViscineseWaltz	3/4	178	SIYLE
Fledermaus Waltz	Viennese@altz	2.4	186	PEOPI BOOF
Fruehingsstimman-Wal-	VienneseWattz	8/4	186	ASCENIDING
MinuteWaltz	Viennece@attz	3/4	2:40	
Post And Passant (Wall-	VienneseWaltz	3/4	186	800 10
Skater's Weltz	VienneseWaltz	2.4	186	FUNDATIE
Tales From Vianna Woods	VienneseWaltz	8.4	182	
Voices Of Spring	VienneseWaltz	3-1	186	DESET
Wells Of The Flowers	VietneseWalte	3/4	180	RESER
Wiener Elut	VienneseWaltz	2.4	186	A113-310
Mourning Into Daneing	WorshipFast	4/4	117	20120100
Ode To Joy	(SONG)			NUMBER OF
Audio_001	CAUDIOD	1		120

# Загрузка зарегистрированного файла из Music Finder

Можно вызывать зарегистрированные файлы тем же способом, что и в разделах «Выбор записи (требуемого музыкального жанра)» (стр. 75) и «Нахождение требуемой записи (настроек панели)» с использованием функции поиска (стр. 76).

- Для воспроизведения вызванного файла композиции нажмите кнопку SONG [▶/III] (PLAY/PAUSE) в разделе кнопок SONG или начните играть на клавиатуре после выбора записи композиции. Воспроизведение можно остановить нажатием кнопки SONG [■] (STOP).
- Для воспроизведения вызванного аудиофайла нажмите кнопку [J] (▶ PLAY) на экране MUSIC FINDER после выбора аудиозаписи. Воспроизведение можно остановить в любой момент, нажав кнопку [J] (■ STOP) на экране MUSIC FINDER.
- Для воспроизведения стиля начните играть аккорды левой рукой, а мелодию – правой. Композицию можно остановить в любой момент, нажав кнопку STYLE CONTROL [START/STOP].

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется воспроизвести файлы с флэш-памяти USB, сначала подключите содержащую эти данные флэш-память USB к разъему [USB TO DEVICE].

## ПРИМЕЧАНИЕ

При поиске файлов композиции или аудио (стр. 76) необходимо установить критерии поиска, указанные ниже. STYLE (Стиль): пустой BEAT (Доля): ANY (Любая) TEMPO (Temn): "---" – "---"

<b>Дополнительные функции</b> См. Справочное руководство на веб-сайте, <b>глава 6</b> .				
Создание библиотеки избранных записей:	[MUSIC FINDER] $\rightarrow$ TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] ALL $\rightarrow$ [H] ADD TO FAVORITE			
Редактирование записей:	[MUSIC FINDER] → [8 ▲ $\triangledown$ ] (RECORD EDIT)			
Сохранение записи в отдельном файле:	[MUSIC FINDER] → [7 ▲ $\triangledown$ ] (FILES)			

# Регистрационная память

Сохранение и вызов пользовательских параметров панели –



Функция Registration Memory (Регистрационная память) позволяет сохранить (или «зарегистрировать») практически все панельные установки в регистрационной памяти, чтобы впоследствии мгновенно обращаться к ним нажатием одной кнопки. Зарегистрированные параметры для восьми кнопок регистрационной памяти должны быть сохранены как один банк (файл).

# Регистрация настроек панели

**1** Установите нужные параметры на панели управления (тембр, стиль, эффекты и т. д.).

# 2 Нажмите кнопку [MEMORY] в области REGISTRATION MEMORY.

Появляется экран выбора элементов для регистрации.



# ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о параметрах, содержащихся в каждом пункте, см. в разделе «Perucrpaция» таблицы параметров в перечне данных. Перечень данных доступен на веб-сайте компании Yamaha (см. стр. 7).

# **3** Определите элементы, которые требуется зарегистрировать.

Выберите нужный элемент с помощью кнопок [2 ▲ ♥] - [7 ▲ ♥], затем установите или снимите флажок с помощью кнопок [8 ▲] (MARK ON)/ [8 ♥] (MARK OFF).

Для отмены операции нажмите кнопку [I] (CANCEL).



# 4 Нажмите одну из кнопок REGISTRATION MEMORY [1] – [8], с которой требуется связать сохраненные параметры панели.

REGISTRATION MEMORY



уведомление

При выборе кнопки, индикатор которой горит красным или зеленым цветом, настройки, ранее сохраненные для этой кнопки, удаляются и замещаются новыми параметрами.

Сохраненная в памяти кнопка становится красной, указывая на то, что цифровая кнопка содержит данные и ее номер выбран.

# Состояние индикатора

- Красный: данные зарегистрированы и на данный момент выбраны.
- Зеленый: данные зарегистрированы, но на данный момент не выбраны.
- Выкл.: зарегистрированных данных нет.

# 5 Зарегистрируйте другие наборы настроек панели с помощью других кнопок, повторив действия 1 — 4.

Для вызова зарегистрированных настроек панели достаточно нажать соответствующую цифровую кнопку.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки панели, зарегистрированные и связанные с цифровыми кнопками, сохраняются даже при выключении питания. Чтобы удалить все осемь текущих настроек панели, включите питание, удерживая нажатой клавишу B5 (самая правая клавиша B на клавиатуре).

# Сохранение регистрационной памяти в виде файла банка

Можно сохранить все восемь зарегистрированных настроек панели в виде одного файла банка регистрационной памяти.



Нажмите одновременно кнопки REGIST BANK [+] и [-], чтобы вызвать экран выбора банка регистрационной памяти.

				REGI	STRAT	10N B/	ANK			
REGIST BANK		-			)			USER	(ALLANT)	
	→	e RE	GIST							
		P1					SHUE	T DER	EOTT	-2
		<b>v</b>	2	¥ 3	¥ 4	<b>y</b> 5	<b>7</b>		¥ 8	

2 Нажмите кнопку [6 ▼] (SAVE), чтобы сохранить файл банка.

Дополнительные инструкции о сохранении см. на стр. 26.

# Вызов зарегистрированных настроек панели

Для вызова файлов банка регистрационной памяти можно использовать кнопки REGIST BANK [-]/[+] или следующую последовательность действий.

- Нажмите одновременно кнопки REGIST BANK [+] и [-], чтобы вызвать экран выбора банка регистрационной памяти REGISTRATION BANK.
- Чтобы выбрать банк, нажмите одну из кнопок [A] [J]. Для выбора банка можно также использовать кнопки REGIST BANK [-]/ [+] или регулятор [DATA ENTRY] и кнопку [ENTER].
- **3** Нажмите одну из кнопок с зеленым индикатором ([1] [8]) в разделе регистрационной памяти.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Перед вызовом настроек с устройства флэшпамяти USB, включая выбор файлов композиции, стиля или текста, убедитесь, что соответствующее устройство флэшпамяти USB подключено к разъему [USB TO DEVICE].

## ПРИМЕЧАНИЕ

Включение кнопки [FREEZE] отключает вызов определенных объектов. Для использования этой функции необходимо выбрать объекты, которые не должны вызываться: [FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/NOICE SET → TAB [◀] [▶] FREEZE.

# Подтверждение информации о регистрационной памяти

Для просмотра сведений о тембрах и стилях, сохраненных для кнопок [1] – [8] банка регистрационной памяти, можно вызвать информационный экран.

1. Одновременно нажмите кнопки REGIST BANK [+] и [-] для вызова экрана выбора регистрационного банка, затем используйте кнопки [А] – [J] для выбора требуемого банка.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если некоторые части тембра выключены, имя тембра для соответствующей части отображается серым цветом (для PSR-S950); для PSR-S750 серым цветом будет показано имя части тембра.

2. Нажмите кнопку [7 ▲] (INFO), чтобы вызвать информационный экран.

	REGISTRATION BANK NewBank 1 KoviRoutst 2 R1 STVLE ST SutbaseEP SBeatModem Save		<u>]</u> _3
	1 NewBelatt 2 R1 STVLE R1 SuitoaseEP 88eatModem Save	NewBeat SINLE	
	RZ J= 92 ConcertBuitar MAIN A UPSoit	tehene BestModern J. 92 AdBars MAINA	
IKFO.	Construction         Structure         Structure         Structure         Structure         Acconstructure         <	Newszerst antSrazz BBatklosen J= 92 hat MAIN A art	]
6 7 8 САВ [◀][▶] можн ах [1] – [4] регист	ю переключать две стра рационной памяти и ин	аницы информационно аформация о кнопках [	ого экрана: [5] – [8].
	A y y y y 6 7 8 TAB [◀][►] MoxH TAB [◀][►] MoxH	Каранананананананананананананананананана	Колектичны видист в откатор и полности и информационной памяти и информация о кнопках [

3. Для закрытия информационного экрана нажмите кнопку [F] (CLOSE).

	<b>Дополнительные функции</b> См. Справочное руководство на веб-сайте, <b>глава</b>	7.	
	Отключение вызова специальных элементов	[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] FREEZE	
-	Вызов номеров регистрационной памяти по порядку:	[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] REGISTRATION SEQUENCE	

# Микрофон

# – Добавление эффектов гармонизации вокала к своему пению –





Подключив микрофон к разъему [MIC/LINE IN] (стандартный разъем 1/4 дюйма), вы можете наслаждаться пением под воспроизведение композиции или под свое собственное исполнение на клавиатуре. Ваш голос воспроизводится через встроенные динамики. Кроме того, во время пения можно автоматически применять различные функции гармонизации вокала.

# Подключение микрофона

**1** Перед включением питания поверните регулятор [INPUT VOLUME] на минимум.



# ПРИМЕЧАНИЕ

Следует использовать обычный динамический микрофон.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание шума устанавливайте регулятор [INPUT VOLUME] на минимум, когда к разъему [MIC/LINE IN] ничего не подключено. Поскольку разъем [MIC/ LINE IN] очень чувствителен, он может ловить помехи и создавать шум, даже когда к нему ничего не подключено.

2 Подключите микрофон к разъему [MIC/LINE IN].



- **3** Установите переключатель [LINE MIC] в положение MIC.
- **4** Включите питание инструмента.

# СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

# Микрофон – Добавление зффектов гармонизации вокала к своему пению –

# 5 (Если нужно, включите микрофон). Настройте громкость регулятором [INPUT VOLUME] во время пения в микрофон.

Отрегулируйте уровень сигнала, проверяя индикатор SIGNAL. Отрегулируйте уровень так, чтобы индикатор горел зеленым. Следите за тем, чтобы цвет индикатора не был оранжевым/красным, поскольку это указывает на слишком высокий уровень входного сигнала.



6 Внизу главного экрана отрегулируйте баланс громкости микрофона (MIC) и инструментального звучания (стр. 53).

# Отключение микрофона

- 1. Поверните регулятор [INPUT VOLUME] на минимум.
- 2. Отключите микрофон от разъема [MIC/LINE IN].

# Применение эффектов гармонизации вокала к своему голосу

В этом разделе описываются эффекты гармонизации вокала, которые можно применить к голосу, подаваемому на устройство через микрофон (подключение микрофона описано в предыдущем разделе).

# 1 Нажмите кнопку [MIC SETTING/VOCAL HARMONY], чтобы открыть экран Mic Setting/Vocal Harmony.



- 2 Для вызова экрана выбора типа гармонизации вокала нажмите кнопки [D]/[E] (TYPE SELECT).
- **3** Выберите тип гармонизации вокала с помощью кнопок [A] [J].

Для вызова других страниц экрана и выбора других элементов нажмите одну из кнопок [1 ▲] – [5 ▲].

# СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

На экране можно подтвердить назначение одного из трех значков, показанных ниже, каждому типу эффекта гармонизации вокала. Каждый из этих значков указывает на активацию режима гармонизации.

Значок	Mode (percury)	Описание
(Микрофон)	Chordal	Ноты гармонии определяются по аккордам, которые играются в секции аккордов (с включенной кнопкой [ACMP]), секции левой руки (с отключенной кнопкой [ACMP] и включенной кнопкой [LEFT]) или по аккордам композиции.
(Микрофон с FX)	-	Ноты гармонии определяются таким же способом, как для микрофона (см. выше). Однако применяются такие эффекты, как Vocal Doubler и PokerPhaser. Гармонизация может применяться и не применяться в зависимости от выбранного типа. (Если гармонизация не применяется, кнопка [I] (HARMONY) на экране Mic Setting/Vocal Harmony, будет установлена в положение OFF.)
liğii	Vocoder (вокодер)	Звук микрофона выводится через ноты, исполняемые на клавиатуре, или через ноты воспроизведения композиции.
(Микрофон и клавиатура)	Vocoder Mono	По сути соответствует режиму Vocoder. В этом режиме могут воспроизводиться только одноголосые мелодии или строки (с приоритетом последней ноты).

# **4** Выполните следующие шаги, соответствующие выбранному типу (и режиму).

# Если выбран тип гармонизации вокала по аккордам (Chordal):

4-1 Включите кнопку [ACMP].



**4-2** Левой рукой играйте аккорды, либо запустите воспроизведение композиции, содержащей аккорды. Вокальные гармонии, основанные на аккордах, будут применены

вокальные гармонии, основанные на аккордах, оудут применены к вашему пению.

# При выборе одного из типов гармонизации вокала Vocoder или Vocoder Mono:

**4-1** Вызовите отображение окна SETUP (настройка), нажав кнопку [8 ▲].



# ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе типа со значком FX возможна обработка голоса с применением эффектов, но можно и не применять гармоний к голосу.

8

- 4-2 В случае необходимости с помощью кнопок [4 ▲▼]/[5 ▲▼] измените настройку параметра Keyboard (клавиатура) (OFF, UPPER, LOWER).
  Выберите значение UPPER, если требуется применение эффекта вокодера к партии, проигрываемой правой рукой, или LOWER для применение эффекта вокодера к партии левой руки. Если выбрать OFF, эффект вокодера применяться не будет. Подробнее о настройке параметра Keyboard для управления эффектом вокодера см. в справочном руководстве на веб-сайте.
- 4-3 Играйте мелодии на клавиатуре либо запустите воспроизведение композиции и пойте в микрофон. Обратите внимание, что фактически не приходится петь с определенной высотой звука. Звук микрофона выводится через ноты, исполняемые на клавиатуре, или через ноты воспроизведения композиции.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Для типов Vocoder эффект применяется максимально к трем нотам проигрываемого аккорда, для типов Vocoder-Мопо эффект применяется только к одной ноте (последней проигранной ноте).

# Использование функции Talk (речь)

Нажатие кнопки [G] (TALK) на экране Mic Setting позволяет временно отключать эффекты микрофона или гармонизации вокала. Это особенно удобно, если между исполнением песен исполнитель обращается к публике.



Кроме того, предусмотрена возможность изменения параметров функции Talk в соответствии с потребностями пользователя. Подробнее см. в справочном руководстве.

<b>Дополнительные функции</b> См. Справочное руководство на веб-сайте, <b>глава 8</b> .					
Настройка параметров управления гармонизацией вокала	[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] $\rightarrow$ [D]/[E] (TYPE SELECT) $\rightarrow$ [8 $\blacktriangle$ ] (SETUP)				
<ul> <li>Редактирование типов гармонизации вокала</li> <li>Редактирование параметров на вкладке Overview (общие сведения):</li> <li>Редактирование параметров на вкладке Part (партия):</li> <li>Редактирование параметров на вкладке Detail (детали):</li> </ul>	[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] → [D]/[E] (TYPE SELECT → (выбор типа гармонизации вокала) → [8 $\blacksquare$ ] (EDIT) → TAB [ $\triangleleft$ ][ $\triangleright$ ] OVERVIEW → TAB [ $\triangleleft$ ][ $\triangleright$ ] PART → TAB [ $\triangleleft$ ][ $\triangleright$ ] DETAIL				
Настройки микрофона (вокал/речь):	[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] → [A]/[B] (MIC SETTING) → TAB[◀][▶] VOCAL/TALK				
Сохранение параметров микрофона:	[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] → [A]/[B] (MIC SETTING) → [H] (USER MEMORY) → [6 $\checkmark$ ] (SAVE)				

9

# Микшерный пульт

– Редактирование громкости и тонального баланса –



Экран Mixing Console позволяет управлять различными звуковыми аспектами частей клавиатуры и каналами Song/Style (Композиция/Стиль), включая балансировку громкости и тембр звучания.

# Основные действия

Нажмите кнопку [MIXING CONSOLE] для вызова экрана MIXING CONSOLE (микшерный пульт).



2 Чтобы перейти к экрану MIXING CONSOLE для нужной части, несколько раз нажмите кнопку [MIXING CONSOLE].

Название части указано в верхней области экрана.

VOL/VOICE	AT NUMES EFFECT OF S
РАNEL (панель) STYLE, экран (1/2 или 2/2) SONG (CH 1-8 или CH 9-16)	Композиция, стиль, мультипэд, MIC (только PSR-S950), части клавиатуры (правая, левая, 1, 2). Page 1 (стр. 1): Rhythm 1, 2, Bass, Chord1, 2, Pad, Phrase 1, 2 Page 2 (стр. 2) (только для PSR-S950): Rhythm 1, 2, Audio Часть: Каналы композиции 1–8 Часть: Каналы композиции 9–16

### ПРИМЕЧАНИЕ

Переключаться между страницами и частями СТИЛЯ и КОМПОЗИЦИИ можно нажатием кнопки [A] (PART).

# СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

# 3 Используйте кнопки ТАВ [◀][▶] для вызова нужной страницы.

Подробнее о каждой отображаемой странице см. в справочном руководстве на веб-сайте.

- VOL/VOICE: Изменение тембра для каждой партии и регулировка панорамного звучания и громкости для каждой партии.
- FILTER: Регулировка гармоник (резонанса) и яркости звучания.
   TUNE: Параметры, связанные с высотой звука (настройка,
- транспонирование и т. п.).
- EFFECT: Выбор типа эффекта и настройка его глубины для каждой партии.
- EQ: Регулировка параметров выравнивания для корректировки тона или тембра звука.
- 4 Используйте кнопки [А] [Ј] для выбора параметра, затем используйте кнопки [1 ▲▼] [8 ▲▼] для установки значения для каждой части.

# **5** Сохраните настройки экрана MIXING CONSOLE.

- Для сохранения параметров экрана PANEL: Запишите их в память Registration Memory (стр. 79).
- Для сохранения параметров экрана STYLE: Сохраните данные как данные стиля.
  - **1.** Вызовите операционный экран. [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU → [B] STYLE CREATOR
  - 2. Чтобы закрыть экран REC CHANNEL, нажмите кнопку [EXIT].
  - **3.** Чтобы вызвать экран выбора стилей для сохранения данных, нажмите кнопку [I] (SAVE) и затем сохраните данные (стр. 26).

# • Для сохранения параметров экрана SONG:

Сначала сохраните отредактированные параметры как часть данных композиции (SETUP), затем сохраните композицию.

- **1.** Вызовите операционный экран. [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU → [A] SONG CREATOR
- 2. Используйте кнопки ТАВ [◀][►] для выбора страницы CHANNEL.
- **3.** Используйте кнопки [А]/[В] для выбора SETUP.
- 4. Нажмите кнопку [D] (EXECUTE).
- **5.** Чтобы вызвать экран выбора композиции для сохранения данных, нажмите кнопку [I] и затем сохраните данные (стр. 26).

<b>Дополнительные функции</b> См. Справочное руководство на веб-сайте, <b>глае</b>	a 9.
Изменение параметров VOL/VOICE:	[MIXING CONSOLE] $\rightarrow$ TAB [4][ $\triangleright$ ] VOL/VOICE
Редактирование параметров FILTER:	[MIXING CONSOLE] $\rightarrow$ TAB [4][ $\triangleright$ ] FILTER
Редактирование параметров TUNE:	[MIXING CONSOLE] → TAB [◀][▶] TUNE
Изменение типа эффекта:	[MIXING CONSOLE] $\rightarrow$ TAB [4][ $\blacktriangleright$ ] EFFECT $\rightarrow$ [F] TYPE
Редактирование параметров эквалайзера:	[MIXING CONSOLE] → TAB [◀][▶] EQ

# ПРИМЕЧАНИЕ

При одновременном нажатии одной из кнопок [A] – [J] и кнопок [1 ▲▼] – [8 ▲▼] (или диска DATA ENTRY) можно мгновенно установить это же значение параметра для всех остальных частей.

# Подключения

# – Подключение внешних устройств к инструменту –

В этом разделе рассматриваются разъемы, расположенные на инструменте. Расположение этих разъемов подробно расписано в разделе «Панель управления и разъемы» на страницах 12–13.

# \land внимание

Прежде чем подключать инструмент к другим электронным компонентам, следует отключить их от электросети. Прежде чем включать или выключать какой-либо компонент, следует установить минимальную громкость (0). В противном случае возможно повреждение компонентов, поражение электрическим током или потеря слуха.

# Подключение микрофона или гитары (разъем [MIC/LINE IN])

**(5950)**(\$750)



К разъему [MIC/LINE IN] с помощью стандартного четвертьдюймового штекера можно подключать микрофон, гитару или прочее оборудование. Инструкции по подключению микрофона см. в разделе стр. 82.

В зависимости от подключенного оборудования следует выбрать режим MIC или LINE IN. При подключении оборудования с низким уровнем выходного сигнала (например, микрофона, электрической гитары или бас-гитары) установите переключатель [MIC LINE] в положение MIC. При подключении оборудования с высоким уровнем выходного сигнала (например, клавиатуры, синтезатора или проигрывателя компакт-дисков) установите переключатель [MIC LINE] в положение LINE.

# Подключение аудиоустройств (разъемы ОИТРИТ [L/L+R]/[R], разъем [AUX IN])

# Использование внешней стереосистемы для воспроизведения

Можно подключать стереосистему для усиления звука инструмента через разъемы OUTPUT [L/L+R]/[R]. При использовании PSR-S950 звук от микрофона или гитары, подключенных к инструменту через разъем [MIC/ LINE IN], воспроизводится одновременно.



Аудиокабель

Соединив инструмент и аудиосистему с помощью стандартных разъемов, вы можете регулировать громкость звука, подаваемого на внешнее устройство, с помощью регулятора [MASTER VOLUME].

# ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать аудиокабели и штекеры с сопротивлением, близким к нулю.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Для подключения к моноустройству используйте только разъем [L/L+R].

# уведомление

Если звуковой сигнал инструмента выводится на внешнее устройство, сначала включайте питание инструмента, а затем питание внешнего устройства. Выключать питание следует в обратном порядке. В противном случае возможно повреждение инструмента и внешнего устройства. С учетом того, что питание инструмента может отключаться автоматически с использованием функции Auto Power Off (Автоматическое отключение питания) (стр. 15), если инструмент не будет использоваться в течение определенного времени, следует либо отключить питание внешних устройств, либо деактивировать функцию Auto Power Off (Автоматическое отключение питания).

# уведомление

Не направляйте сигналы с выходов [OUTPUT] на вход [AUX IN]. При таком подключении входной сигнал, поступающий через разъем [AUX IN], станет выходным сигналом разъемов [OUTPUT]. Такое соединение может повлечь обратную связь и тем самым сделать невозможным нормальную работу с цифровым пианино и даже вызвать повреждение оборудования.

# Воспроизведение звука портативного аудиоплеера с помощью встроенных динамиков инструмента

Можно подключить разъем для наушников портативного аудиоплеера к разъему [AUX IN] инструмента, что позволяет прослушивать звучание портативного аудиоплеера через встроенные динамики инструмента.



# уведомление

Если на инструмент выводится звуковой сигнал с внешнего устройства, сначала включайте питание внешнего устройства, а затем питание инструмента. Выключать питание следует в обратном порядке. В противном случае возможно повреждение инструмента и внешнего устройства.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Положение регулятора [MASTER VOLUME] влияет на входной сигнал от разъема [AUX IN].

# Подключение отдельного ТВ-монитора (разъем [VIDEO OUT])

**(5950)** (5750)

Инструмент можно подключить прямо к внешнему ТВ-монитору, чтобы просматривать тексты и аккорды мелодий на большом экране.



# \land внимание

Не смотрите на экран телевизора или монитора спишком долго – это вредно для зрения. Почаще делайте перерыв и смотрите на удаленные объекты, чтобы глаза отдохнули.

# Настройки функции Screen Out

- Вызовите рабочий экран.
   [FUNCTION] → [I] UTILITY → ТАВ [◄][►] SCREEN OUT
- Установите параметры типа монитора и содержимого экрана.

CONFIG	1 60H	162 50	UTIL REEN OUT	ITY Distant	OWNER	BYSTER	REDET
	s	elect the	dasirad o NTSC o	utput mor Ir FAL.	nitor typa	:	
	ITOR	SCR	EEN IENI				
HI							
4							
<b>v</b>	<b>7</b>	<b>7</b> 3	<b>T</b> 4	<b>T</b>	•	<b>7</b>	₹

$[1 \blacktriangle \bigtriangledown]/ [2 \blacktriangle \bigtriangledown]$	MONITOR TYPE	Выбор требуемого типа выходного монитора (NTSC или PAL) в соответствии со стандартом, используемым на вашем видеооборудовании. <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>		
		Параметром по умолчанию в инструменте для сигнала внешнего ТВ-монитора является РАL. Возможно использование другого стандарта в регионе, в таком случае необходимо изменить этот параметр. (Например, в Северной Америке в основном используется стандарт NTSC.) Определите, какой стандарт используется применяемым ТВ-монитором. Если не используется стандарт РАL, выберите параметр NTSC.		
[3 ▲▼]/ [4 ▲▼]	SCREEN CONTENT	Определяет содержимое сигнала видеовыхода. LYRICS/TEXT: независимо от того, какой экран вызван на инструменте, с помощью функции VIDEO OUT на экран монитора передается только текст композиции или текстовые файлы. LCD: выводится выбранный в настоящее время экран.		

# Подключение педальных переключателей или ножных контроллеров (разъемы [FOOT PEDAL])

К одному из этих гнезд FOOT PEDAL можно подключить дополнительный ножной переключатель (Yamaha FC4 или FC5) и дополнительный ножной контроллер (Yamaha FC7). Ножной переключатель служит для включения и выключения функций, тогда как ножной контролер позволяет управлять непрерывными параметрами, например громкостью.

# Функции по умолчанию

FOOT PEDAL 1	Включение и выключение функции Sustain. Используйте ножной переключатель FC4 или FC5.
FOOT PEDAL 2	Управление тембрами Super Articulation (стр. 35). Используйте ножной переключатель FC4 или FC5.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается подключать и отключать педаль при включенном питании.

Назначив функцию для каждого ножного переключателя/контроллера, вы сможете удобно управлять функциями сустейна и громкости через разъем педали или управлять многими другими функциями с помощью педали.

# • Пример. Запуск или остановка композиции с помощью ножного переключателя.

Подключите ножной переключатель (FC4 или FC5) к одному из разъемов FOOT PEDAL.

Чтобы назначить функцию для подключенной педали, выберите SONG PLAY/ PAUSE на операционном экране: [FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [ $\blacktriangleleft$ ][ $\blacktriangleright$ ] FOOT PEDAL.

# Дополнительные функции Галава 10. См. Справочное руководство на веб-сайте, глава 10. Галавачение специальных функций ножным педалям: [FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [◀][▶] FOOT PEDAL



# Подключение устройства флэш-памяти USB (разъем [USB TO DEVICE])

Подключив устройство флэш-памяти USB к разъему [USB TO DEVICE] инструмента, можно сохранять на нем созданные данные.

# Меры предосторожности при использовании разъема [USB TO DEVICE]

Соблюдайте осторожность при подключении USB-устройства к этому разъему. Выполняйте указанные ниже меры предосторожности.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее об обращении с USB-устройствами см. в руководстве пользователя соответствующего USB-устройства.

# Совместимые USB-устройства

- флэш-память USB
- Концентратор USB

Этот инструмент может не поддерживать ряд имеющихся в продаже устройств USB. Корпорация Yamaha не гарантирует работоспособность приобретенных пользователем устройств USB. Перед приобретением устройства USB для использования с этим инструментом посетите следующую веб-страницу:

http://download.yamaha.com/

# ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя использовать другие USB-устройства, такие как компьютерная клавиатура или мышь.

# Подключение устройства USB

 Подключая USB-устройство к разъему [USB TO DEVICE], проверьте наличие соответствующего разъема на устройстве и обеспечьте его правильную ориентацию при подключении.



### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

- Не подсоединяйте и не отсоединяйте USB-устройство хранения данных, а также не обращайтесь к нему во время воспроизведения, записи или выполнения операций с файлами (таких как сохранение, копирование, удаление и форматирование). Несоблюдение этих правил может привести к «зависанию» инструмента или повреждению USB-устройства хранения данных и самих данных.
- Между подсоединением и отсоединением USB-устройства хранения данных должно пройти несколько секунд.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если требуется подключить к разъему два или три устройства флэш-памяти USB одновременно, используйте концентратор USB. Концентратор USB должен иметь автономное питание (собственный источник питания), и питание должно быть включено. Можно использовать только один концентратор USB. Если во время использования концентратора USB появилось сообщение об ошибке, отключите концентратор от инструмента, затем включите питание инструмента и снова подключите концентратор.
- При подключении используйте кабель USB длиной не более 3 метров.
- (PSR-S950) Этот инструмент также поддерживает USB 1.1 и 2.0.
- (PSR-S750) Хотя инструмент поддерживает стандарт USB 1.1, к нему можно подключить также USB-устройство хранения данных 2.0.

# Использование флэш-памяти USB

Подключив к инструменту устройство флэш-памяти USB, можно сохранять на нем созданные данные и считывать данные с подключенного устройства флэш-памяти USB.

# Максимальное количество устройств флэш-памяти USB

К разъему [USB TO DEVICE] можно одновременно подключить до двух устройств флэш-памяти USB. (При необходимости используйте концентратор USB. Однако даже при использовании концентратора USB количество устройств флэш-памяти USB, одновременно используемых с инструментом, не может превышать двух.)

# Форматирование флэш-памяти USB

После подключения устройства флэш-памяти USB возможно появление сообщения с запросом на форматирование флэш-памяти USB. Если сообщение появилось, выполните форматирование (стр. 93).

# уведомление

При выполнении операции форматирования перезаписываются любые ранее существовавшие данные. Убедитесь, что на форматируемой флэшпамяти USB нет важных данных. Проявляйте осторожность, особенно при подключении нескольких устройств флэш-памяти USB.

# Защита данных (защита от записи)

Для предотвращения непреднамеренного удаления данных применяйте защиту от записи,

предусмотренную на устройствах флэш-памяти USB. Для сохранения данных на флэш-памяти USB обязательно отключите защиту от записи.

# Отключение инструмента

При отключении инструмента убедитесь, что инструмент не обращается к флэш-памяти USB для воспроизведения, записи или выполнения операций с файлами (таких как сохранение, копирование, удаление и форматирование). Невыполнение этих инструкций может привести к повреждению устройства флэш-памяти USB и хранящихся на нем данных.

# Форматирование флэш-памяти USB

После подключения устройства флэш-памяти USB возможно появление сообщения с запросом на форматирование флэш-памяти USB. Если сообщение появилось, выполните форматирование.

 Подключите устройство флэш-памяти USB к порту [USB TO DEVICE].

# **2** Вызовите рабочий экран.

 $[FUNCTION] \rightarrow [I] UTILITY \rightarrow TAB [\blacktriangleleft][\triangleright] MEDIA$ 



3 Нажмите кнопки [А]/[В], чтобы выбрать устройство флэш-памяти USB для форматирования из списка устройств.

В зависимости от количества подключенных устройств отображаются индикаторы USB 1 и USB 2.

4 Нажмите кнопку [H] (FORMAT) для форматирования флэш-памяти USB.

# Проверка объема свободной памяти

Можно проверить объем свободной памяти подключенного устройства флэш-памяти USB, нажав кнопку [F] (PROPERTY).

# Подключение к компьютеру (разъем [USB TO HOST])

Подключив компьютер к разъему [USB TO HOST], можно передавать данные между компьютером и инструментом через MIDI-интерфейс. Подробные сведения об использовании компьютера вместе с данным инструментом см. на странице «Операции, связанные с компьютером» (стр. 7) нашего веб-сайта.



# уведомление

При форматировании все ранее записанные данные удаляются. Убедитесь, что на форматируемой флэш-памяти USB нет важных данных. Проявляйте осторожность, особенно при подключении нескольких устройств флэшпамяти USB.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Перед проведением операции форматирования будет остановлено воспроизведение стилей, композиций и работа мультипэдов.

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Передача данных с инструмента начнется через некоторое время после установки USB-соединения.
- Если для подключения инструмента к компьютеру используется USB-кабель, подключение должно быть прямым (без промежуточного USB-концентратора).

Для получения сведений о настройке программного обеспечения обращайтесь к руководству пользователя соответствующего программного обеспечения.

# <u>УВЕД</u>ОМЛЕНИЕ

Используйте USB-кабель типа AB длиной не более 3 метров. Нельзя использовать кабели USB 3.0.

# Подключение внешних MIDI-устройств (разъемы MIDI [IN]/[OUT])

Подключайте внешние MIDI-устройства (клавиатура, секвенсор и т. п.) через разъемы MIDI [IN]/[OUT], используя стандартные кабели MIDI.

# MIDI IN, разъем входа

Вход, на который поступают сообщения MIDI от другого устройства MIDI.

# • MIDI OUT, разъем выхода

Выход, передающий сообщения MIDI, созданные на инструменте, в другое устройство MIDI.



Дополнительные сведения о параметрах MIDI инструмента можно найти в Справочном руководстве.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Общие сведения об интерфейсе MIDI и возможностях его эффективного использования содержатся в документе «Основные понятия MIDI», который можно загрузить с веб-сайта Yamaha (стр. 7).

PDF

# Дополнительные функции

См. Справочное руководство на веб-сайте, глава 10.

Параметры MIDI:

[FUNCTION] → [I] MIDI → [8 ▼] (EDIT)



# Utility (служебный режим)

- Настройка общих параметров -



Раздел Utility (Служебные программы) меню Function (Функции) содержит разнообразные удобные средства и параметры инструмента. К ним относятся общие параметры, влияющие на работу всего инструмента, а также настройки для определенных функций. Здесь также содержатся функции сброса данных и управления носителями, например, функция форматирования.

# Основные действия

**]** Вызовите рабочий экран. [FUNCTION]  $\rightarrow$  [I] UTILITY



# 2 Используйте кнопки ТАВ [◄][►] для вызова нужной страницы.

# CONFIG 1

Общие параметры, например время усиления/затухания звука, звук метронома, блокировка параметра, звук собственного темпа, автоматическое отключение питания.

# CONFIG 2

Общие параметры, например параметры, отображаемые на экране тембр/ стиль, время отображения всплывающего окна и т. д.

# • SCREEN OUT (PSR-S950)

Параметры типа монитора и содержимого экрана, необходимые при подключении ТВ-экрана (стр. 90).

# • MEDIA, вкладка экрана UTILITY

Параметры, относящиеся к подключенному устройству флэш-памяти USB, такие как форматирование (стр. 93) и подтверждение объема памяти.

# • OWNER, вкладка экрана UTILITY

Параметры имени владельца, языка сообщений (стр. 16) и фона главного экрана. На этой странице также можно выполнить настройку параметров для операции резервного копирования/восстановления (стр. 31).

# SYSTEM RESET

Сброс параметров инструмента.

# **3** При необходимости используйте кнопки [A]/[B] для выбора соответствующего параметра.

4 Измените значения параметров с помощью кнопок [1 ▲▼] – [8 ▲▼] или выполните операцию, используя кнопки [D] – [J].

Подробнее о параметрах Utility см. в справочном руководстве на веб-сайте.

# Поиск и устранение неисправностей

Общего характера		
При включении и отключении питания слышны щелчки или треск.	На инструмент подается электропитание. Все в порядке.	
Из динамиков инструмента слышен шум.	Шум может возникать, если вблизи инструмента используется или звонит мобильный телефон. Отключите мобильный телефон или используйте его на значительном расстоянии от инструмента.	
При игре на клавиатуре качество звука у разных нот немного разное.	Так и должно быть. Это результат использования технологии сэмплирования инструмента.	
Некоторые тембры построены на основе зацикленных звуковых фрагментов («петель»).		
При использовании некоторых тембров с увеличением высоты звука слышен шум или эффект вибрато.		
Общий уровень громкости слишком низок, или звук отсутствует совсем.	Выбрана слишком низкая общая громкость. С помощью диска управления [MASTER VOLUME] установите нужную громкость.	
	Все части клавиатуры выключены. Включите их с помощью кнопок PART ON/OFF [RIGHT 1]/[RIGHT 2]/[LEFT].	
	Возможно, заданы слишком низкие уровни громкости отдельных партий. Увеличьте громкость на экране BALANCE (стр. 53).	
	Убедитесь также, что переключатель требуемого канала установлен в положение ON (Вкл.) (стр. 52, 57).	
	При подключенных наушниках выходной сигнал на динамики отключается. Отключите наушники.	
	Кнопка [FADE IN/OUT] (ПЛАВНОЕ НАРАСТАНИЕ/ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА) включена и заглушает звук. Нажмите кнопку [FADE IN/OUT], чтобы выключить эту функцию.	
Звук искажен или зашумлен.	Возможно, установлен слишком высокий уровень громкости. Проверьте, правильно ли настроены соответствующие параметры громкости.	
	Это может быть вызвано определенными параметрами эффектов или фильтра. Проверьте параметры эффекта или фильтра и измените их соответствующим образом (см. справочное руководство).	
Не все одновременно играемые ноты слышны.	Возможно, превышено предельное значение полифонии (стр. 99) инструмента. Если этот максимум превышен, сыгранные первыми ноты заглушаются, чтобы дать возможность прозвучать последующим нотам.	
Громкость клавиатуры ниже, чем громкость проигрывания композиции или стиля.	Возможно, установлены слишком низкие уровни громкости отдельных партий. Увеличьте громкость на экране BALANCE (стр. 53).	
Главный экран не появляется даже при включении питания.	Это возможно, если к инструменту было подключено устройство флэш-памяти USB. Установка некоторых устройств флэш-памяти USB может привести к тому, что главный экран при включении питания будет появляться со значительной задержкой. Чтобы избежать этого, отключайте устройство перед включением питания.	
Некоторые символы в именах файлов и папок искажены.	Изменились языковые настройки. Укажите правильный язык имени файла или папки (стр. 16).	
Не показан существующий файл.	Возможно, было изменено или удалено расширение имени файла (MID, и т. д.). Переименуйте файл вручную на компьютере, добавив нужное расширение.	
	Инструмент не может обрабатывать файлы с именами длиннее 50 знаков. Переименуйте файл, уменьшив длину имени до 50 знаков или менее.	
Если питание включено, появляется сообщение «Невозможно выполнить аутентификацию USB-устройства хранения».	Если на инструменте установлен защищенный пакет Expansion Pack, для использования тембров или стилей, содержащихся в пакете Expansion Pack, необходимо подключить устройство флэш-памяти USB, используемое при установке. Подключите к инструменту соответствующее устройство флэш-памяти USB и снова включите питание инструмента.	

Тембр	
Тембр, выбранный на экране выбора тембра, не звучит.	Проверьте, включена ли выбранная партия (стр. 35). Если партия отключена, нажмите соответствующую кнопку PART ON/OFF.
Слышен «двойной звук» или звук, напоминающий звучание флэнжера. При каждом нажатии клавиши звук немного другой.	Партии RIGHT 1 и RIGHT 2 в положении ON, обе партии настроены для воспроизведения одного тембра. Отключите партию RIGHT 2 или измените тембр одной из партий.
Некоторые тембры меняют высоту звучания на целую октаву при игре в верхних или нижних регистрах.	Это не является неисправностью. Некоторые тембры имеют ограничения по высоте звука. Если предел достигнут, происходит такой сдвиг.
Стиль	
Стиль не воспроизводится даже при нажатой кнопке [START/STOP].	Возможно, ритмический канал выбранного стиля не содержит данных. Включите кнопку [ACMP] и начните играть в части клавиатуры для левой руки для запуска аккомпанемента стиля.
Воспроизводятся только ритмические каналы.	Убедитесь в том, что включена функция автоаккомпанемента; нажмите кнопку [ACMP].
	Возможно, вы используете клавиши в правой части клавиатуры. Возможно, вы используете клавиши в аккордовой части клавиатуры.
Не удается выбрать стили на устройстве флэш-памяти USB.	Стиль нельзя выбрать, если размер файла стиля слишком велик (около 120 КБ и более), поскольку такой стиль не может быть обработан инструментом.
Композиция	
Композиция Не удается выбрать композицию.	Возможно, изменились языковые настройки. Укажите правильный язык для имени файла данных композиции.
Композиция Не удается выбрать композицию.	Возможно, изменились языковые настройки. Укажите правильный язык для имени файла данных композиции. Композицию нельзя выбрать, если размер файла слишком велик (около 300 КБ и более), поскольку такая композиция не может быть обработана инструментом.
Композиция Не удается выбрать композицию. Не удается начать воспроизведение композиции.	Возможно, изменились языковые настройки. Укажите правильный язык для имени файла данных композиции. Композицию нельзя выбрать, если размер файла слишком велик (около 300 КБ и более), поскольку такая композиция не может быть обработана инструментом. Воспроизведение композиции закончилось, дойдя до конца. Вернитесь в начало песни, нажав кнопку [] (STOP) на панели SONG.
Композиция Не удается выбрать композицию. Не удается начать воспроизведение композиции. Воспроизведение композиции обрывается, не дойдя до конца.	Возможно, изменились языковые настройки. Укажите правильный язык для имени файла данных композиции. Композицию нельзя выбрать, если размер файла слишком велик (около 300 КБ и более), поскольку такая композиция не может быть обработана инструментом. Воспроизведение композиции закончилось, дойдя до конца. Вернитесь в начало песни, нажав кнопку []] (STOP) на панели SONG. Включена обучающая функция Guide. В этом случае воспроизведение приостанавливается и «ждет», пока не будет нажата нужная клавиша. Нажмите кнопку [GUIDE] (ОБУЧЕНИЕ), чтобы отключить функцию Guide.
Композиция Не удается выбрать композицию. Не удается начать воспроизведение композиции. Воспроизведение композиции обрывается, не дойдя до конца. Номер такта отличается от указанного в партитуре на экране Song Position, вызываемом нажатием кнопок [◀](REW)/[▶](FF).	Возможно, изменились языковые настройки. Укажите правильный язык для имени файла данных композиции. Композицию нельзя выбрать, если размер файла слишком велик (около 300 КБ и более), поскольку такая композиция не может быть обработана инструментом. Воспроизведение композиции закончилось, дойдя до конца. Вернитесь в начало песни, нажав кнопку [] (STOP) на панели SONG. Включена обучающая функция Guide. В этом случае воспроизведение приостанавливается и «ждет», пока не будет нажата нужная клавиша. Нажмите кнопку [GUIDE] (ОБУЧЕНИЕ), чтобы отключить функцию Guide. Это случается при воспроизведении музыкальных данных с жестко заданным темпом.
Композиция Не удается выбрать композицию. Не удается начать воспроизведение композиции. Воспроизведение композиции обрывается, не дойдя до конца. Номер такта отличается от указанного в партитуре на экране Song Position, вызываемом нажатием кнопок [◀◀](REW)/[▶▶](FF). Некоторые каналы не воспроизводятся во время воспроизведения композиции.	Возможно, изменились языковые настройки. Укажите правильный язык для имени файла данных композиции. Композицию нельзя выбрать, если размер файла слишком велик (около 300 КБ и более), поскольку такая композиция не может быть обработана инструментом. Воспроизведение композиции закончилось, дойдя до конца. Вернитесь в начало песни, нажав кнопку [ $\blacksquare$ ] (STOP) на панели SONG. Включена обучающая функция Guide. В этом случае воспроизведение приостанавливается и «ждет», пока не будет нажата нужная клавиша. Нажмите кнопку [GUIDE] (OБУЧЕНИЕ), чтобы отключить функцию Guide. Это случается при воспроизведении музыкальных данных с жестко заданным темпом. Возможно, воспроизведение этих каналов запрещено. Разрешите воспроизведение каналов, которые находились в состоянии OFF (стр. 57).

Функция USB-аудио	
Появилось сообщение This drive is busy now (Это устройство сейчас занято), и запись была прервана.	Убедитесь в использовании совместимого устройства флэш-памяти USB (стр. 92).
	Убедитесь в том, что на устройстве флэш-памяти USB достаточно памяти (стр. 68).
	Если используется USB-устройство флэш-памяти на которое уже были записаны данные, сначала убедитесь в отсутствии важных данных в памяти устройства, затем отформатируйте его (стр. 93) и попробуйте снова произвести запись.
Не удается выбрать аудиофайлы.	Формат файла несовместим с инструментом. Совместимые форматы: MP3 и WAVE (PSR-S950), WAVE (PSR-S750). Файлы с защитой DRM воспроизвести невозможно.
Громкость при воспроизведении записанного файла отличается от громкости, применявшейся при его записи.	Изменена громкость воспроизведения аудио. При установке для громкости значения 100 файл будет воспроизводиться с такой же громкостью, с какой производилась запись (стр. 67).
Микшерный пульт	
Странное или отличающееся от ожидаемого звучание при смене ритма/перкуссионных тембров (ударные и т. д.) в стиле или композиции с помощью микшера.	При смене ритма/перкуссионных тембров (ударных установок и т. д.) в композиции и стиле аккомпанемента с помощью параметра VOICE (Тембр) происходит сброс значений точных настроек, относящихся к тембру ударных. В некоторых случаях это может привести к невозможности восстановления исходного звучания. Если это происходит при воспроизведении композиции, то для восстановления исходного тембра нужно вернуться к началу композиции и запустить ее заново. Если сброс значений произошел при воспроизведении стиля, исходный звук можно восстановить, заново выбрав тот же стиль.
Микрофон/гармонизация вокала (PSR-S950)	
Не удается записать сигнал с микрофонного входа.	Сигнал с микрофонного входа невозможно записать путем записи композиции стиля. Используйте функцию USB-аудио (стр. 67).
На звук микрофона накладывается гармонизация.	Для параметра Vocal Harmony (Гармонизация вокала) установлено значение ОN (Вкл.). Выключите гармонизацию вокала (стр. 83).
Эффект гармонизации вокала звучит искаженно или фальшиво.	<ul> <li>Микрофон улавливает посторонние звуки, например воспроизводимый инструментом аккомпанемент. В частности, искажение эффекта гармонизации вокала может быть вызвано басами. Способы решения проблемы:</li> <li>При пении держите микрофон как можно ближе к губам.</li> <li>Используйте узконаправленный микрофон.</li> <li>Уменьшите общую громкость, громкость стиля или композиции (стр. 14, 53).</li> </ul>
Ножная педаль	
Обратное значение параметра включения/выключения ножной педали, подключенной к разъему FOOT PEDAL.	Выключите питание инструмента и включите его снова, не нажимая при этом на педаль.
Разъем [AUX IN]	
Звуковой сигнал на разъем [AUX IN] прерывается.	Громкость выходного сигнала внешнего устройства, подключенного к инструменту, слишком низкая. Увеличьте громкость выходного сигнала внешнего устройства. Уровень громкости, воспроизводимой этим инструментом, можно настроить, используя регулятор [MASTER VOLUME].

# Технические характеристики

			PSR-S950	PSR-S750	
Ширина х высота х глубина (без пюпитра)		ина (без пюпитра)	1 002 × 14	8 x 437 мм	
Размеры и вес	Вес (без пюпитра)		11,5 кг	11 кг	
-		Число клавиш	6	1	
	Keyboard (клавиатура)	Тип	Organ (орган)		
		Touch Response (реакция на силу нажатия)	Высокая 2, высокая 1, ср	едняя, низкая 1, низкая 2	
	Контроллеры	Колесико Pitch Bend (изменения высоты звука)	Да		
Интерфейс		Колесико модуляции	Į	la	
		Тип	Цветной ЖК-дисплей диагональю 5,7 дюймов (320 х 240 тоцок ТЕТ ОУСА)	Черно-белый ЖК-дисплей диагональю 5,7 дюймов (320 х 240 тонок STN ОУСА)	
	Отображаемый экран	Контрастность	(520 x 240 104ck 11 1 QVG/l)	(320 х 240 104ск 5111 QVG/)	
		Гаприаде (язык)	Английский, немецкий, французский. испанский. итальянский		
	Панель	Гапдиаде (язык)	Английский		
-	Тон-генератор	Технология тон-генератора	AWM Stere	o Sampling	
	Полифония	Максимальная полифония	128		
	- 1 -	Количество тембров	786 + 33 Drum/SFX Kits + 480 XG + GM2 + GS (for GS Song Playback)	678 + 28 Drum/SFX Kits + 480 XG + GM2 + GS (for GS Song Playback)	
Тембры	Preset (встроенные)	Особые тембры	62 Super Articulation, 23 Mega Voices, 27 Sweet!, 64 Cool!, 39 Live!, 20 Organ Flutes!	38 Super Articulation, 18 Mega Voices, 24 Sweet!, 46 Cool!, 29 Live!, 10 Organ Flutes!	
·	Расширение	Expansion Voice (дополнительный тембр), тип тембра	Есть (максимум	и прибл. 64 МБ)	
	-	Редактирование	Настройн	ка тембра	
	Совместимость		XG, XF, GS	, GM, GM2	
-	Партия	F	Right 1, Rig	ght 2 и Left.	
		Количество стилей	408	325	
	Preset (встроенные)	Особые стили	25 +Audio, 1 FreePlay, 350 Pro, 32 Session	295 Pro, 30 Session	
	Аппликатура		эптуне гитуен (шим игры одним пальцем), гподетеа (традиционная), гподетеа Оп Bass (традиционная с бассм), Multi Finger (для игры несколькими пальцами), Al Fingered (традиционная с использованием искусственного интеллекта), Full Keyboard (вся клавиатура), Al Full Keyboard (вся клавиатура с использованием искусственного интеллекта)		
Стипи	Управление стилем		INTRO x 3, MAIN VARIATION x	4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3	
CIVIN	Совместимость		Style File Format, S	tyle File Format GE	
	Расширение	Expansion Style (дополнительный стиль), тип стиля	Да		
		Expansion Audio Style	Есть (максимум прибл. 64 МБ)	_	
		Music Finder (макс.)	2 500 записей	1 200 записей	
	Прочие функции	One Touch Setting (OTS), настройка в одно касание	4 для каж,	дого стиля	
	Preset (встроенные)	Число композиций		5	
		Число композиций	Неограниченное (зависит от емкости флэш-памяти USB)		
		Количество дорожек	16		
Композиции	Запись	Объем данных	Прибл. 300 Кба	йт/композиция	
		Функция записи	Режим быстрой записи, режим многод зап	орожечной записи, режим пошаговой иси	
		Воспроизведение	SMF (форматы 0 и 1), XF		
	Формат данных	Запись	SMF (фо	ормат 0)	
Мультипэды	Preset (встроенные)	Количество банков мультипэдов	126 банка по 4 пэда	123 банка по 4 пэда	
	Audio (аудио)	Audio Link	L. L	la	
		Voice Creator	Ę	la	
		Harmony/Echo (гармонизация/эхо)	Да		
	Live!	Сустейн, включаемый с панели	Да		
		Mono/Poly	Да		
		Voice Information, экран	Да		
		Style Creator (Создание стилей)	Да		
	Аккомпанемент	Style Recommender	Да		
Функции		Song Creator, функция	Да		
		создания композиций	Да		
		партитуры	L	la	
	Композиции	Функция отображения текста композиции	Да		
		Урок/обучение	Follow Lights, Any Key,	Karao-Key, Your Tempo	
		Технология «Помощник музыканта» (Р.А.Т.)	L L	la	
	Мультипэды	Multi Pad Creator, функция	L L	la	

			PSR-S950	PSR-S750	
	Регистрационная	Количество кнопок	8 встроенных вариантов/банк (количество банков неограниченно зависит от емкости флэш-памя)		
	память	Элемент управления	Последовательность вызова регис	трационных файлов, приостановка	
		запись	W	AV	
		Воспроизведение	.wav, .mp3	WAV	
	USB-аудио	Time Stretch	Да		
		Скольжение высоты	Да		
		Cancel	Да		
	Демонстрация / Демонстрация		Да		
Функции		Настройки	Да		
		Тетро (темп)	5—500, собственный темп		
	Управление	Transpose (транспонирование), функция	-12 - 0	) - +12	
	инструментом в целом	Настройки высоты звука	414,8 — 440 — 466,8 Гц		
		Кнопка октавы	Да		
		Тип темперации	9 встро	ОЕННЫХ	
		Функция отображения текста	Д	a	
	Разное	Настройка фонового рисунка	Main, Lyrics	—	
		Прямой доступ	Д	a	
	Reverb (реверберация),	эффект	44 встроенных + 3	пользовательских	
	Chorus (хорус), эффект		106 встроенных + 3 пользовательских	71 встроенный + 3 пользовательских	
	DSP, кнопка		DSP 1: 295 встроенных + 3 пользовательских, DSP 2-4: 295 встроенных + 10 пользовательских	DSP 1: 295 встроенных + 3 пользовательских DSP 2-4: 128 встроенных + 10 пользовательских	
	Master EQ (основной эке	залайзер)	5 встроенных + 2	пользовательских	
Эффекты	Part EQ (эквалайзер пар	гии)	28 партий (правая 1, правая 2, левая,	мультипэд, 8 стилей, 16 композиций)	
	Эффекты микрофона		Noise Gate – 1, Compressor – 1,	_	
		Число встроенных	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		Количество	60		
	тармонизация вокала	пользовательских настроек Vocal Effect	23		
		Внутренняя память	примерно 6,7 МБ	примерно 1,9 МБ	
Хранилище		Внутренняя память (для	примерн	но 64 МБ	
		Внешние устройства	Флэш-память USB и т. д. (че	рез разъем USB TO DEVICE)	
		DC IN, гнездо	16	βB	
		Микрофон	Да		
		AUX IN, гнездо	Да		
		Наушники	<u>Д</u>	(a	
подключения		VIDEO OLIT	Па		
		FOOT PEDAL, вкладка	(дополнительно) перекля	очатель или громкость х 2	
		USB TO DEVICE	Да		
		USB TO HOST	Д	a	
		Номер	In/o	Out	
Усилители и	Усилители		12 cm + 2.5 cm (m/202006/2000/00) v 2	12 m + 5 m (v 2)	
Педали	динамики Назначаемые функции		15 см + 2,5 см (куполоооразные) х 2 Громкость, сустейн, состенуто, приглуц Тембры SA, воспроизведение/приоста околочие размание разма Вам вам ание размание р Вам ание размание разм Вам ани	то см + о см (х 2) шение звука, скольжение высоты звука, зновка воспроизведения композиции, в респроизведения смята и т. в	
	Адаптер питания перем	енного тока	РА-300С или равноценный, рекоменд	ованный к применению корпорацией	
Источник питания	Потребляемая мошност	Ь	16 Вт	13 Bt	
Функция автоматического отключения питания		Д	a		
Прилагаемые прина	адлежности		<ul> <li>Руководство пользователя</li> <li>Регистрация продукта в системе Online Для заполнения регистрационной форм идентификатор PRODUCT ID, указанный Пюпитр</li> <li>Блок питания переменного тока (PA-300 к применению корпорацией Yamaha)</li> <li>В отдельных регионах может не входит местного торгового представителя Yam</li> </ul>	Метber на пользователя потребуется на бланке. IC или равноценный, рекомендованный ь в комплект поставки. Уточните у aha.	
	Адаптер питания перем	енного тока	РА-300С или равноценный, рекомендованный к применению корпорацией Уатаћа		
	Наушники		HPE-160		
	Интерфейс USB-MIDI		UX-16		
Дополнительные	Педальные переключате	эли	FC4,	/FC5	
prindprentioer//	Ножной контроллер		FC	7	
	Подставка для клавиату	ЭЫ	L-6, (Внешние размеры PSR-S950/S750 превы) по сборке L-6. Однако в ходе тестировани использована с данн	/L-/ шают пределы, описанные в инструкциях 1я определено, что подставка может быть ыми инструментами.)	

\* Технические характеристики и их описания в данном руководстве пользователя предназначены только для общего сведения. Корпорация Yamaha сохраняет за собой право модифицировать свои изделия и менять их технические характеристики без предварительного уведомления. Поскольку технические характеристики, оборудование и набор возможностей могут зависеть от региона, обращайтесь за информацией к местному представителю корпорации Yamaha.

# Предметный указатель

# Символы

+Audio	
--------	--

# Цифры

1-16 (функция	Song	Creator)6	63
---------------	------	-----------	----

# A

Accompaniment	
ADD TO FAVORITE, функция	
добавления к избранным	78
ADD ТО MF, кнопка регистрации	
в Music Finder	77
AI Full Keyboard, режим	45
ASSEMBLY (Style Creator)	53
Audio (аудио)	64
Audio Link	71
Auto Fill	47
Автоаккомпанемент	43

# в

Balance (баланс)53,	67
BASIC (функция Style Creator)	53
BASS (канал стиля)	52
Beat (доля), индикация	22
Break (Style)	47
Вибрато	39
Высота звука	38

# С

CENTER (Баланс громкости)	67
CHANNEL (канал)53, 57, 6	63
CHD1/2 (канал стиля)	52
CHORD FINGERING, вкладка	
аппликатуры аккордов45,	53
Chord Match, функция настройки	
на аккорд	70
СНОRD, вкладка аккорда45, 6	63
Chordal, аккордный режим	84
CONFIG 1/2	95
COPY (File)	28
CUT (File)	28

# D

DELETE (Delete)	
Demo	17, 33
Drum Voice (тембр ударных)	
DSP, кнопка	

# Е

EDIT (Гармонизация вокала)	85
ЕFFECT (эффект), параметр	87
EFFECT/EQ, вкладка	42

# F

.44

File (файл)	25,26
FILTER (фильтр), параметр	
FOLDER (File)	
Foot Controller (ножной контроллер).	91
FREEZE, кнопка	81

# G

GM	6
GM, формат	42
GROOVE (Style Creator)	53
GS	6
GUIDE MODE	
Guide, функция	58

# Н

К
INFO
Harmony/Echo (гармонизация/эхо)

# 

# L

Language	(язык)		1	6
----------	--------	--	---	---

# М

MASTER TUNE, вкладка	.38,42
MEDIA, вкладка экрана UTILITY	
MegaVoice	
MONITOR TYPE, параметр	
MONO, кнопка эффекта тембра	40
MP3	64
Multi Pad Creator, функция	72
Music Finder (поиск музыки)	73

# Ν

NAME (File)	28
NEXT (воспроизведение композиции)	55
NEXT CANCEL, кнопка	55

# 0

One Touch Setting (OTS), настройка	
в одно касание	49
ORGAN TYPE, параметр тембра	41
OTS INFO	
OTS Link Timing (Синхронизация	
функции OTS Link)	
OWNER, вкладка экрана UTILITY	16, 31
Основные понятия MIDI – MIDI Basics	s7

# Ρ

Р.А.Т. (Технология «Помощник	
музыканта»)	.63
РАD (канал стиля)	.52
PARAMETER, вкладка создания стиля	.53
PASTE (File)	.29
PHR1/2 (канал стиля)	.52
PITCH BEND RANGE, параметр	
диапазона высоты звука	.39
PRESET (экран выбора стиля)	.24

# Q

Quick Recording	(быстрая	запись)	60
-----------------	----------	---------	----

# R

REC MODE, вкладка режима записи	
(Song Creator)	.63
REC WAIT	.23
REC, кнопка	.23
RECOMMEND	.50
RECORD EDIT, кнопка редактирования	
записей	.78
REGIST BANK, кнопка банка	
регистрационной памяти	.80
REGISTRATION SEQUENCE	.81
REPERTOIRE, кнопка	.48
RESTORE, кнопка	.31
RHY1/2 (канал стиля)	.52
ROTARY SP SPEED, параметр тембра	.41

# S

S.Art! (Тембр Super Articulation)
SAVE (File)
SCALE TUNE (мелодический строй) 38, 42
Score (партитура)56
SCREEN CONTENT, параметр90
SCREEN OUT, экран90
SEARCH (функция Music Finder)
SETUP (Гармонизация вокала)
SFF/SFF GE6
Single Finger, режим45
SOLO (соло), параметр
Song Creator, функция создания
композиций
SONG SETTING, экран настройки
композиции63
Split Point (точка разделения),
функция35, 53
STEP REC, функция пошаговой записи53
Style Creator (Создание стилей)53
Style Recommender
STYLE SETTING, вкладка настроек
воспроизведения стиля

SUSTAIN, кнопка эффекта тембра 40	О
Synchro Start	

(синхронный запуск)44, 46, 55,	70
Synchro Stop (синхронная остановка)	46
SYS/EX., вкладка системных	
исключительных событий (Song Creator),	
функция создания композиций	63
SYSTEM RESET	95
SYSTEM RESET, вкладка экрана UTILITY	31

# Т

Тетро (темп)	
Time Stretch	44, 67
Touch Response (реакция на	
силу нажатия)	
Transpose (транспонирование),	
функция	
TUNE, вкладка	
TYPE SELECT	

# U

USB (экран выбора файлов)	24
USB-аудио	64
USER (экран выбора файлов)	24
UTILITY (служебный режим)	95

# V

Vocal Cancel	67
Vocal Harmony (VH)	82
Vocoder (вокодер)	84
Vocoder Mono	84
VOICE SET, экран настройки тембра	42
VOL/VOICE, вкладка	87
Volume (громкость), функция14, 66,	67
VOLUME/ATTACK, вкладка	42

# W

WAVE	64	67	7'
	υ-,	ο,	/ 1

# X

XF	6
XG	6
ХG, формат	

# Α

Автоматическое отключение питания,	
функция	15
Адаптер	14
Адаптер питания	14
Адаптер питания	
переменного тока14,	100

# В

Ввод символа	
Вентиляционные отверстия	
Вибрато	41
Вставка, фрагмент	
Входной уровень	.23, 83
высота звука	

# Г

Гитара	8
Главный экран2	2
Громкость5	3
Громкость воспроизведения аудио6	6
Громкость входного сигнала	2

# Д

Динамик	13,	89
Длина труб		41
Добавление гармоник		87

# 3

Запись (аудио)	.67
Запись (композиции)	.60
Запись (функция Music Finder)	75
Защищенная композиция	.67
Значок	.30

# И

# Κ

Кнопка UP (Файл)	.25
Композиция	54
Компьютер	.93
Контрастность	.16

# М

Маркер фразы	
Микрофон	
Микшерный пульт	
Многодорожечная запись	62
Мультипэд	69

# Н

Нарастание/затухание	
Настройки	61
Настройки панели	73
Наушники	
Номер версии	17

# 0

Операции, связанные с компьютером	7
Органные тембры	.41
Основная часть	.47

# П

Пакет расширения		.36
Партии Right 1-2	.33,	35
Партии правой руки Right 1-2		. 32
Партитура		.56
Партия клавиатуры		.35
Партия левой руки	.34,	35
Педальный переключатель		.91
Перемещение вперед		.55
Перемещение назад		.55
Перечень данных Data List		7
Повтор А-В	.59,	66

Повторение	
Портативный аудиоплеер	
Принудительный выход	
Приостановка	
Прямой доступ	
Пюпитр	12

# Ρ

Раздел INTRO (вступление)	46
Регистрационная память	80
Резервная копия	31

# С

-	
Скольжение высоты	67
Сообщение	
Состояние индикатора	46, 80
Справочное руководство	7
Стандартный MIDI-файл (SMF)	54
Стили	
Стиль	
Стиль аудио	

# Т

Такт	22, 56
ТВ-монитор	
Текст	.57,90
Тембр	
Тембр перкуссии	
Технология «Помощник музыканта»	
(P.A.T.)	

# Φ

Финальный раздел	.46
Флэш-память USB	.92
Формат SMF (стандартный MIDI-файл)	. 54
Формат файла стиля (SFF)	6
Форматировать	93
Функция OTS Link	.49
Функция Talk	.85
Функция удержания партии	.35

# Э

Эквалайзер	87
Экран выбора файлов	24

ormation	omic Area	
otice: Guarantee Info	s in European Econo	vitzerland
mportant No	or customer	EEA) and Sw

mportant Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland	English
or detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty servic	ce, please either
visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representativ	ve office for your
country. * EEA: European Economic Area	
	0

Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR\*- und Schweizer Garantieservice, besuchen wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb. \*EWR: Europäischer Wirtschaftsraum Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR\* und der Schweiz

Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse

Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence. \* EEE : Espace Economique Européen

Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER\* en Zwitserland

Nederlands

Español

Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER\* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. \* EER: Europese Economische Ruimte

# Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE\* y Suiza

Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE\* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la version del archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país. \* EEE: Espacio Económico Europeo

# Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA\* e in Svizzera

Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA\* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha. \* EEA: Area Economica Europea

# Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE\* e da Suíça

visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representa-Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE\* e na Suíça, Português ção da Yamaha no seu país. \* AEE: Área Econômica Européia

# Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ\* και Ελβετία

Ελληνικά

Για λεπτομερείς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (Εκτυπώσμη μορφή είναι διαθέσμη στην ιστοσελίδα μας) ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας \* ΕΟΧ: Ευρώπαϊκός Οικονομικός Χώρος

# Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området\* och Schweiz

För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området\* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. \* EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

# Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS\* og Sveits

Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området\* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontoret i landet der du bor. \*EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

# Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØ0\* og Schweiz

ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantiserviceordning for EØO\* (og Schweiz) Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor. \* EØO: Det Europæiske Økonomiske Område

Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettiosoit-Tärkeä ilmoitus: Takuutiedot Euroopan talousalueen (ETA)\* ja Sveitsin asiakkaille

ceesta (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan. Euroopan talousalue ETA:

# Ważne: Warunki gwarancyjne obowiązujące w EOG\* i Szwajcarii

Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej stronę internetową (Plik gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG\* lub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju. \* EOG — Europejski Obszar Gospodarczy

# Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS\* a ve Švýcarsku

Français

Česky

Polski

Suomi

Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS\* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na naších webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi \* EHS: Evropský hospodářský prostor

# Magyar Fontos figyelmeztetés: Garancia-Információk az EGT\* területén és Svájcban élő vásárlók számára

A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT\*-re és Svájcra kiterjedő garanciális szolgáltatás tekintetében keresse fel webhelyünket az alábbi címen (a webhelyen nyomtatható fájlt is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országában működő Yamaha képviseleti irodával. \* EGT: Európai Gazdasági Térség

# Oluline märkus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)\* ja Šveitsi klientidele

Eesti kee

külastage palun veebisaiti alljärgneval aadressil (meie saidil on saadaval prinditav fail) või pöörduge Teie regiooni Yamaha Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiiteeninduse kohta, esinduse poole. \* EMP: Euroopa Majanduspiirkond

# Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ\* un Šveicē

Italiano

Lai saņemtu detalīzētu garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ\* un Šveicē, lūdzu, apmeklējiet zemāk norādīto tīmekļa vietnes dresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazinieties ar jūsu valsti apkalpojošo Yamaha pārstāvniecību. \* EEZ: Eiropas Ekonomikas zona

# Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE\* ir Šveicarijoje

Jei reikia išsamios informacijos apie šį "Yamaha" produktą ir jo techninę priežiurą visoje EEE\* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų svetainėje toliau nurodytu adresu (svetainėje yra spausdintinas failas) arba kreipkitės į "Yamaha" atstovybę savo šaliai. \*EEE - Europos ekonominė erdvė

Lietuvių kalba

Latviešu

# Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP\* a Švajčiarsku

Podrobné informácie o záruke tykajúce sa tohto produktu od spoločnosti Yamaha a garančnom servise v EHP\* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obráťite na zástupcu spoločnosti Yamaha vo svojej krajine. \* EHP: Európsky hospodársky priestor

# Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP\* in Švici

Svenska

Norsk

Dansk

spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na voljo na našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite predstavnika v svoji državi \* EGP: Evropski gospodarski prostor

# Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП\* и Швейцария

<u>Бъл</u>гарски език

Slovenščina

Slovenčina

Limba română

За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневропейската зона на ЕИП\* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с представителния офис на Yamaha във вашата страна. \* ЕИП: Европейско икономическо пространство

# Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE\* și Elveția

Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE\* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fisierul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră. \* SEE: Spațiul Economic European

# <u>http://europe.yamaha.com/warranty/</u>

### NORTH AMERICA

### CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

#### U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

# **CENTRAL & SOUTH AMERICA** MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

#### BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

# ARGENTINA Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte Madero Este-C1107CEK

Buenos Aires, Argentina Tel: 011-4119-7000 PANAMA AND OTHER LATIN

### AMERICAN COUNTRIES CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

### EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

GERMANY Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

### SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH Branch Switzerland in Zürich Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 044-387-8080

AUSTRIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

# CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ **ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA** Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central Eastern Europe Office)

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025 POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA

# Yamaha Music Europe GmbH Branch Poland Office

ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland Tel: 022-500-2925

# BULGARIA

Dinacord Bulgaria LTD. Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa 1528 Sofia, Bulgaria Tel: 02-978-20-25

#### MALTA

Olimpus Music Ltd.

The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida MSD06 Tel: 02133-2144

# THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040 FRANCE

Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: 01-64-61-4000 ITALY

# Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy

Tel: 02-935-771 SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain

# Tel: 91-639-8888

GREECE Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

#### SWEDEN

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia

J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

### DENMARK

Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland - filial Denmark

Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

FINLAND F-Musiikki Ov Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

### NORWAY

Yamaha Music Europe GmbH Germany -

Norwegian Branch Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

#### ICELAND Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

# RUSSIA

**Yamaha Music (Russia)** Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia Tel: 495 626 5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

# AFRICA

# Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Sales & Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

# MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

## OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

### ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,

Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

# HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

### INDIA

#### Yamaha Music India Pvt. Ltd.

Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector 47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India Tel: 0124-485-3300

#### INDONESIA

#### PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 021-520-2577

## KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 02-3467-3300

### MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 03-78030900

### PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation 339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

#### SINGAPORE

Yamaha Music (Asia) PRIVATE LIMITED Blk 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore 530202, Singapore Tel: 6747-4374

#### TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd. 3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

#### THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2622

# OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

# **OCEANIA**

AUSTRALIA **Yamaha Music Australia Pty. Ltd.** Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111 NEW ZEALAND

### Music Works LTD

P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand

# Tel: 9-634-0099

# COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

Для заметок

Для заметок

Для заметок

# **YAMAHA**

Yamaha Global Site http://www.yamaha.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

U.R.G., Digital Musical Instruments Division © 2012 Yamaha Corporation

> 207LB\*\*\*.\*-01A0 Printed in Europe